FAX L240/L290

Bedienungsanleitung

WICHTIG!

- Falls Sie das Modell FAX-L290 erworben haben, lesen Sie bitte Anhang E vor dem Rest dieser Bedienungsanleitung durch.
- Anhang C enthält wichtige Informationen speziell für bestimmte Länder. Wenn Ihr Land in Anhang C aufgeführt ist, lesen Sie den Anhang bitte unbedingt durch.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EC Richtlinie über Funkanlagen und

Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann auf der Canon-Homepage eingesehen werden:

(nur für Europa)

Modellbezeichnung

- H12251 (FAX-L240)
- H12250 (FAX-L290)

Copyright

Copyright © 2002 Canon, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von Canon Inc. darf diese Anleitung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Landes- bzw. Computersprachen übersetzt werden. Dies gilt für jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf andere Art und Weise. Inhaltliche/technische Änderungen dieses Handbuchs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Warenzeichen

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen und UHQ ist ein Warenzeichen der Canon Inc. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen der jeweiligen Inhaber.



Als ENERGY STAR® -Partner setzt sich Canon dafür ein, daß das FAX-L290/L240 den Energy-Star-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.



Super G3 bezeichnet eine neue Generation von Faxgeräten, die der ITU-T V.34V-Norm entsprechende 33,6 Kbit/s* Modems benutzen. Diese schnellen Super G3-Faxgeräte benötigen zum Übertragen einer Seite nur etwa drei Sekunden*, was zu einer deutlichen Senkung der Verbindungskosten beiträgt.

Information zur Lasersicherheit

Laserstrahlung kann für den menschlichen Organismus gefährlich sein. Aus diesem Grund ist die Laserstrahlung innerhalb dieses Systems hermetisch durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen abgeschirmt. Aus diesem System kann bei normaler Bedienung des Produkts durch den Anwender keine Strahlung austreten.

Dieses System ist als Laserprodukt der Klasse 1 unter der Europanorm EN 60825-1: 1994 klassifiziert worden.

■ Modell mit 200-240 V

Der unten abgebildete Aufklber ist an der Laserscaneinheit des Faxsystems angebracht.



Dieses System ist in der Europanorm EN 60825-1: 1994 der folgenden Klasse zugeordnet worden:

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1



Wenn Sie mit diesem System andere Arbeiten vornehmen, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, können Sie sich gefährlicher Laserstrahlung aussetzen.

Vorbemerkungen iii

^{*}Bei einer Modemgeschwindigkeit von 33,6 Kbit/s dauert die Übertragung der Bilddaten für eine Faxseite etwa drei Sekunden. Das öffentliche Telefonnetz unterstützt zur Zeit eine Modemgeschwindigkeit von 28,8 Kbps oder weniger, je nach dem Zustand der Telefonleitung.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einleitung	
Konventionen in dieser Anleitung	1-2
Kundendienst	
Wichtige Sicherheitshinweise	
Kapitel 2: Einrichten Ihres FAX	
Auspacken Ihres FAX	2-2
Entfernen der Transportsicherungen	
Zusammenbauen des FAX	
Anschluß des Geräts	
Anschluß des Telefonkabels und Anschluß von externen Geräten	
Anschluß des Netzkabels	
Einstellen von Sprache und Land	
Hauptkomponenten Ihres FAX	
Das Bedienfeld	
Sonderfunktionstasten	
Installieren der Tonerpatrone	2-13
Einlegen von Empfangspapier	
Probelauf des FAX	2-18
Kapitel 3: Speichern von Informationen	
Hinweise zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen	3-2
Korrektur Ihrer Eingabe	
Speichern von Absenderinformationen	
Was sind Absenderinformationen?	3-5
Eingabe von Datum und Uhrzeit	3-6
Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens/Firmennamens	3-6
Einstellen des Wahlverfahrens	3-8
Wählen über eine Nebenstellenanlage	
Speichern von Anschlußart und Kennziffer unter der R-Taste	
Umstellung auf Sommerzeit	3-11
Kapitel 4: Verarbeitung von Dokumenten	
Geeignete Dokumente	4-2
Einlesebereich	
Einlegen von Dokumenten	
Hinzufügen von Seiten zum Dekument im Dekumenteinzug	

Kapitel 5: Papier-Handling

Geeignetes Papier	5-2
Druckbereich	
Papierauswahl für Ihr FAX	
Einlegen von Empfangspapier	
Auswahl der Papierausgabe	
Ändern der Papierformateinstellung	
Einstellung des Spardruckmodus	
Kapitel 6: Automatische Wahl	
Was ist automatische Wahl?	6-2
Automatische Wahlverfahren	6-2
Speichern von Zielwahlnummern	6-3
Speichern von Kurzwahlnummern	
Einrichten von Gruppen für die Gruppenwahl	
Verwendung der automatischen Wahlverfahren	
Senden von Dokumenten mit automatischen Wahlverfahren	
Telefonieren mit automatischen Wahlverfahren	
Drucken gespeicherter Rufnummern	
Kapitel 7: Senden von Dokumenten	
Sendevorbereitungen	7-2
Zum Faxen geeignete Dokumente	
Einstellen der Auflösung	
Einstellen des Einlesekontrasts	
Wählmethoden	
Sendemethoden	
Speicherübertragung	
Manuelles Senden mit dem Handapparat	
Abbrechen einer Übertragung	
Wahlwiederholung	
Manuelle Wahlwiedereholung	
Abbruch der manuellen Wahlwiederholung	
Automatische Wahlwiederholung	
Was ist automatische Wahlwiederholung?	
Abbruch der automatischen Wahlwiederholung	7-9
Einstellen der Optionen für die automatische Wahlwiederholung	
Senden an mehr als eine Gegenstelle (Rundsenden)	
Programmiertes Senden	
Einlesen eines Dokuments für programmiertes Senden	
Drucken eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments.	
Löschen eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments.	

Vorbemerkungen

Kapitel 8: Empfangen von Dokumenten

Die verschiedenen Empfangsmethoden	8-2
Automatischer Empfang von Dokumenten: AUTOMATISCHER EM	
Einstellen des AUTOMATISCHER EM	
Automatischer Empfang von Dokumenten und Anrufen:	
FAX/TEL SCHALTER	
Einstellen von FAX/TEL SCHALTER	8-5
Einstellen der Optionen für FAX/TEL SCHALTER	8-6
Manueller Empfang von Dokumenten: MANUELLER EMPF	
Einstellen des MANUELLER EMPF	
Manueller Faxempfang	8-8
Empfang mit einem Anrufbeantworter: ANRB/FAX SCHALT	
Einstellen des ANRB/FAX SCHALT Modus	
Verwendung des FAX mit einem Anrufbeantworter	
Empfang von Dokumenten bei Ausführung anderer Aufgaben	
Speicherempfang von Dokumenten bei Auftreten von Problemen	
Abbrechen eines Empfangsvorgangs	8-11
Kapitel 9: Sonderfunktionen	
Besondere Wahlvorgänge	
Eingabe von Pausen in Fax-/Telefonnummern	
Vorübergehender Wechsel zum Tonwahlverfahren	
Freizeichenerkennung	
Wählen über eine Nebenstellenanlage	
Dokumente im Speicher	
Drucken einer Speicherliste	
Drucken von Dokumenten im Speicher	
Senden von Dokumenten aus dem Speicher	
Löschen von Dokumenten aus dem Speicher	
Faxabruf	
Was bedeutet Faxabruf?	
Abrufempfang	
Das Abrufen von Dokumenten von anderen Faxgeräten	
Abbrechen eines Abrufempfangs	
Abrufsendung	
Einrichten der Abrufbox	
Einlesen eines Dokuments in die Abrufbox	
Ändern oder Löschen der Abrufboxeinstellungen	
Sperren des FAX	
Aktivierung der Sperre	
Deaktivierung der Sperre	
Eingeschränkter Empfang	9-20

vi

Kapitel 10: Erstellen von Kopien
Zum Kopieren geeignete Dokumente10-2
Erstellen von Kopien
Schnelles Anfertigen einer einzelnen Kopie10-3
Kapitel 11: Berichte und Listen
Überblick über Berichte und Listen
JOURNAL
SENDEBERICHT
MEHRF. SE/EM BERICHT
EMPFANGSBERICHT11-5
Kapitel 12: Pflege und Wartung
Regelmäßige Reinigung12-2
Reinigen des Gehäuses des FAX12-2
Reinigen des Geräteinneren des FAX12-3
Reinigen der Scannerteile12-5
Austauschen der Tonerpatrone12-7
Kapitel 13: Häufig auftretende Probleme
Beseitigung von Papierstaus
Papierstaus im automatischen Dokumenteinzug
Papierstaus
Papierstaus in den Ausgabeschächten
Papierstaus im Gerät
Display-Meldungen
Probleme mit dem Nachlegen von Papier13-13
Sende- und Empfangsprobleme
Sendeprobleme13-13
Empfangsprobleme13-15
Kopierprobleme13-17
Probleme mit der Verbindung13-18
Druckprobleme13-19
Andere Probleme
Wenn Sie das Problem nicht lösen können

Vorbemerkungen vii

Kapitel 14: Das Menüsystem	
Überblick über das Menüsystem	14-2
Ausdruck der aktuellen Einstellungen	14-2
Zugriff auf die Menüs	14-3
BEDIENEREINGABEN-Menü	14-4
BERICHTEINSTELLG-Menü	
SENDEEINSTELLGMenü	14-6
EMPFANGSEINSTMenü	
DRUCKEREINSTELLG-Menü	
ABRUFBOX-Menü	
SYSTEMEINSTELLMenü	14-10
Anhang A: Spezifikationen	
Allgemeines	A-2
Fax	
Kopierer	A-3
Telefon	A-3
Drucker	A-3
Anhang B: Voreinstellungen für die einzelnen Länder	
Voreinstellungen für die einzeluen Länder	B-2
GROSSBRITANIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, IRLAND	
AUSTRALIEN, HONGKONG, NEUSEELAND, MALAYSIA, SINGAPUR.	
Anhang C: Landerspezifishe Merkmale	
Großbritannien	
Anschluß externer Geräte	
Anschlußwert (Ringer Equivalence Number - R.E.N.)	
Anschlüsse	
Geltende Standards	
Anschluß an die Telefonleitung	
Anschluß eines Telefons	
Anschluß eines Anrufbeantworters	
Canon-Hotline	
Australien	
Sicherheitshinweise	
Telstra FaxStream™ Duet	
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	
Einstellen des FAX auf ein VermittlungssystemFunktionsweise beim Vermittlungssystem	
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	C-5 C-6 C-6
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	C-5 C-6 C-7
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	C-5 C-6 C-7 C-7
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	C-5 C-6 C-7 C-7 C-7

Anhang D: Zusatzgeräte

Lieferumfang	Zusätzlicher Handapparat	D-2
Anbringen des Handapparats am FAX D-3 Umgang mit dem Handapparat D-4 Anhang E: Gebrauchsanleitung für FAX-L290 Einleitung E-2 Unterschiede zwischen den Modellen FAX-L290 und FAX-L240 E-2 Gebrauch der mitgelieferten Dokumentation E-2 Auspacken des FAX-L290 E-2 Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC E-3 Anforderungen an Druckmedien E-4 Druckbereich E-4 Auswahl des Druckmediums E-5 Einlegen von Briefumschlägen E-6 Einlegen von Folien E-7	··	
Umgang mit dem Handapparat D-4 Anhang E: Gebrauchsanleitung für FAX-L290 Einleitung E: Unterschiede zwischen den Modellen FAX-L290 und FAX-L240 E-2 Gebrauch der mitgelieferten Dokumentation E-2 Auspacken des FAX-L290 E-2 Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC E-3 Anforderungen an Druckmedien E-4 Druckbereich E-4 Auswahl des Druckmediums E-5 Einlegen von Briefumschlägen E-6 Einlegen von Folien E-7		
Einleitung		
Unterschiede zwischen den Modellen FAX-L290 und FAX-L240	Anhang E: Gebrauchsanleitung für FAX-L290	
Gebrauch der mitgelieferten Dokumentation	Einleitung	E-2
Auspacken des FAX-L290 E-2 Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC E-3 Anforderungen an Druckmedien E-4 Druckbereich E-4 Auswahl des Druckmediums E-5 Einlegen von Briefumschlägen E-6 Einlegen von Folien E-7		
Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC	Gebrauch der mitgelieferten Dokumentation	E-2
Anforderungen an Druckmedien	Auspacken des FAX-L290	E-2
Druckbereich	Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC	E-3
Druckbereich	Anforderungen an Druckmedien	E-4
Auswahl des DruckmediumsE-5 Einlegen von BriefumschlägenE-6 Einlegen von FolienE-7		
Einlegen von BriefumschlägenE-6 Einlegen von FolienE-7		
Einlegen von FolienE-7		
Index	•	
	Index	l-1

Vorbemerkungen ix

X Vorbemerkungen

Kapitel 1 Einleitung

Konventionen in dieser Anleitung	1-2
Kundendienst	1-3
Wichtige Sicherheitshinweise	1-4

Kapitel 1 Einleitung 1-1

Konventionen in dieser Anleitung

Bitte lesen Sie die unten stehende Liste der in dieser Anleitung verwendeten Symbole, Begriffe und Abkürzungen sorgfältig durch.



Achtung, so können Sie Verletzungen bzw. Beschädigungen an Ihrem FAX vermeiden. Beachten Sie stets diese Hinweise, um sichere Nutzung des Gerätes zu gewährleisten.



Gibt Ihnen Hinweise, wie Sie Ihr FAX effizienter verwenden können. Sie erhalten Informationen zu Betriebsbeschränkungen sowie darüber, wie Sie eventuelle Probleme verhindern können. Lesen Sie diese Hinweise, um optimale Nutzung Ihres Gerätes und seiner Funktionen sicherzustellen.

(→ S. *n-nn*) Eine in Klammern gesetzte Zahl nach einem Pfeil weist auf eine

Seite (S.) in dieser Anleitung hin, auf der Sie weitere

Informationen zu dem im vorhergehenden Satz behandelten

Thema finden.

Voreinstellung Eine Einstellung, die so lange wirksam bleibt, bis Sie sie ändern.

Dokument oder Fax Die Originalseite(n), die Sie über Ihr FAX senden oder empfangen.

Menü Eine Liste von Einstellungen, von der Sie einen Punkt zur

Einstellung oder Veränderung wählen. Jedes Menü hat einen

Titel, der im LCD-Display erscheint.

SE/EM NR. Übertragungsnummer. Wenn Sie ein Dokument senden oder

empfangen, weist Ihr FAX dem Dokument automatisch eine einmalige Übertragungsnummer zu. Bei der Übertragungsnummer handelt es sich um eine vierstellige Zahl, die Ihnen dabei hilft, einen Überblick über die von Ihnen gesendeten und empfangenen

Dokumente zu behalten.

SE Bezeichnet Senden.
EM Bezeichnet Empfangen.

Beisp. Beispiel für eine im LCD-Display angezeigte Meldung oder

Einstellung.

AUTOMATISCHER Ein Fach am FAX, von dem aus Dokumente zum Faxen oder DOKUMENTEINZUG kopieren automatisch in das Gerät eingezogen werden.

LCD-Display Flüssigkristallanzeige. Die Anzeige im Bedienfeld, in der

Meldungen und Einstellungen dargestellt werden.

ECM Fehlerkorrekturmodus. Die Fähigkeit Ihres FAX, System- und

Leitungsfehler beim Senden an oder Empfangen von anderen Faxgeräten, die ebenfalls über ECM verfügen, zu verringern.

1-2 Einleitung Kapitel 1

G3 Gruppe 3. Analoge Übertragung von Bilddaten bei gleichzeitiger

Reduzierung der Datenmenge. Dadurch wird die

Übertragungszeit verringert.

ITU-TS International Telecommunications Union-Telecommunications

Sector. Ein Gremium, das zur Standardisierung internationaler

Telekommunikationsnormen eingerichtet wurde.

Bestimmte Länder Länderspezifische Einstellungen und Merkmale sind in Anhang B

und C aufgeführt.

Darüber hinaus werden in dieser Anleitung spezielle Schriftbilder zur Kennzeichnung von Tasten und Informationen im LCD-Display benutzt:

- Die zu bedienenden Tasten sind so dargestellt: **Stop**.
- Informationen im LCD-Display sind so dargestellt: BEDIENEREINGABEN.

Kundendienst

Ihr FAX wurde mit Hilfe neuester Technologie für einen störungsfreien Betrieb entwickelt. Falls einmal ein Problem beim Betrieb des Gerätes auftritt, sollten Sie versuchen, es mit Hilfe der in Kapitel 13 aufgeführten Informationen zu lösen. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können oder der Ansicht sind, daß Ihr FAX fachmännisch gewartet werden muß, wenden Sie sich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

Telefon: 02151/349555 Telefax: 02151/349588

Kapitel 1 Einleitung 1-3

Wichtige Sicherheitshinweise


Bevor Sie Ihr FAX benutzen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.




Von den in dieser Anleitung beschriebenen Fällen abgesehen, sollten Sie niemals versuchen, Ihr FAX selbst zu reparieren. Zerlegen Sie das Gerät niemals selbst, da sonst stromführende Teile im Inneren des Gerätes frei liegen und bei Berührung zu einem Stromschlag führen könnten. Wenden Sie sich bei Problemen grundsätzlich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

■ Pflege und Wartung

- Beachten Sie alle am FAX angebrachten Hinweise und Warnungen.
- Setzen Sie das FAX keinen schweren Erschütterungen oder Vibrationen aus.
- Ziehen Sie jedes Mal den Stecker, wenn Sie das FAX bewegen oder reinigen.
- Um Papierstaus zu vermeiden, sollten Sie während des Druckvorgangs niemals den Netzstecker herausziehen, die vordere Abdeckung öffnen oder Papier in das Mehrzweckfach einlegen bzw. aus dem Fach entfernen.
- Vor einem Transport des FAX sollten Sie grundsätzlich die Tonerpatrone entfernen.
 Legen Sie die Tonerpatrone in die zu diesem Zweck mitgelieferte Schutzverpackung, oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch, um sie vor Lichteinfall zu schützen.
- Heben Sie das FAX immer wie unten dargestellt an. Versuchen Sie niemals, es an den Ablagen anzuheben.





- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des FAX, da sonst stromführende Teile berührt werden können. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages bzw. Brandgefahr durch Kurzschluß.
- Achten Sie darauf, daß keine kleinen Gegenstände, z. B. Büroklammern, Heftklammern usw., in das FAX fallen. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker, und wenden sich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

1-4 Einleitung Kapitel 1

- Damit keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, sollten Sie nicht in seiner Nähe essen oder trinken. Sollten Flüssigkeiten oder andere Substanzen in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden sich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.
- Halten Sie das FAX sauber. Staubablagerungen können zu Funktionsstörungen des Gerätes führen.
- In folgenden Fällen sollten Sie den Netzstecker des FAX ziehen und sich umgehend mit Ihrem Canon-Fachhändler oder der Canon-Hotline in Verbindung setzen:
 - -Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - -Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
 - -Wenn das Gerät Regen oder Flüssigkeiten ausgesetzt war.
 - -Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, obwohl Sie alle Hinweise in dieser Anleitung beachtet haben. Betätigen Sie nur diejenigen Regler, deren Funktion in dieser Anleitung erläutert wird. Unsachgemäßes Betätigen anderer Regler kann zu Beschädigungen führen. Unter Umständen kann das Gerät dann nur noch von einem Techniker wieder instandgesetzt werden.
 - Wenn das Gerät heruntergestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn die Leistung des Gerätes deutlich nachläßt; dies deutet darauf hin, daß das Gerät gewartet werden muß.

■ Auswahl eines Standortes

- Plazieren Sie das FAX auf einer ebenen, stabilen und vibrationsfreien Stellfläche, die so beschaffen ist, daß sie das Gewicht des Gerätes (etwa 10 kg) tragen kann.
- Wählen Sie einen trockenen, kühlen und sauberen Aufstellungsort mit ausreichender Luftzufuhr für das FAX.
 - Der Aufstellungsort muß staubfrei sein.
 - Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit extremen Temperaturschwankungen. Die Temperatur sollte stets zwischen 10°C und 32,5°C betragen.
 - Die relative Luftfeuchtigkeit am Aufstellungsort sollte stets zwischen 20% und 80% liegen.
- Setzen Sie das FAX niemals direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Beschädigungen führen kann. Sollte sich der Aufstellungsort neben einem Fenster befinden, bringen Sie bitte Vorhänge oder Jalousien an.
- Benutzen Sie das FAX nicht in der Nähe von Wasser. Achten Sie darauf, daß weder nasse noch feuchte Gegenstände mit dem Gerät in Berührung kommen.
- Benutzen oder lagern Sie das FAX nicht im Freien.
- Installieren Sie das FAX nicht in der Nähe von Geräten, die Magnete enthalten oder Magnetfelder erzeugen, wie z. B. Lautsprecher.

Kapitel 1 Einleitung 1-5

- Wenn möglich, stellen Sie das FAX in der Nähe eines bereits vorhandenen Telefonanschlusses auf. Dies erleichtert den Anschluß per Telefonkabel, und Sie sparen die Kosten für die Installation einer neuen Telefonanschlußbuchse.
- Stellen Sie das FAX in der N\u00e4he einer Wandsteckdose mit 200 bis 240 V AC (50-60 Hz) auf.
- Um ordnungsgemäßen Betrieb des FAX zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen (Überhitzung kann zu Funktionsstörungen bzw. Brandgefahr führen), sollten Sie darauf achten, daß die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät niemals auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder einen ähnlichen Untergrund, da dadurch die Lüftungsöffnungen blockiert werden können. Weiterhin sollte das Gerät nicht in einem Schrank oder einem Einbauelement installiert werden. Stellen Sie das Gerät nur dann in der Nähe von Radiatoren oder Heizkörpern auf, wenn ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Achten Sie darauf, an allen Seiten einen Abstand von ca. 10 cm um das Gerät zu lassen. Angaben zu den Abmessungen des FAX finden Sie auf S. A-2.
- Stellen Sie keine Kartons oder Möbel in der Nähe der Wandsteckdose auf. Halten Sie diesen Bereich frei, damit Sie die Steckdose schnell erreichen können. Sollten Sie Rauch oder ungewöhnliche Geräusche bzw. Gerüche am FAX wahrnehmen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Setzen Sie sich in solch einem Fall mit Ihrem Canon-Fachhändler oder der Canon-Hotline in Verbindung.
- Stellen Sie nichts auf das Netzkabel, und stellen Sie das Gerät so auf, daß niemand auf das Netzkabel treten kann. Achten Sie darauf, daß das Kabel nicht geknotet oder geknickt ist.

■ Stromversorgung

- Bei Gewitter sollten Sie immer den Netzstecker ziehen. (Bitte denken Sie daran, daß alle Dokumente im FAX-Speicher bei Trennung von der Stromversorgung gelöscht werden.)
- Wenn Sie das FAX vom Netzstrom trennen, warten Sie mindestens fünf Sekunden, bevor Sie es erneut anschließen.
- Schließen Sie das FAX nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an.



Dieses Gerät erzeugt ein schwach magnetisches Kraftfeld. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen und sich in Ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt fühlen, halten Sie sich bitte nicht in der Nähe des Gerätes auf und befragen Ihren Arzt.

1-6 Einleitung Kapitel 1

Kapitel 2

Einrichten Ihres FAX


Auspacken Ihres FAX	2-2
Entfernen der Transportsicherungen	2-4
Zusammenbauen des FAX	2-5
Anschluß des Geräts	2-6
Anschluß des Telefonkabels und Anschluß von	
externen Geräten	2-6
Anschluß des Netzkabels	2-8
Einstellen von Sprache und Land	2-9
Hauptkomponenten Ihres FAX	2-11
Das Bedienfeld	2-12
Sonderfunktionstasten	2-12
Installieren der Tonerpatrone	2-13
Einlegen von Empfangspapier	2-16
Probelauf des FAX	2-18

Auspacken Ihres FAX

Stellen Sie vor dem Auspacken Ihres FAX sicher, daß Sie einen geeigneten Standort für das FAX gewählt haben (\rightarrow S. 1-5).

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton. Dies ist am einfachsten, wenn der Karton bei Herausziehen des FAX und seiner Schutzhülle von einer zweiten Person gehalten wird. Heben Sie Karton und Verpackungsmaterial für einen eventuellen Transport auf.

Bitten vergewissern Sie sich, daß sämtliche der folgenden Komponenten vorhanden sind:



TELEFONKABEL
NETZKABEL
DOKUMENTATION
AUFKLEBER FÜR DAS PAPIERFACH
ZIELWAHLAUFKLEBER



- Die mitgelieferten Teile können sich in Form und Menge von den oben abgebildeten unterscheiden.
- Bitte beachten Sie, daß das FAX je nach dem Land, in dem es erworben wurde, mit unterschiedlichen Zubehörteilen geliefert wird.

2-2 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2


Sollte die Lieferung unvollständig oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Canon-Fachhändler oder der Canon-Hotline in Verbindung.



- Wichtig: Heben Sie Ihre Quittung zum Nachweis des Kaufs auf, falls Sie für Ihr Gerät Garantieleistungen in Anspruch nehmen müssen.
- Wenn Sie den zusätzlich erhältlichen Handapparat erworben haben, schlagen Sie bitte in Anhang D nach, welche Teile mitgeliefert werden.

Entfernen der Transportsicherungen

Gehen Sie bei der Entfernung der Transportsicherungen auf nachfolgende Weise vor. Bewahren Sie die Transportsicherungen für einen eventuellen Transport auf.






Die Transportsicherungen können sich in Form, Anzahl und Beschaffenheit von den oben dargestellten Transportsicherungen unterscheiden.

2-4 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2

Zusammenbauen des FAX

Gehen Sie beim Zusammenbau des FAX auf folgende Weise vor:



Hipwois

Erläuterungen zum Anbringen des zusätzlich erhältlichen Handapparats am FAX finden Sie in Anhang D.

Anschluß des Geräts

Anschluß des Telefonkabels und Anschluß von externen Geräten

An der Seite des FAX befinden sich drei Buchsen, an die folgendes angeschlossen werden kann:


- Telefonkabel
- Zusätzlich erhältlicher Handapparat oder zusätzlich erhältliches Telefon
- Weiteres Telefon, Anrufbeantworter oder Datenmodem


Wenn Sie nur einen Telefonanschluß haben und das FAX für Faxe und für Telefonanrufe verwenden wollen, müssen Sie an das FAX einen zusätzlich erhältlichen Handapparat, ein Telefon oder einen Anrufbeantworter anschließen.




- Die Buchsen an der Seite können je nach Land unterschiedlich sein. Schlagen Sie nähere Informationen bitte in "Anhang C" nach.
- Schließen Sie externe Geräte immer an, bevor Sie das FAX einschalten.

Gehen Sie zum Anschließen des Telefonkabels sowie externer Geräte folgendermaßen vor:






¶ Verbinden Sie das mitgelieferte Telefonkabel mit der Buchse L und das andere Ende mit der Telefondose an der Wand.



2 Schließen Sie den zusätzlich erhältlichen Handapparat bzw. das Telefonkabel an die Buchse h an.



3 Schließen Sie das zusätzliche Telefon, den Anrufbeantworter oder das Kabel des Datenmodems an die Buchse † an.

2-6 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2




- Angesichts der Vielfalt möglicher Spezifikationen kann Canon nicht garantieren, daß alle Anrufbeantworter mit dem Gerät kompatibel sind.
- Wenn Sie ein externes Gerät an das FAX angeschlossen haben, müssen Sie den richtigen Empfangsmodus einstellen (→ Kapitel 8).
- Wenn Sie ein zusätzliches Telefon und einen Anrufbeantworter anschließen wollen, verbinden Sie das zusätzliche Telefon mit dem Anrufbeantworter und dann den Anrufbeantworter mit dem FAX.
- Wenn Sie ein Datenmodem an das FAX anschließen und dieses intensiv benutzen oder andere häufig über das Datenmodem auf Ihren PC zugreifen, empfiehlt sich unter Umständen die Installation eines eigenen Telefonanschlusses für das Datenmodem.

Anschluß des Netzkabels

Vor Anschluß des Netzkabels lesen Sie bitte den Abschnitt *Stromversorgung*, S. 1-6, durch.

Das Netzkabel wird wie folgt angeschlossen:



Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels in den Netzanschluß an der Rückseite des FAX. Stecken Sie das andere Ende dann in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose (200–240 V AC).*

Das FAX hat keinen Netzschalter und ist daher immer eingeschaltet, wenn das Netzkabel angeschlossen ist. Warten Sie nach dem Anschließen einen Moment, bis das Gerät sich aufgewärmt hat und betriebsbereit ist. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Anzeige BITTE WARTEN im LCD-Display erlischt.



- Das FAX ist mit einem 3-Stift-Stecker mit Erdung ausgestattet. Die Erdung erfolgt über den dritten Stift (Erdungsstift). Der Stecker paßt ausschließlich in eine Steckdose mit Erdung. Dieses Merkmal dient Ihrer Sicherheit. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose paßt, lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen. Umgehen Sie auf keinen Fall die Erdungsfunktion des 3-Stift-Steckers, indem Sie den dritten Stift abbrechen oder einen 3-2-Adapter benutzen.*
- Schließen Sie das FAX nicht an einen Stromkreis an, an den Geräte wie Klimaanlage, elektrische Schreibmaschine, Fernseher oder Kopierer angeschlossen sind. Diese Geräte erzeugen Störfrequenzen, die den Betrieb Ihres FAX beeinträchtigen können.

Wenn Sie das Netzkabel zum ersten Mal an eine Steckdose anschließen, erscheint zunächst BITTE WARTEN und dann DISPLAYSPRACHE im LCD-Display. Stellen Sie die Sprache für das LCD-Display sowie das Land ein.** (→S.2-9)

*Je nach Land haben Steckdosen und der Stecker am Gerät unterschiedliche Formen.

2-8 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2

^{**} Die Funktion zum Auswählen des Landes steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

Einstellen von Sprache und Land*

Wenn Sie das Netzkabel zum ersten Mal an eine Steckdose anschließen, müssen Sie die Sprache für das LCD-Display einstellen. Bei einigen Ländern müssen Sie außerdem das Land auswählen, in dem Sie das FAX benutzen. Das FAX setzt die auswählbaren Einstellungen und die Voreinstellungen in den Menüs automatisch auf die richtigen Werte für das ausgewählte Land.

Geben Sie zum Einstellen von Sprache und Land folgendermaßen vor.

Nach dem Anschließen des Netzkabels erscheint zunächst BITTE WARTEN und dann DISPLAYSPRACHE im Display.

			BITTE WARTEN
			DISPLAYSPRACHE
1	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	ENGLISCH
2	Drücken Sie ▼ oder ▲, um die	Beisp.	ENGLISCH
3	Sprache für das LCD-Display auszuwählen. Drücken Sie Abspeichern .	Doion	
	Bruston de Absperdien.	Beisp.	EINGABE OK
I	Wenn in Schritt 3 nach EINGABE OK nicht	LAND	ESAUSWAHL erscheint
Das	s FAX wechselt in den Bereitschaftsmodus.	Beisp.	15:00 AUTO.EM
	Wenn in Schritt 3 nach EINGABE OK die Anscheint:	nzeig	e LANDESAUSWAHL
			LANDESAUSWAHL
4	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	GROSSBRITANIEN
5	Drücken Sie ▼ oder ▲, um das Land zu wählen, in dem Sie das FAX benutzen.	Beisp.	SCHWEIZ

 Wenn das gewünschte Land nicht angezeigt wird, wählen Sie ANDERE.

^{*} Die Funktion zum Auswählen des Landes steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

6 Drücken Sie Abspeichern. Das FAX wechselt in den Bereitschaftsmodus.

Beisp.	EINGABE OK		
	PATRONE EINSETZ		
Beisp.	15·∩∩	ALITO EM	


Sobald Sie die Sprache und das Land ausgewählt haben, erscheinen diese Einstellmenüs nicht mehr, wenn Sie das nächste Mal das Netzkabel anschließen.




- Um die durch die Auswahl des Landes vorgenommenen Einstellungen zu prüfen, können Sie die BEDIENERDATENLISTE drucken lassen. (→S.14-2)
 - Über das SYSTEMEINST.-Menü können Sie eine andere Sprache bzw. ein anderes Land auswählen. (→S.14-10)

2-10 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2

Hauptkomponenten Ihres FAX






Das Bedienfeld

Die Sprache für das Bedienfeld hängt davon ab, in welchem Land Sie das Gerät erworben haben. Die folgende Abbildung zeigt das Bedienfeld in deutscher Sprache.

- Empfangsmodus-Taste
 LCD-Display (→ Kapitel 8)
- R-Taste $(\to S. 3-9)$
- (☐) Hörer-Taste (→ Seiten 6-17, 7-6, 9-3)
- Auflösung-Taste (→ Seiten 7-2, 10-2)
- Kurzwahl-Taste
 - (→ Seiten 6-2, 6-16, 6-17)
- ♦ Start/Kopie-Taste (→ Seiten 10-2, 10-3)
- Alarm-Anzeige
- Abspeichern-Taste $(\to S. 14-3)$
- Wahlwiederholung/Pause-
- **Taste** (→ Seiten 7-9, 9-2)
- (Stop-Taste (→ S. 14-3)



 Numerische Tasten $(\rightarrow S. 3-2)$


 Zielwahltasten (→ Seiten 6-2, 6-16, 6-17)

Zielwahltastenfeld

Wenn Sie das Zielwahltastenfeld öffnen, erhalten Sie Zugriff auf die Sonderfunktionstasten, die sich darunter befinden.

Sonderfunktionstasten

- Dateneingabe-Taste $(\to S. 14-3)$
- Prog. Senden-Taste (→ Seiten 7-14, 7-16, 7-17)
- Protokoll-Taste (→ Seiten 6-18, 11-3, 14-2)
- + -Taste $(\to S. 3-7)$
- ◀, ▶-Tasten (→ Seiten 3-3, 3-4)
- Löschen-Taste $(\to S. 3-4)$




- Abruf-Taste (→ Seiten 9-11, 9-15)
- · Speicherzugriff-Taste (→ Seiten 9-5, 9-6, 9-7, 9-9)
- ▲. ▼-Tasten $(\to S. 14-3)$
- D.T.-Taste* $(\to S. 9-4)$
- Leerstelle-Taste (→ Seiten 3-3, 3-4)
- * Die Funktion steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

Installieren der Tonerpatrone


Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Tonerpatrone zum ersten Mal im FAX installiert wird. Informationen zum Austauschen gebrauchter Patronen finden Sie auf S. 12-7.

Bitte lesen Sie vor der Installation der Tonerpatrone die folgenden Informationen durch:


- Verwenden Sie nur FX3-Tonerpatronen in Ihrem FAX.
- Halten Sie die Patrone von Monitoren, Festplatten und Disketten fern. Der Magnet im Inneren der Patrone könnte diese Geräte beschädigen.
- Lagern Sie die Patrone niemals in direktem Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie Orte mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und raschen Temperaturschwankungen. Lagern Sie die Patrone bei 0°C bis 35°C.
- Achten Sie darauf, daß die Patrone nicht länger als fünf Minuten dem direkten Sonnenlicht oder anderen hellen Lichtquellen ausgesetzt ist.
- Lagern Sie die Patrone in ihrer Schutzverpackung. Öffnen Sie die Verpackung erst dann, wenn Sie die Patrone installieren möchten.
- Bewahren Sie die Verpackung auf. Eventuell benötigen Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt, um die Patrone zu transportieren.
- Lagern Sie die Patrone nicht an Orten mit salzhaltiger Luft oder ätzenden Gasen, z.
 B. aus Spraydosen.
- Entfernen Sie die Patrone nur aus dem FAX, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Öffnen Sie niemals die Belichtungsklappe der Trommel.
 Wenn die Trommeloberfläche direktem Licht ausgesetzt oder beschädigt wird, kann dies verminderte Druckqualität zur Folge haben.




• Halten Sie die Patrone wie abgebildet, damit Sie die Belichtungsklappe der Trommel nicht berühren.



 Berühren Sie niemals die Belichtungsklappe der Trommel.
 Achten Sie beim Halten der Patrone immer darauf, die Belichtungsklappe nicht zu berühren.



 Stellen Sie die Patrone niemals hochkant oder mit der Oberseite nach unten ab. Wenn der Toner innerhalb der Patrone verklumpt, kann er auch durch Schütteln der Patrone nicht mehr aufgelockert werden.






Versuchen Sie nie, die Patrone zu verbrennen. Der Toner ist entflammbar.


Gehen Sie bei der Installation der Tonerpatrone in das FAX wie folgt vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß das FAX an das Stromnetz angeschlossen ist.
- **2** Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Entriegelung anheben.




A

Versuchen Sie niemals, die vordere Abdeckung mit Gewalt zu öffnen; betätigen Sie immer die Entriegelung, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.





- 3 Nehmen Sie eine neue FX3-Tonerpatrone aus ihrer Schutzverpackung.
 - Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen Transport auf.
- 4 Schwenken Sie die Patrone vorsichtig ein paar Mal hin und her. Dadurch wird der Toner gleichmäßig im Inneren der Patrone verteilt.
 - Wenn der Toner ungleichmäßig in der Patrone verteilt ist, kann dies zu schlechter Druckqualität führen.




2-14 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2


- Legen Sie die Patrone auf einen glatten, sauberen Untergrund, und halten Sie sie mit einer Hand fest. Entfernen Sie dann mit der anderen Hand vorsichtig den Dichtungsstreifen, indem Sie ihn gerade herausziehen.
 - Ziehen Sie kräftig und gleichmäßig an dem Streifen. Wenn Sie ruckartig ziehen, kann er abreißen.





- 6 Halten Sie die Patrone am Griff fest und setzen Sie sie, so weit es geht, in das FAX ein. Vergewissern Sie sich, daß die Kanten an beiden Seiten der Patrone an den Führungen im Gerät ausgerichtet sind.
 - Halten Sie die Patrone stets an ihrem Griff fest.
- **7** Benutzen Sie beide Hände, um die vordere Abdeckung zu schließen.





Einlegen von Empfangspapier

Dieser Abschnitt erläutert, wie Normalpapier in das Mehrzweckfach eingelegt wird.


Umfassende Informationen zur Auswahl geeigneten Papiers für Ihr FAX finden Sie in Kapitel 5.

Bitte lesen Sie vor Einlegen von Papier die folgenden Hinweise durch:



Beim Laserdruckverfahren wird der Toner bei hohen Temperaturen auf dem Papier fixiert. Verwenden Sie Papier, das bei Temperaturen von rund 170°C nicht schmilzt, verdampft, verfärbt oder gefährliche Dämpfe verströmt. Verwenden Sie beispielsweise kein Pergamentpapier in einem Laserdrucker. Vergewissern Sie sich, daß Briefkopfpapier oder farbiges Papier, das Sie bedrucken möchten, den hohen Temperaturen standhalten kann.


- Ihr FAX arbeitet mit normalem Kopierpapier und gewöhnlichem Briefkopfpapier.
 Spezialpapier ist nicht erforderlich. Verwenden Sie nur einzelne Papierbögen und kein aufgerolltes Papier.
- Verwenden Sie nur Papier mit der richtigen Größe und dem richtigen Gewicht und in der für Ihr FAX empfohlenen Menge (→ Kapitel 5).
- Ihr FAX ist werkseitig so eingestellt, daß Papier des Formats A4 in das Mehrzweckfach eingelegt werden kann; Sie können diese Einstellung jedoch ändern, wenn Sie andere Papierformate benutzen möchten (→ S. 5-7).
- Sie können wählen, ob das Papier durch den Schrift-nach-oben- oder den Schriftnach-unten-Ausgabeschacht geführt werden soll (→ S. 5-4). Treffen Sie diese Wahl je nach der durchzuführenden Aufgabe.
- Der Schrift-nach-unten-Ausgabeschacht kann bis zu 50 Blatt Papier aufnehmen. Um Papierstaus zu vermeiden, sollten sich nie mehr als 50 Seiten in diesem Schacht befinden.
- Legen Sie kein Papier nach, während das FAX druckt.
- Lassen Sie Papier nicht über längere Zeiträume im Mehrzweckfach, da es sich sonst wölbt oder knickt und zu Problemen führen kann.
- Bestimmte Umgebungsbedingungen, wie z. B. extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit, k\u00f6nnen bei einigen Papiersorten zu Problemen beim Einziehen in das Mehrzweckfach f\u00fchren. Bei Problemen sollten Sie jeweils immer nur ein Blatt einf\u00fchren.
- Achten Sie darauf, daß keine Fremdkörper in das Mehrzweckfach fallen.
- Vermeiden Sie, neues Papier mit bereits im Mehrzweckfach vorhandenem Papier zu mischen. Wenn sich altes und neues Papier im Mehrzweckfach befinden, kann dies zu Papierstaus führen. Wenn Sie neues Papier laden müssen, entfernen Sie zuerst das bereits im Fach befindliche Papier und laden es dann zusammen mit dem neuen Papier.




2-16 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um einen Stapel (maximal 10 mm Höhe) A4-Normalpapier ins Mehrzweckfach zu laden:


 Entfernen Sie die Mehrzweckfachabdeckung vom FAX.




2 Bevor Sie Papier einlegen, stoßen Sie die Kanten des Stapels vorsichtig gerade, so daß die Seiten des Stapels bündig ausgerichtet sind.



3 Ziehen Sie die Papierführungen auseinander, so daß sie in etwa der Breite des Stapels entsprechen.



- 4 Legen Sie den Papierstapel in das Mehrzweckfach ① ein (mit der zu bedruckenden Seite zu Ihnen und der Oberkante zuerst) und passen Sie dann die Papierführungen an die Papierbreite an ②.
 - Vergewissern Sie sich, daß zwischen den Papierführungen und dem Papierstapel kein Abstand bleibt.



- **5** Bringen Sie die Mehrzweckfachabdeckung wieder an.
 - Die Abdeckung sollte unbedingt benutzt werden, um Staubablagerungen im Gerät zu vermeiden.
- **6** Passen Sie ggf. die Einstellung des Wahlschalters für Papierausgabe entsprechend an (→ S. 5-4).

Ihr FAX kann jetzt drucken.

Probelauf des FAX

Wenn Sie das FAX zusammengebaut, die Tonerpatrone eingesetzt und das Papier eingelegt haben, können Sie sich vergewissern, ob das FAX ordnungsgemäß druckt, indem Sie einige Kopien eines Dokuments erstellen (→ S. 10-2).

Falls Druckprobleme auftreten, schlagen Sie bitte in Kapitel 13 nach.

2-18 Einrichten Ihres FAX Kapitel 2

Kapitel 3

Speichern von Informationen

Hinweise zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen	3-2
Korrektur Ihrer Eingabe	3-4
Speichern von Absenderinformationen	3-5
Was sind Absenderinformationen?	3-5
Eingabe von Datum und Uhrzeit	3-6
Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens/Firmennamens	3-6
Einstellen des Wahlverfahrens	3-8
Wählen über eine Nebenstellenanlage	3-9
Speichern von Anschlußart und Kennziffer unter der R-Taste	3-9
Umstellung auf Sommerzeit	3-11

Hinweise zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen

Wenn Sie einen Namen oder eine Nummer in Ihr FAX eingeben möchten, können Sie anhand dieser Tabelle feststellen, welche numerische Taste für welches Zeichen gedrückt werden muß.

Taste	Großbuchstaben (:A)	Kleinbuchstaben (:a)	Zahlen (:1)
1			1
ABC 2	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	abcåäáàãâæç	2
OEF 3	DEFÐËÉÈÊ	defđëéèê	3
GHI 4	GHIÏÍÌÎ	ghiïíìî	4
JKL 5	JKL	jkl	5
MNO 6	MNOÑØÖÓÒÕÔ	mnoñøöóòõô	6
PQRS 7	PQRSÞ	pqrsþ	7
TUV 8	τυνϋύὺῦ	tuvüúùû	8
WXYZ 9	WXYZÝ	wxyzý	9
0			0
•#	* #!",;:^`_=/ '?\$@%&+[][]{}<>		
*	Großbuchstaben (:A) → Kleinbuchstaben (:a) → Zahlen (:1)		



Bei Eingabepausen von mehr als 60 Sekunden schaltet das Gerät wieder automatisch auf Bereitschaft.

■ Wechsel zwischen Zahlen- und Buchstabenmodus

Drücken Sie X, um den Zahlenmodus (:1), den Großbuchstabenmodus (:A), oder den Kleinbuchstabenmodus (:a) zu wählen.

_	:1
	(Zahlenmodus

_ :	Α
-----	---

(Großbuchstabenmodus)



(Kleinbuchstabenmodus)

:A

■ Eingabe von Buchstaben

- Drücken Sie X um in den Großbuchstabenmodus (:A) oder den Kleinbuchstabenmodus (:a) zu wechseln.
- :Α

Beisp.

Beisp.

- Drücken Sie die numerische Taste, die dem gewünschten Buchstaben zugeordnet ist.
 - Drücken Sie die Taste wiederholt, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Jede Taste durchläuft die ihr zugeordneten Buchstaben.
 - · Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Taste Sie für den gewünschten Buchstaben drücken müssen, schauen Sie auf S. 3-2 nach.
- Beisp. CA :Α
- **3** Fahren Sie mit der Eingabe der übrigen Buchstaben über die entsprechenden numerischen Tasten fort.
 - Ist der nächste Buchstabe, den Sie eingeben möchten, einer anderen numerischen Taste zugeordnet, drücken Sie einfach die entsprechende Taste, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

-oder-

Ist der nächste Buchstabe, den Sie eingeben möchten, derselben numerischen Taste zugeordnet, die Sie in Schritt 2 gedrückt haben, drücken Sie ▶, um den Cursor nach rechts zu bewegen. Drücken Sie dann dieselbe numerische Taste wiederholt, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

• Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie Leerstelle.

■ Eingabe von Zahlen

- **1** Drücken Sie X, um in den Zahlenmodus (:1) zu wechseln.
- _ :1

- **2** Drücken Sie die numerische Taste, die der gewünschten Zahl zugeordnet ist.
- Beisp. 1_ :1
- Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie **Leerstelle**.
- **3** Fahren Sie mit der Eingabe der übrigen Zahlen über die entsprechenden numerischen Tasten fort.
- Beisp. 10_ :1

■ Eingabe von Symbolen

1 Drücken Sie # wiederholt, bis das gewünschte Symbol erscheint.

- Beisp. <u>#</u> :1
- Wenn Sie ein anderes Symbol eingeben möchten, drücken Sie ▶, um den Cursor nach rechts zu bewegen; drücken Sie dann wiederholt #, bis das gewünschte Symbol erscheint.
- Beisp. #_ :1

Korrektur Ihrer Eingabe


Sie können die gesamte Eingabe löschen, indem Sie die Taste **Löschen** drücken. Um einzelne Zeichen zu korrigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Benutzen Sie ◀ bzw. ▶, um den Cursor zum falschen Zeichen zu bewegen.
- Beisp. CANEN :A
- 2 Drücken Sie die numerische Taste, die dem richtigen Buchstaben zugeordnet ist, um das falsche Zeichen damit zu überschreiben.
- Beisp. CANON :A
- Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Taste Sie für den gewünschten Buchstaben drücken müssen, schauen Sie auf S. 3-2 nach.
- **3** Wenn Sie mit der Korrektur fertig sind, drücken Sie **Abspeichern**, um die neue Eingabe zu speichern.

Speichern von Absenderinformationen

Was sind Absenderinformationen?

Wenn Sie ein Fax erhalten, erscheinen u. U. der Name der Person oder der Firma, die Ihnen das Fax gesendet hat, deren Fax-/Telefonnummer sowie Datum und Zeit der Sendung in kleinen Druckbuchstaben ganz oben auf jeder Seite. Diese Informationen werden als *Absenderinformationen* (*Transmit Terminal Identification*, TTI) bezeichnet. Wenn Sie Ihre Angaben in Ihrem FAX speichern, werden Dokumente, die Sie senden, bei der empfangenden Stelle ebenfalls mit den entsprechenden Informationen ausgedruckt, so daß die Gegenstelle weiß, wer das Dokument wann gesendet hat. Nachfolgend finden Sie ein Beispieldokument, das illustriert, wie Ihre Absenderinformationen auf einem von Ihrem Gerät gesendeten Dokument ausgedruckt würden:



Auf den folgenden Seiten wird erläutert, wie Sie diese Informationen in Ihr FAX eingeben.

Eingabe von Datum und Uhrzeit

Gehen Sie bei der Eingabe von Datum und Uhrzeit folgendermaßen vor:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Dateneingabe.

3 Drücken Sie dreimal **Abspeichern**.

 Die aktuellen Einstellungen Ihres FAX für Datum und Uhrzeit werden angezeigt. DATENEINGABE

BEDIENEREINGABEN

DATUM & UHRZEIT

15:00

Beisp. 20/12 2002 13:30

27/12 2002

Beisp.

- **4** Geben Sie das richtige Datum (Tag, Monat und Jahr) sowie die Uhrzeit in dieser Reihenfolge ein.*
 - Geben Sie nur die letzten beiden Jahreszahlen des Jahres ein.
 - Verwenden Sie das 24-Stunden-System für die Eingabe der Uhrzeit (z. B. 1:00 Uhr nachmittags wird 13:00 Uhr), und geben Sie vor einzelnen Ziffern eine Null ein.
 - Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, drücken Sie Löschen und geben Datum und Uhrzeit nochmals ein.

EINGABE OK

EIGENE RUFNUMMER

6 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Speichern Ihrer Faxnummer und Ihres Namens/ Firmennamens

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre eigene Fax-/Telefonnummer und Ihren Namen/Firmennamen in Ihrem FAX zu speichern:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

BEDIENEREINGABEN

DATUM & UHRZEIT

^{*}In bestimmten Ländern wird das Datum (Tag, Monat und Jahr) in einer anderen Reihenfolge angezeigt.

4	Drücken Sie ▼ oder ▲, um EIGENE RUFNUMMER auszuwählen.		EIGENE RUFNUMMER
5	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	NR.=
6	Geben Sie Ihre eigene Fax-/Telefonnummer über die numerischen Tasten ein (max. 20 Stellen, einschließlich Leerstellen). • Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie Leerstelle. Die Eingabe von Leerstellen ist freigestellt, sie erleichtern allerdings das Lesen der Rufnummer. • Zum Eingeben eines Pluszeichens (+) vor der Rufnummer drücken Sie die Taste +. • Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, drücken Sie Löschen und geben die Rufnummer nochmals ein.	Beisp.	NR.= 123 4567
7	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		EINGABE OK
			NAME/FIRMA
		Beisp.	_ :A
8	 Geben Sie Ihren Namen oder den Namen Ihrer Firma über die numerischen Tasten ein (max. 24 Stellen, einschließlich Leerstellen). Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Buchstaben eingegeben werden, schlagen Sie bitte auf S. 3-2 nach. Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, drücken Sie Löschen und geben den Namen nochmals ein. 	Beisp.	CANO <u>N</u> :A
9	Drücken Sie Abspeichern .		EINGABE OK

10 Drücken Sie **Stop**, um in den

Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Zur Überprüfung der in Ihrem FAX gespeicherten Absenderinformationen können Sie eine BEDIENERDATENLISTE (\rightarrow S. 14-2) ausdrucken.

Beisp.

15:00

AUTO.EM

Einstellen des Wahlverfahrens

Stellen Sie vor Benutzung des FAX sicher, daß es für das Wahlverfahren Ihres Telefonsystems eingestellt ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Wahlverfahren für Ihr Telefon benutzt wird, fragen Sie bitte bei Ihrer Telefongesellschaft vor Ort nach.

Wenn Sie das Wahlverfahren ändern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

BEDIENEREINGABEN

DATUM & UHRZEIT

4 Drücken Sie ▼ oder ▲, um WAHLVERFAHREN auszuwählen.

WAHLVERFAHREN

5 Drücken Sie **Abspeichern**.

Beisp.

IMPULSWAHL

- **6** Wählen Sie mit **▼** oder **△** den gewünschten Wähltyp.
 - Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
 - IMPULSWAHL* (für die Impulswahl)
 - MEHRFREQUENZWAHL (für die Mehrfrequenzwahl)

7 Drücken Sie Abspeichern.

R-TASTE EINSTLLG

8 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp.

15:00 AUTO.EM

^{*} Die Option IMPULSWAHL steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Wählen über eine Nebenstellenanlage

Eine Nebenstellenanlage ist eine hausinterne Vermittlungsstelle. Wenn Ihr FAX über eine Nebenstellenanlage oder ein anderes Vermittlungssystem angeschlossen ist, müssen Sie zuerst die Kennziffer zur Amtsholung eingeben und dann die Rufnummer der Gegenstelle wählen.

Sie können die Anschlußart und die Kennziffer für die Amtsleitung unter der **R**-Taste speichern, so daß Sie nur die **R**-Taste drücken müssen, bevor Sie die gewünschte Fax-/Telefonnummer wählen. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachstehend.

Speichern von Anschlußart und Kennziffer unter der R-Taste

Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

Ihr Vermittlungssystem aus.

KENNZIFFERFLASH

• Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die Anschlußart und die Kennziffer für die Amtsleitung unter der \mathbf{R} -Taste zu speichern:

•	D.". I. O. D		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Dwinken Cie Tureimel Abaneichern		
3	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		BEDIENEREINGABEN
			DATUM & UHRZEIT
4	Drücken Sie V oder A. um D.TASTE		
-	Drücken Sie ▼ oder ▲, um R-TASTE EINSTLLG auszuwählen.		R-TASTE EINSTLLG
_			
5	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	HAUPTANSCHLUSS
6	Definition Of a Worldook		
6	Drücken Sie ▼ oder ▲, um NEBENSTELLE auszuwählen.		NEBENSTELLE
_			
7	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	FLASH
8	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Anschlußart für		

■ Wenn Sie in Schritt 8 FLASH gewählt haben:

9 Drücken Sie Abspeichern.

BERICHTEINST.

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 8 KENNZIFFER gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

OP

10 Geben Sie über die numerischen Tasten die Kennziffer für die Amtsleitung ein (max. 19 Stellen).

Beisp. 123456

11 Drücken Sie **Wahlwiederholung/Pause**, wenn Sie eine Pause eingeben möchten.

Beisp. 123456P

12 Drücken Sie **Abspeichern**.

BERICHTEINST.

13 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Umstellung auf Sommerzeit*

In manchen Ländern gilt die Sommerzeit, das heißt, die Uhr wird je nach Jahreszeit um eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt. Sie können auswählen, ob die Uhrzeit im FAX auf die Sommerzeit umgestellt werden soll, und Sie können das Datum und die Uhrzeit für den Anfang und das Ende der Sommerzeit festlegen.

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Drücken Sie Abspeichern .		BEDIENEREINGABEN
4	Drücken Sie ▼ oder ▲, um SYSTEMEINST. auszuwählen.		SYSTEMEINST.
5	Drücken Sie Abspeichern .		WAHL ENT/SPERREN
6	Drücken Sie ▼ oder ▲, um SOMMERZEIT auszuwählen.		SOMMERZEIT
7	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	EIN
8	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die gewünschte	Beisp.	EIN
	Einstellung aus. • Folgende Optionen stehen zur Auswahl:		LIIV

■ Wenn Sie in Schritt 8 AUS gewählt haben:

Die Sommerzeitumstellung wird aktiviert.

Die Sommerzeitumstellung wird deaktiviert.

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

- FIN

- AUS

RUFNR. EINGABE

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

^{*} Die Sommerzeitfunktion steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

■ Wenn Sie in Schritt 8 EIN gewählt habe	en:	
9 Drücken Sie dreimal Abspeichern .		BEGINN DAT./ZEIT
		MONAT
	Beisp.	MÄRZ
10 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den Monat aus, in dem die Sommerzeit anfängt.	Beisp.	APRIL
11 Drücken Sie zweimal Abspeichern.		
		WOCHE
	Beisp.	LETZTE WOCHE
12 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Woche aus, in der die Sommerzeit anfängt.	Beisp.	ERSTE WOCHE
 Folgende Optionen stehen zur Auswahl: ERSTE WOCHE ZWEITE WOCHE DRITTE WOCHE VIERTE WOCHE LETZTE WOCHE (je nach ausgewähltem Monat die vierte oder fünfte Woche) 		
13 Drücken Sie zweimal Abspeichern.		TAG
	Beisp.	SONNTAG
14 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den Wochentag aus, an dem die Sommerzeit anfängt.	Beisp.	SONNTAG
15 Drücken Sie zweimal Abspeichern.		ZEIT
	5 ·	
	Beisp.	<u>0</u> 1:00
 16 Geben Sie über die numerischen Tasten die Uhrzeit ein, zu der die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgen soll. Verwenden Sie das 24-Stunden- System für die Eingabe der Uhrzeit (z. B. 2:00 nachmittags wird 14:00), und geben Sie vor einzelnen Ziffern 	Beisp.	<u>0</u> 2:00

17 Drücken Sie dreimal **Abspeichern**.

MONAT

Beisp. OKTOBER

- 18 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ und Abspeichern den Monat, die Woche, den Wochentag und die Uhrzeit aus, zu der die Sommerzeit enden soll. Gehen Sie dazu wie in Schritt 10 bis 16 für die BEGINN DAT. / ZEIT-Einstellungen erläutert vor (z. B. OKTOBER LETZTE WOCHE, SONNTAG und O3:00)
- 19 Drücken Sie Abspeichern.

RUFNR. EINGABE

20 Drücken Sie **Stop**, um in den _{Beisp.} Bereitschaftsmodus zu schalten.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Kapitel 4 Verarbeitung von Dokumenten

Geeignete Dokumente	4-2
Einlesebereich	4-2
Einlegen von Dokumenten	4-3
Hinzufügen von Seiten zum Dokument im Dokumenteinzug	4-4

Geeignete Dokumente

Die Dokumente, die Sie zum Senden bzw. Kopieren in den Dokumenteinzug einlegen, müssen den folgenden Anforderungen entsprechen:

	Einseitige Dokumente	Mehrseitige Dokumente (gleiche Dicke, gleiches Gewicht)
Format (B × H)	Max. 216 mm \times ca. 1 m Min. 148 \times 105 mm	Max. 216 \times 355,6 mm Min. 148 \times 105 mm
Menge	1 Blatt	Bis zu 30 Blatt des Formats A4 oder des Formats Letter* Bis zu 10 Blatt des Formats Legal*
Dicke	0,06 bis 0,23 mm	0,06 bis 0,13 mm
Gewicht	35 bis 240 g/m²	40 bis 90 g/m²

■ Problematische Dokumente


- Um Papierstaus im Dokumenteinzug zu vermeiden, benutzen Sie bitte keines der folgenden Papiere:
 - Gefaltetes oder zerknittertes Papier
- Durchschlagpapier
- Gewelltes oder gerolltes Papier
- Beschichtetes Papier

- Eingerissenes Papier

- Sehr dünnes Papier
- Entfernen Sie alle Heftklammern, Büroklammern und sonstigen Heftmaterialien, bevor Sie das Dokument in den Dokumenteinzug einlegen.
- Vergewissern Sie sich, daß jeglicher Klebstoff, Tinte oder Korrekturflüssigkeit auf dem Papier vollständig trocken ist, bevor Sie das Dokument in den Dokumenteinzug einlegen.
- Wenn Sie ein Dokument haben, das sich nicht ordnungsgemäß in den Dokumenteinzug einziehen läßt, erstellen Sie eine Kopie dieses Dokuments, und legen Sie diese Kopie ein.
- Wenn Sie ein Dokument senden wollen, das Sie über Ihr FAX ausgedruckt haben, müssen Sie beim Drucken des Dokuments die Schrift-nach-unten-Ausgabe wählen (→ S. 5-4).

Einlesebereich

Der schattierte Bereich entspricht dem Einlesebereich eines Dokuments. Vergewissern Sie sich, daß Text und Grafiken Ihrer Dokumente innerhalb dieses Bereichs liegen.




^{*} Papier mit einem Gewicht von 75 g/m²


Einlegen von Dokumenten

Gehen Sie beim Einlegen von Dokumenten in den Dokumenteinzug wie folgt vor:

1 Stellen Sie die Dokumentführungen auf die Breite des Dokuments ein.



- 2 Führen Sie die Oberkante des Dokuments mit der Schriftseite nach unten behutsam in den Dokumenteinzug ein, bis Sie einen Piepton hören.
 - Wenn das Dokument mehrere Seiten hat, richten Sie die Blätter auf einer glatten Unterlage an den Kanten bündig aus, bevor Sie das Dokument in den Dokumenteinzug einführen.




Nun kann das Dokument eingelesen werden.




- Bei mehrseitigen Dokumenten werden die einzelnen Blätter automatisch von der Unterseite des Stapels eingezogen.
- Starten Sie erst dann einen neuen Sendeauftrag, wenn alle Seiten Ihres Dokuments vollständig eingelesen wurden.

■ Probleme mit mehrseitigen Dokumenten

Sollten beim Einlegen mehrseitiger Dokumente in den Dokumenteinzug Probleme auftreten, entnehmen Sie den Stapel und richten ihn auf einer glatten Unterlage an den Kanten bündig aus. Fächern Sie den Stapel dann so aus, daß seine Vorderkante leicht abgeschrägt ist, und legen Sie den Stapel in den Dokumenteinzug ein.










Stellen Sie sicher, daß das Dokument den Anforderungen an geeignete Dokumente entspricht (→ S. 4-2), um Papierstaus zu vermeiden.

Hinzufügen von Seiten zum Dokument im Dokumenteinzug

Falls Sie weitere Seiten zu Ihrem Dokument im Dokumenteinzug hinzufügen möchten, warten Sie, bis die letzte Seite eingezogen wird, und legen Sie dann bis zu 30 Seiten ein (10 bei Verwendung des Formats Legal). Die letzte und die erste Seite sollten um ca. 2,5 cm überlappen.



Kapitel 5 Papier-Handling

Geeignetes Papier	5-2
Druckbereich	5-3
Papierauswahl für Ihr FAX	5-3
Einlegen von Empfangspapier	5-3
Auswahl der Papierausgabe	5-4
Ändern der Papierformateinstellung	5-7
Einstellung des Spardruckmodus	5-9

Kapitel 5 Papier-Handling **5-1**

Geeignetes Papier

Das Mehrzweckfach kann folgende Druckmaterialien aufnehmen:

Papierformat- einstellung	Format (B × H)	Gewicht	Menge
	Min. 92,4 × 127 mm Max. 216 × 356 mm	64 bis 90 g/m² 1 Blatt: 64 bis 105 g/m²	Max. Stapelhöhe: 10 mm
A4	210 × 297 mm/ (8,27" × 11,69")		(Ca. 100 Blatt 75 g/m²)
LTR (Letter)	215,9 × 279,4 mm (8,5" × 11")		
LGL (Legal)	215,9 × 355,6 mm (8,5" × 14")		
FORMAT / LANG*	216 × 317 mm bis 216 × 340 mm*		
FORMAT / KURZ*	216 × 254 mm bis 216 × 285 mm*		

Wenn Sie sich für eine bestimmte Papiersorte entschieden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Vergewissern Sie sich, daß das Papier für das FAX geeignet ist (→ S. 5-3).
- Stellen Sie sicher, daß die Formateinstellung des Mehrzweckfachs auf die betreffende Papiersorte eingestellt ist (→ S. 5-7).
- Achten Sie darauf, daß die Papierausgabe für die anstehende Aufgabe entsprechend eingestellt ist (→ S. 5-4).
- Stellen Sie sicher, daß Sie das Papier ordnungsgemäß in das Mehrzweckfach eingelegt haben (→ S. 2-16).

5-2 Papier-Handling Kapitel 5

^{*}Bei dieser Einstellung müssen Sie unter Umständen weniger Blätter einlegen.

Druckbereich

Der schattierte Bereich entspricht dem Druckbereich eines A4-Blattes.



Papierauswahl für Ihr FAX

Bei der Auswahl von Papier sollten Sie folgendes beachten:

- Um Papierstaus im Mehrzweckfach zu vermeiden, benutzen Sie bitte keines der folgenden Papiere:
 - Gefaltetes oder zerknittertes Papier
- Gewelltes oder gerolltes Papier

- Beschichtetes Papier

- Eingerissenes Papier

- Feuchtes Papier

- Sehr dünnes Papier
- Die folgenden Papiersorten eignen sich nicht gut zum Drucken:
 - Strukturpapier oder geprägtes Papier
- Sehr glattes Papier

- Glänzendes Papier
- Das Papier sollte staub-, fussel- und fettfrei sein.
- Vor dem Kauf großer Papiermengen sollten Sie die betreffende Papiersorte unbedingt zuerst ausprobieren.
- Damit sich das Papier nicht wölbt, sollten Papierpakete erst kurz vor der Verwendung geöffnet werden. Nicht benötigtes Papier aus geöffneten Paketen sollte kühl, trocken und auf ebener Fläche in der Originalverpackung gelagert werden.
- Lagern Sie Papier bei einer Temperatur von 18° bis 24°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 60%.

Einlegen von Empfangspapier

Angaben zum Einlegen von Empfangspapier in das Mehrzweckfach finden Sie auf S. 2-16.


Kapitel 5 Papier-Handling **5-3**

Auswahl der Papierausgabe

■ Papierpfad

Wenn Sie verstehen, wie das Papier im FAX transportiert wird, fällt es Ihnen leichter zu entscheiden, welcher Papierausgabeschacht sich für die jeweilige Aufgabe eignet.

Das Blatt gelangt zuerst zur Tonerpatrone. Hier "zeichnet" ein Laserstrahl das Druckbild auf die Trommel und die Trommel gibt den Toner auf das Blatt. Dann gelangt das Blatt zur Fixiereinheit, wo der Toner auf das Papier geschmolzen wird. Das Blatt wird dann entweder vorne (Ausgabe mit der Schrift nach oben) oder oben (Ausgabe mit der Schrift nach unten) ausgegeben.



5-4 Papier-Handling Kapitel 5


■ Auswahl der Papierausgabe

Bitte lesen Sie vor Wahl der Papierausgabe die folgenden Hinweise durch:

- Stellen Sie den Papierausgabewahlschalter stets vor dem Drucken ein (→ unten).
- Betätigen Sie den Papierausgabewahlschalter niemals, bevor der Ausdruck das Gerät ganz verlassen hat, da es sonst zu Papierstaus kommen kann.
- Der Schrift-nach-unten-Ausgabeschacht kann bis zu 50 Blatt Papier aufnehmen. Um Papierstaus zu vermeiden, sollten sich nie mehr als 50 Seiten in diesem Schacht befinden.
- Vergewissern Sie sich, daß das Papier frei an der Schrift-nach-oben-Ausgabe ausgegeben werden kann. Nehmen Sie jedes Blatt, das von diesem Fach ausgegeben wird, sofort heraus.
- Ziehen Sie niemals an dem Papier, wenn es aus dem Gerät kommt.

Wählen Sie die Papierausgabe je nach der durchzuführenden Aufgabe.

Wählen Sie Schrift-nach-oben- oder Schrift-nach-unten-Ausgabe über den Papierausgabewahlschalter.






Wenn Sie die Schrift-nach-oben-Ausgabe wählen, müssen Sie jedes Blatt gleich nach dem Drucken aus dem Ausgabefach nehmen. Unterlassen Sie dies, kann es zu Staus im Schrift-nach-oben-Ausgabefach und Schäden an Ihrem Gerät kommen.

Kapitel 5 Papier-Handling **5-5**



Sie können Schrift-nach-oben-Ausgabe auch wählen, wenn Sie ein besonders umfangreiches Dokument kopieren oder empfangen. In diesem Fall sollten Sie das FAX dicht an der Tischkante aufstellen, so daß die Seiten ungehindert herausgleiten, ohne das Schrift-nach-oben-Ausgabefach zu blockieren. Es empfiehlt sich, einen Karton o. Ä. unter dem FAX aufzustellen, um die Seiten aufzufangen.



5-6 Papier-Handling Kapitel 5

Ändern der Papierformateinstellung

Das Mehrzweckfach ist werkseitig für die Aufnahme von A4-Papier voreingestellt. Wenn Sie eine andere Papiersorte einlegen wollen (→ S. 5-2), gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die Papierformateinstellung zu ändern:

4	Öffnen	Sia	dae	7ialwa	hltae	tanfalc	1
	CHILIER	.⊃ıe	uas	/ IEIVVA	111111111111111111111111111111111111111	легиек	1

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Drücken Sie ▼ oder ▲, um

DRUCKEREINSTELLG auszuwählen.

DRUCKEREINSTELLG

5 Drücken Sie Abspeichern. VERKLEIN. BEI EM

6 Drücken Sie ▼ oder ▲, um PAPIERGRÖSSE auszuwählen.

7 Drücken Sie **Abspeichern**. Beisp. A4

- 8 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ das gewünschte Papierformat für das Mehrzweckfach.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - A4 (Voreinstellung)
 - LTR
 - LGL
 - SONDERFORMAT
 - Auf S. 5-2 finden Sie Informationen zu den obengenannten Papiergrößen.

■ Wenn Sie in Schritt 8 A4, LTR oder LGL gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

SPARDRUCK

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 8 SONDERFORMAT gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

9 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. FORMAT / LANG

Kapitel 5 Papier-Handling **5-7**

- 10 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Papiergröße aus.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - FORMAT / LANG (Voreinstellung)
 - FORMAT / KURZ
 - Auf S. 5-2 finden Sie Informationen zu den obengenannten Papiergrößen.
- **11** Drücken Sie **Abspeichern**.

SPARDRUCK

12 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

5-8 Papier-Handling Kapitel 5

Einstellung des Spardruckmodus

Durch Aktivierung des Spardruckmodus können Sie den Tonerverbrauch um rund 30% bis 40% reduzieren. Die Lebensdauer der Tonerpatrone wird dadurch verlängert.



Die Aktivierung dieser Einstellung verringert die Druckqualität. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie höchste Druckqualität wünschen.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Spardruckmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

Drücken Sie ▼ oder ▲, um
DRUCKEREINSTELLG auszuwählen.

DRUCKEREINSTELLG

5 Drücken Sie Abspeichern. VERKLEIN. BEI EM

6 Wählen Sie SPARDRUCK über ▼ oder ▲. SPARDRUCK

7 Drücken Sie **Abspeichern**. Beisp. AUS

8 Wählen Sie über **▼** oder **▲** die gewünschte Einstellung.

• Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- EIN (Aktivierung des Spardruckmodus)
- AUS (Deaktivierung des Spardruckmodus)

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

BEI TONERMANGEL

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Kapitel 5 Papier-Handling **5-9**

5-10 Papier-Handling Kapitel 5

Automatisci Wahi

Kapitel 6 Automatische Wahl

	2 0
Automatische Wahlverfahren)-2
Speichern von Zielwahlnummern	3-3
Speichern von Kurzwahlnummern	3-8
Einrichten von Gruppen für die Gruppenwahl6-	13
Verwendung der automatischen Wahlverfahren6-	16
Senden von Dokumenten mit automatischen Wahlverfahren6-	16
Telefonieren mit automatischen Wahlverfahren6-	17
Drucken gespeicherter Rufnummern6-	18

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-1

Was ist automatische Wahl?

Zusätzlich zum normalen Wählen der Fax- oder Telefonnummer über die numerischen Tasten bietet das FAX verschiedene Möglichkeiten zum automatischen Wählen von Rufnummern durch Speichern der entsprechenden Rufnummern. Sie brauchen dann nicht mehr so viele Tasten zu drücken, wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer wählen möchten. Damit empfiehlt sich diese Einstellung für häufig angewählte Rufnummern.

Darüber hinaus können Sie bei der automatischen Wahl auch mehrere Faxnummern unter einer Taste oder einem Code speichern, damit Sie ein Dokument gleichzeitig an alle dort gespeicherten Faxnummern senden können.

Weitere Erläuterungen zu den verschiedenen automatischen Wahlverfahren finden Sie nachstehend.

Automatische Wahlverfahren

Ihr FAX bietet die folgenden Möglichkeiten für die automatische Wahl:

■ Zielwahl (→ S. 6-3)

Wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer unter einer Zielwahltaste speichern, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um die betreffende Rufnummer zu wählen.

Es stehen 24 Zielwahltasten zum Speichern von Fax-/Telefonnummern zu Verfügung.

■ Kurzwahl (→ S. 6-8)

Wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer unter einem Kurzwahlcode speichern, müssen Sie nur noch **Kurzwahl** drücken und den gespeicherten zweistelligen Code eingeben (über die numerischen Tasten), um die betreffende Rufnummer zu wählen.

Es stehen 100 Codes zum Speichern von Fax-/Telefonnummern zu Verfügung.

■ Gruppenwahl (→ S. 6-13)

Sie können bis zu 123 Faxnummern in einer "Gruppe" zusammenfassen, so daß Sie ein Dokument gleichzeitig an alle Gegenstellen dieser Gruppe senden können. Die jeweiligen Gruppen werden unter Zielwahlnummern bzw. Kurzwahlcodes gespeichert.

6-2 Automatische Wahl Kapitel 6

utomatisch Wahl

Speichern von Zielwahlnummern

Wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer unter einer Zielwahltaste speichern, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um die betreffende Rufnummer zu wählen.

Das Speichern von Zielwahltasten umfaßt:

- -Zuweisung einer der 24 Zielwahltasten zu der Fax-/Telefonnummer, die Sie speichern möchten;
- -Speicherung der Fax-/Telefonnummer unter der entsprechenden Zielwahltaste;
- Speicherung eines Namens für die entsprechende Zielwahltaste. Dieser Name erscheint in Zielwahllisten und Berichten sowie beim Senden mit Speicherübertragung (→ S. 7-5) ganz oben auf den Faxdokumenten;
- Einstellung der Sendeart für die gespeicherte Faxnummer. Sie können Subadresse und/oder Passwort einstellen, falls das Faxgerät der Gegenstelle diese Einstellungen erfordert.

Gehen Sie bei der Speicherung von Zielwahltasten wie unten beschrieben vor:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- **2** Drücken Sie **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

Wählen Sie mit ▼ oder ▲ RUFNR. EINGABE aus.

RUFNR. EINGABE

4 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

ZIELWAHL

Beisp.

Beisp.

01=

04=

Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Zielwahltaste aus (O1 bis 24), unter der Sie die Fax-/Telefonnummer speichern möchten.

- Ist unter der Zielwahltaste bereits eine Nummer gespeichert, erscheint diese im Display.
- Ist unter der Taste bereits eine Gruppenwahl gespeichert, wird im Display GRUPPENWAHL angezeigt.
- 6 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

RUFNUMMER

Beisp. NR.=_

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-3

- 7 Geben Sie dann die zu speichernde Fax-/Telefonnummer über die numerischen Tasten ein (max. 120 Stellen, einschließlich Leerstellen und Pausen).
 - Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie Leerstelle. Leerstellen sind optional und werden beim Wählen ignoriert.
 - Drücken Sie Wahlwiederholung/Pause, wenn Sie eine Pause eingeben möchten (→ S. 9-2).
 - Wenn Sie einen falschen Eintrag löschen wollen, drücken Sie ◀, um die Stelle ganz rechts zu löschen. Durch Drücken der Taste Löschen können Sie den ganzen Eintrag löschen
 - Wenn Sie die Zielwahlbelegung der gewählten Taste rückgängig machen wollen, drücken Sie Löschen und dann Abspeichern. Drücken Sie Stop, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Die unter dieser Taste gespeicherte Fax-/Telefonnummer sowie der dort gespeicherte Name werden gelöscht.
 - Wenn Sie bereits eine Rufnummer gespeichert haben, die so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt außer acht.
- 8 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

Geben Sie über die numerischen Tasten einen Namen für die Zielwahltaste ein (max. 16 Stellen, einschließlich Leerstellen).

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Buchstaben eingegeben werden, schlagen Sie bitte auf S. 3-2 nach.
- Wenn Sie bereits einen Namen gespeichert haben, der so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt außer acht.
- 10 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. NR.=20 545 8545_

EINGABE OK

NAME

Beisp. :A

Beisp. | Canon EUROPA :A

EINGABE OK

OPT. EINSTELLG.

6-4 Automatische Wahl Kapitel 6

Automatiscl

11 Damit ist der Vorgang zum Speichern der üblichen Zielwahleinstellungen abgeschlossen.

Wenn Sie nun eine andere Zielwahltaste programmieren wollen, drücken Sie **Dateneingabe** und wiederholen den Vorgang ab Schritt 5.

-oder-

Wenn Sie den Vorgang beenden und in den Bereitschaftsmodus schalten wollen, drücken Sie **Stop**.

-oder-

Wenn Sie die Sendeart für die gerade programmierte Taste speichern wollen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

- 12 Drücken Sie Abspeichern.
- **13** Wählen Sie ElN über ▼ oder ▲.
- **14** Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.
- **15** Wählen Sie über ▼ bzw ▲ die gewünschte Einstellung der Sendeart aus.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - NORMALE SENDUNG
 Normale Übertragung. (Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zuvor PSWT/SUBADRESSE gewählt hatten und nicht mehr mit dieser Sendeart senden wollen.)
 - PSWT/SUBADRESSE
 Übertragung mit Subadresse und/oder
 Passwort. Weitere Einzelheiten dazu auf der
 nächsten Seite.

Beisp. O5=

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Beisp. AUS

EIN

SENDEART

Beisp. NORMALE SENDUNG

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-5

■ Wenn Sie in Schritt 15 NORMALE SENDUNG gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

genen Sie loigendermaben vor:			
16 Drücken Sie Abspeichern.	Beisp.	05=	
47 Duffelen Cie Cten um in den			
17 Drücken Sie Stop um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	Beisp.	15:00	AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 15 PSWT/SUBADRESSE gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Das Faxgerät der Gegenstelle benötigt u. U. eine ITU-T-Subadresse und/oder –Passwort, um Faxsendungen empfangen zu können. Die von Ihnen hier gespeicherte Subadresse bzw. das Passwort müssen der/den im Faxgerät der Gegenstelle gespeicherten Subadresse(n) (bzw. dem/den dort gespeicherten Passwort bzw. Passwörtern) genau entsprechen. Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen.

Beim Senden mit Subadresse/Passwort empfängt das Faxgerät der Gegenstelle die Faxsendung nur dann, wenn die Subadressen/Passwörter übereinstimmen. Die empfangene Faxsendung wird dann vom Faxgerät der Gegenstelle je nach den dort verwendeten Einstellungen behandelt.

Wenn Sie Dokumente von einem Faxgerät abrufen möchten, das diese Einstellungen erfordert (→ S. 9-10), müssen Sie ebenfalls eine Subadresse bzw. ein Passwort speichern.

Fahren Sie mit den Schritten unten fort und registrieren Sie eine Subadresse bzw. ein Passwort:

16 Drücken Sie zweimal Abspeichern .	Beisp.	SUBADRESSE
 17 Falls eine Subadresse erforderlich ist, geben Sie die Subadresse über die numerischen Tasten ein. Lassen Sie diesen Schritt, wenn eine Subadresse nicht erforderlich ist. Wenn Sie bereits eine Subadresse gespeichert haben, die so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt. 	Beisp.	1234
18 Drücken Sie zweimal Abspeichern .		PASSWORT
	Beisp.	

6-6 Automatische Wahl Kapitel 6

Automatische Wel-I


- **19** Falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie das Passwort über die numerischen Tasten ein.
- Beisp. 4321
- Lassen Sie diesen Schritt, wenn ein Passwort nicht erforderlich ist.
- Wenn Sie bereits ein Passwort gespeichert haben, das so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt.
- 20 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. 05=

21 Wenn Sie nun eine andere Zielwahltaste programmieren wollen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

-oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.





- Kennzeichnen Sie die Zielwahltasten, indem Sie die mit dem FAX mitgelieferten Zielwahlaufkleber über der jeweiligen Nummer der Zielwahltaste anbringen.
- Zur Überprüfung Ihrer Eingaben können Sie eine Liste aller für die Zielwahl gespeicherten Rufnummern und Namen ausdrucken (→ S. 6-18).

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-7

Speichern von Kurzwahlnummern

Wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer unter einer Kurzwahlnummer speichern, müssen Sie nur noch **Kurzwahl** drücken und den gespeicherten zweistelligen Code eingeben.

Das Speichern von Kurzwahlnummern umfaßt:

- -Zuweisung eines der 100 Codes zu der Fax-/Telefonnummer, die Sie speichern möchten;
- Speicherung der Fax-/Telefonnummer unter dem entsprechenden Kurzwahlcode;
- Speicherung eines Namens für den entsprechenden Kurzwahlcode. Dieser Name erscheint in Zielwahllisten und Berichten sowie beim Senden mit Speicherübertragung (→ S. 7-5) ganz oben auf den Faxdokumenten;
- Einstellung der Sendeart für die gespeicherte Faxnummer. Sie können Subadresse und/oder Passwort einstellen, falls das Faxgerät der Gegenstelle diese Einstellungen erfordert.

Gehen Sie bei der Speicherung von Kurzwahlnummern wie unten beschrieben vor:

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ RUFNR. EINGABE aus.		RUFNR. EINGABE
4	Drücken Sie Abspeichern .		ZIELWAHL
5	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option KURZWAHL aus.		KURZWAHL
6	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	*00=
7	Geben Sie dann über ▼ bzw. ▲ den Kurzwahlcode ein (○○ bis 99), unter dem Sie die Fax-/Telefonnummer speichern möchten. • Sie können aber auch Kurzwahl drücken und den Code über die numerischen Tasten eingeben. • Wenn unter dem von Ihnen gewählten Code bereits eine Nummer gespeichert ist, erscheint diese Nummer. • Wenn unter dem von Ihnen gewählten Code bereits eine Gruppenwahl gespeichert, so	Beisp.	*01=

6-8 Automatische Wahl Kapitel 6

erscheint die Meldung GRUPPENWAHL.

⊆.	
ਹ	
Ō	
	7
ā	
=	E
ᅕ	
₽.	
3	
ā.	

:a

8 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

RUFNUMMER
NR.=_

Geben Sie dann die zu speichernde Fax-/Telefonnummer über die numerischen Tasten ein (max. 120 Stellen, einschließlich Leerstellen und Pausen). Beisp. NR.=3 3758 2111_

Beisp.

- Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie Leerstelle. Leerstellen sind optional und werden beim Wählen ignoriert.
- Drücken Sie **Wahlwiederholung/Pause**, wenn Sie eine Pause eingeben möchten (→ S. 9-2).
- Wenn Sie einen falschen Eintrag löschen wollen, drücken Sie ◀, um die Stelle ganz rechts zu löschen. Durch Drücken der Taste Löschen können Sie den ganzen Eintrag löschen.
- Wenn Sie die Kurzwahlbelegung des gewählten Codes rückgängig machen wollen, drücken Sie Löschen und dann Abspeichern. Drücken Sie Stop, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Die unter diesem Code gespeicherte Fax-/Telefonnummer sowie der dort gespeicherte Name werden gelöscht.
- Wenn Sie bereits eine Rufnummer gespeichert haben, die so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt.
- 10 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

EINGABE OK

NAME

Beisp. __ :A

Canon Inc.

Beisp.

- 11 Geben Sie über die numerischen Tasten einen Namen für den Kurzwahlcode ein (max. 16 Stellen, einschließlich Leerstellen).
 - Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Buchstaben eingegeben werden, schlagen Sie bitte auf S. 3-2 nach.
 - Wenn Sie bereits einen Namen gespeichert haben, der so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt.

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-9

12 Drücken Sie **Abspeichern**. EINGABE OK OPT. EINSTELLG. **13** Damit ist der Vorgang zum Speichern der üblichen Kurzwahleinstellungen abgeschlossen. Wenn Sie nun einen anderen Kurzwahlcode Beisp. *02= programmieren wollen, drücken Sie Dateneingabe und wiederholen den Vorgang ab Schritt 7. -oder-Wenn Sie den Vorgang beenden und in den Beisp. 15:00 AUTO.EM Bereitschaftsmodus schalten wollen, drücken Sie Stop. -oder-Wenn Sie die Sendeart für den gerade programmierten Code speichern wollen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. **14** Drücken Sie **Abspeichern**. Beisp. AUS **15** Wählen Sie ElN über ▼ oder ▲. EIN **16** Drücken Sie zweimal **Abspeichern**. SENDEART

Beisp.

NORMALE SENDUNG

17 Wählen Sie über ▼ bzw ▲ die gewünschte Einstellung der Sendeart aus.

- Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - NORMALE SENDUNG
 Normale Übertragung. (Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zuvor PSWT/SUBADRESSE gewählt hatten und nicht mehr mit dieser Sendeart senden wollen.)
 - PSWT/SUBADRESSE
 Übertragung mit Subadresse und/oder
 Passwort. Weitere Einzelheiten dazu auf der
 nächsten Seite.

6-10 Automatische Wahl Kapitel 6

Automatisch Wahl

■ Wenn Sie in Schritt 17 NORMALE SENDUNG gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1	8	Drücken	Sie	Abs	peichern.

Beisp.	*02=
	I TUC=

19 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp.	15:00	AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 17 PSWT/SUBADRESSE gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Das Faxgerät der Gegenstelle benötigt u. U. eine ITU-T-Subadresse und/oder –Passwort, um Faxsendungen empfangen zu können. Die von Ihnen hier gespeicherte Subadresse bzw. das Passwort müssen der/den im Faxgerät der Gegenstelle gespeicherten Subadresse(n) (bzw. dem/den dort gespeicherten Passwort bzw. Passwörtern) genau entsprechen. Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen.

Beim Senden mit Subadresse/Passwort empfängt das Faxgerät der Gegenstelle die Faxsendung nur dann, wenn die Subadressen/Passwörter übereinstimmen. Die empfangene Faxsendung wird dann vom Faxgerät der Gegenstelle je nach den dort verwendeten Einstellungen behandelt.

Wenn Sie Dokumente von einem Faxgerät abrufen möchten, das diese Einstellungen erfordert (→ S. 9-10), müssen Sie ebenfalls eine Subadresse bzw. ein Passwort speichern.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

18 Drück	ken Sie	zweimal	Absp	eichern.
-----------------	---------	---------	-------------	----------

SUBADRESSE
Beisp.

1234

Beisp.

- **19** Falls eine Subadresse erforderlich ist, geben Sie die Subadresse über die numerischen Tasten ein.
 - Lassen Sie diesen Schritt, wenn eine Subadresse nicht erforderlich ist.
 - Wenn Sie bereits eine Subadresse gespeichert haben, die so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt.

20	Drücken	Sie	zweimal	Abs	peichern.
----	---------	-----	---------	-----	-----------

	PASSWORT
Beisp.	

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-11

21	Falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie
	das Passwort über die numerischen Tasten
	ein.

Beisp. 4321

- · Lassen Sie diesen Schritt, wenn ein Passwort nicht erforderlich ist.
- Wenn Sie bereits ein Passwort gespeichert haben, das so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt.

22	Drücken	Sie	Abs	peichern
----	---------	-----	-----	----------

Beisp.	*02=
--------	------

23 Wenn Sie nun einen anderen Kurzwahlcode programmieren wollen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.

-oder-

Drücken Sie Stop, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.





Zur Überprüfung Ihrer Eingaben können Sie eine Liste aller für die Kurzwahl gespeicherten Rufnummern und Namen ausdrucken (→ S. 6-18). Bewahren Sie diese Liste in der Nähe Ihres FAX auf, damit Sie beim Wählen darin nachschlagen können.

6-12 Automatische Wahl Kapitel 6

utomatisch

Einrichten von Gruppen für die Gruppenwahl

Wenn Sie häufig Dokumente an die gleiche Gruppe von Rufnummern versenden, können Sie diese Nummern zu einer "Gruppe" unter einer Zielwahltaste oder einem Kurzwahlcode zusammenfassen. Auf diese Weise können Sie Dokumente einfach an alle Faxnummern einer Gruppe senden.

Das Einrichten von Gruppen für die Gruppenwahl umfaßt:

- -Zuweisung einer Zielwahltaste oder eines Kurzwahlcodes zu der Gruppe von Faxnummern, die Sie speichern möchten;
- Bis zu 123 Faxnummern unter der betreffenden Taste oder dem Code zusammenfassen. Die Faxnummern, die Sie für die Gruppenwahl verwenden möchten, müssen zuvor als Ziel- oder Kurzwahlnummern gespeichert worden sein (d. h. Sie können die Faxnummern nicht über die numerischen Tasten eingeben).
- Speichern eines Namens für die Gruppe. Dieser Name erscheint dann in allen Listen der automatischen Wahlverfahren.

Zum Einrichten von Gruppen gehen Sie wie folgt vor:

speichern möchten.

 Wenn unter der von Ihnen gewählten Taste bereits eine Gruppe oder eine Nummer gespeichert ist, erscheint die Meldung ZIELWAHL oder GRUPPENWAHL im Display.

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.	
2	Drücken Sie Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ RUFNR. EINGABE aus.	RUFNR. EINGABE
4	Drücken Sie Abspeichern .	ZIELWAHL
5	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option GRUPPENWAHL aus.	GRUPPENWAHL
6	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp. O1=ZIELWAHL
7	Wählen Sie die Zielwahltaste oder den Kurzwahlcode, unter dem Sie die Gruppe speichern möchten. Speichern einer Gruppe unter einer Zielwahltaste:	
	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Zielwahltaste aus (O1 bis 24), unter der Sie die Gruppe	Beisp. 03=

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-13

■ Speichern einer Gruppe unter einem Kurzwahlcode:

Drücken Sie **Kurzwahl**, und geben Sie dann über die numerischen Tasten den Kurzwahlcode ein (OO bis 99), unter dem Sie die Gruppe speichern möchten.

 Wenn unter dem von Ihnen gewählten Speicherplatz bereits eine Gruppe oder eine Nummer gespeichert ist, erscheint die Meldung KURZWAHL oder GRUPPENWAHL im Display.

Hinweis

Wenn Sie eine Gruppe unter einer Zielwahltaste oder einem Kurzwahlcode speichern möchten, die bzw. der bereits für die Zielwahl belegt ist, müssen Sie die zuvor gespeicherten Daten zuerst löschen (→ Seiten 6-4, 6-9).

8 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

RUFNUMMER

Beisp. | NR.=

Beisp.

*21=

- **9** Geben Sie die Zielwahltasten bzw. die Kurzwahlcodes ein, unter denen Sie die Gruppe speichern möchten.
 - Wenn Sie eine Faxnummer eingeben möchten, die unter einer Zielwahltaste gespeichert ist, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Zielwahltaste(n), die den Nummern, die Sie in der Gruppe speichern möchten, zugewiesen sind.

Beisp. 01=905 795 1111

■ Wenn Sie eine Faxnummer eingeben möchten, die bereits unter einem Kurzwahlspeicherplatz für die Kurzwahl gespeichert ist, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie Kurzwahl und geben Sie dann über die numerischen Tasten den zweistelligen Code ein, der der Rufnummer, die Sie in der Gruppe speichern möchten, zugewiesen ist. Wiederholen Sie den Vorgang bei anderen Codes.

Beisp. *****01=03 3758 2111

- Die unter der gewählten Taste bzw. dem gewählten Code gespeicherte Rufnummer erscheint.
- Sie können auch Gruppen eingeben, die unter Tasten oder Codes gespeichert sind. In diesem Fall erscheint GRUPPENWAHL.
- Sie können keine Nummern in Gruppen speichern, die noch nicht auf einem Ziel- oder Kurzwahlplatz gespeichert sind (d. h. Sie können die Faxnummern nicht über die numerischen Tasten eingeben).

6-14 Automatische Wahl

AULOMALISCI Wahl

- Wenn Sie einer bereits gespeicherten Gruppe weitere Faxnummern hinzufügen möchten, gehen Sie wie in diesem Schritt beschrieben vor.
- Wenn Sie eine Eingabe korrigieren oder eine bereits in einer Gruppe gespeicherte Rufnummer löschen wollen, wählen Sie die entsprechende Eingabe über
 ▼ oder ▲ und drücken Sie dann Löschen.
- Wenn Sie die Gruppenwahlbelegung der gewählten Taste bzw. des gewählten Codes rückgängig machen wollen, drücken Sie Löschen, bis alle Eingaben gelöscht sind, und dann Abspeichern. Drücken Sie Stop, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Alle unter dieser Taste bzw. diesem Code gespeicherten Faxnummern sowie der dort gespeicherte Name der Gruppe werden gelöscht.
- **10** Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

	NAME	
Beisp.	_	:A

Canon GRUPPE 2_:1

Beisp.

- **11** Geben Sie den Namen der Gruppe über die numerischen Tasten ein (max. 16 Stellen, einschließlich Leerstellen).
 - Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Buchstaben eingegeben werden, schlagen Sie bitte auf S. 3-2 nach.
 - Wenn Sie bereits einen Namen gespeichert haben, der so bestehen bleiben soll, lassen Sie diesen Schritt außer acht.
- 12 Drücken Sie Abspeichern.

	EINGABE OK
Beisp.	04=ZIELWAHL

13 Zum Einrichten weiterer Gruppen wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7. -oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.





- Wenn Sie Gruppen unter Zielwahltasten gespeichert haben, bringen Sie die mit dem FAX mitgelieferten Zielwahlaufkleber über der jeweiligen Zielwahltaste an.
- Zur Überprüfung Ihrer Eingaben können Sie eine Liste aller für die Gruppenwahl gespeicherten Rufnummern und Namen ausdrucken (→ S. 6-18). Bewahren Sie diese Liste in der Nähe Ihres FAX auf, damit Sie beim Wählen darin nachschlagen können.

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-15

Verwendung der automatischen Wahlverfahren

Wenn Sie Fax-/Telefonnummern für die Zielwahl (\rightarrow S. 6-3), Kurzwahl (\rightarrow S. 6-8) oder Gruppenwahl (\rightarrow S. 6-13) gespeichert haben, können Sie die automatischen Wahlverfahren zum Senden von Dokumenten und zum Telefonieren benutzen.

Senden von Dokumenten mit automatischen Wahlverfahren

Gehen Sie auf die nachfolgend beschriebene Weise vor, wenn Sie ein Dokument mit Zielwahl, Kurzwahl oder Gruppenwahl senden möchten:

- 1 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
 - Liegt der im Display angezeigte Wert für den benutzten Speicher nur knapp unter 100%, kann möglicherweise nicht gesendet werden. Um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, sollten Sie alle dort gespeicherten Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).
- 2 Drücken Sie die Zielwahltaste, oder geben Sie den Kurzwahlcode ein, unter der bzw. dem die Faxnummer oder Gruppe gespeichert ist, an die Sie ein Dokument senden wollen.

■ Zielwahltaste:

Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste.

■ Kurzwahlcode:

Drücken Sie **Kurzwahl**, und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein.

- Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, drücken Sie Stop und wiederholen diesen Schritt.
- Wenn Sie eine Zielwahltaste oder einen Code drücken, unter der bzw. dem keine Fax-/Telefonnummer oder Gruppe gespeichert ist, erscheint die Anzeige KEINE RUFNUMMER im Display.
- 3 Drücken Sie Start/Kopie, um mit dem Einlesen zu beginnen. Sie können auch einige Sekunden warten, dann beginnt das FAX automatisch mit dem Einlesen.
 - Soll das FAX nach ein paar Sekunden nicht automatisch einlesen, müssen Sie die Einstellung AUTO STARTZEIT ändern (→ S. 14-6).

Beisp. SPEICHER 0%

(Aktueller Speicher)

ORIGINAL BEREIT

(Einlesebereit)

6-16 Automatische Wahl Kapitel 6

vutomatisch Wahl

Telefonieren mit automatischen Wahlverfahren

Wenn Sie eine Telefonnummer wählen möchten, die über Zielwahl oder Kurzwahl in Ihrem FAX gespeichert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß Sie das Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX angeschlossen haben (→ S. 2-6).
- 2 Drücken Sie die Taste Hörer.
 - Anstatt die Taste Hörer zu drücken, können Sie auch den Hörer abnehmen.

NR.=

- 3 Drücken Sie die Zielwahltaste, oder geben Sie den Kurzwahlcode ein, unter der bzw. dem die Telefonnummer gespeichert ist, die Sie wählen möchten.
 - Zielwahltaste:

Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste.

■ Kurzwahlcode:

Drücken Sie **Kurzwahl**, und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein.

- Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste Hörer, oder legen Sie den Hörer auf und beginnen noch einmal von Schritt 2.
- Wenn Sie eine Zielwahltaste oder einen Code drücken, unter der bzw. dem keine Fax-/Telefonnummer gespeichert ist, erscheint die Anzeige KEINE RUFNUMMER im Display.
- Wenn Sie eine Zielwahltaste gedrückt oder einen Kurzwahlcode eingegeben haben, die bzw. der bereits einer Gruppe von Faxnummern zugewiesen ist, erscheint die Meldung NICHT VERFÜGBAR.
- **4** Wenn Sie die Gegenstelle antworten hören, nehmen Sie den Hörer ab; Sie können jetzt miteinander sprechen.
- Wenn das Gespräch beendet ist, legen Sie einfach auf.

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-17

Drucken gespeicherter Rufnummern

Um die Fax-/Telefonnummern und die Namen zu überprüfen, die für ein automatisches Wahlverfahren gespeichert sind, können Sie die entsprechenden Listen ausdrucken. Bewahren Sie diese Listen in der Nähe Ihres FAX auf, damit Sie beim Wählen darin nachschlagen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste auszudrucken:

- Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Protokoll.

JOURNAL

3 Wählen Sie mit **▼** oder **△** die Option RUFNUMMERN-LISTE aus.

RUFNUMMERN-LISTE

4 Drücken Sie Abspeichern.

ZIELWAHLLISTE

- Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die zu druckende Liste aus.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - ZIELWAHLLISTE
 - KURZWAHLLISTE
 - ZIELWAHL(DETAIL)
 - KURZWAHL(DETAIL)
 - GRUPPENWAHLLISTE
- Wenn Sie in Schritt 5 GRUPPENWAHLLISTE gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
- **6** Drücken Sie **Abspeichern**.
 - Das FAX druckt die Liste aus.
- Wenn Sie in Schritt 5 eine andere Liste als die GRUPPENWAHLLISTE gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

6 Drücken Sie Abspeichern.

SORTIERTER AUSDR

JA=(*) NEIN=(#)

Wählen Sie, in welcher Reihenfolge die Rufnummern ausgedruckt werden sollen:

Drücken Sie ★, um die Liste mit den Namen der Gegenstellen (NAME GEGENSTELLE in den Berichten) in alphabetischer Reihenfolge zu drucken.

-oder-


Drücken Sie #, um die Liste in der Reihenfolge der Codes bzw. Tasten zu drucken.

· Das FAX druckt die Liste aus.


Auf den folgenden Seiten sind Beispiellisten zur Verdeutlichung dargestellt.

6-18 Automatische Wahl Kapitel 6

■ ZIELWAHLLISTE 1



■ ZIELWAHLLISTE 2 (Detaillierte Liste)




Kapitel 6 Automatische Wahl 6-19

■ KURZWAHLLISTE 1



■ KURZWAHLLISTE 2 (Detaillierte Liste)



6-20 Automatische Wahl Kapitel 6

■ GRUPPENWAHLLISTE

	CANON	☑ 001

	*** GRUPPENWAHLLISTE ***	

[03] Canon GRUPPE 2	[04] 2 50921 [* 00] 2131 1250	Canon ITALIA Canon DEUTSCH.
	[* 02] 1 49 39 25 25 [* 32] 81 773 3173	Canon FRANCE Canon UK
[* 21] Canon GRUPPE 1	[01] 905 795 1111 [* 03] 516p488 6700	Canon CANADA Canon U.S.A.

Kapitel 6 Automatische Wahl 6-21

6-22 Automatische Wahl Kapitel 6

Senden von Dokumenten

Kapitel 7 Senden von Dokumenten

Sendevorbereitungen	7-2
Zum Faxen geeignete Dokumente	7-2
Einstellen der Auflösung	7-2
Einstellen des Einlesekontrasts	7-3
Wählmethoden	7-4
Sendemethoden	7-5
Speicherübertragung	7-5
Manuelles Senden mit dem Handapparat	7-6
Abbrechen einer Übertragung	7-8
Wahlwiederholung	7-9
Manuelle Wahlwiedereholung	7-9
Abbruch der manuellen Wahlwiederholung	7-9
Automatische Wahlwiederholung	
Was ist automatische Wahlwiederholung?	7-9
Abbruch der automatischen Wahlwiederholung	7-9
Einstellen der Optionen für die automatische Wahlwiederholung	7-10
Senden an mehr als eine Gegenstelle (Rundsenden)	7-12
Programmiertes Senden	7-14
Einlesen eines Dokuments für programmiertes Senden	7-14
Drucken eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments	7-16
Löschen eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments	7-17

Kapitel 7 Senden von Dokumenten **7-1**

Sendevorbereitungen

Zum Faxen geeignete Dokumente

Informationen zu den Arten von Dokumenten, die Sie faxen können, und deren Anforderungen sowie Angaben zum Einlegen von Dokumenten finden Sie in Kapitel 4.

Einstellen der Auflösung

Sie können die Einleseauflösung der von Ihnen versandten Dokumente anpassen. Je höher die Auflösung, desto besser ist die Wiedergabequalität bei der Gegenstelle, allerdings erhöht sich die Übertragungszeit. Passen Sie die Einleseauflösung je nach der Art von Dokument, das Sie senden möchten, an.

Wenn Sie ein Dokument senden, bei dem einzelne Seiten bei einer anderen Auflösung eingelesen werden müssen als andere, können Sie die Einstellung für die Auflösung noch während des Einlesens anpassen. Die neue Einstellung ist aber erst ab der nächsten eingelesenen Seite wirksam.

Die Auflösung wird wie folgt eingestellt:

1 Drücken Sie **Auflösung**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Beisp. FAX FOTO

- Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - FAX STANDARD
 Ist für die meisten Textdokumente ausreichend.
 - FAX FEIN
 Eignet sich für das Senden von Dokumenten mit kleingedrucktem Text.
 - FAX FOTO
 Eignet sich für Dokumente, die Abbildungen wie z. B. Fotos enthalten. Bei dieser Einstellung werden die Bereiche des Dokuments, die Bilder enthalten, automatisch mit 64 Graustufen gelesen anstatt nur mit zwei (schwarz und weiß).
 - SUPERFEIN
 Eignet sich für Dokumente, die
 kleingedruckten Text und Abbildungen
 enthalten. Die Auflösung ist viermal so hoch
 wie bei FAX STANDARD.
- **2** Fahren Sie mit dem Vorgang fort, den Sie ausführen möchten.
 - Wenn Sie keine weitere Eingabe ausführen, wird nach 10 Sekunden wieder der Bereitschaftsmodus im Display angezeigt.

Senden von Dokumenter

Einstellen des Einlesekontrasts

Sie können den Kontrast einstellen, den das Gerät beim Einlesen zu versendender und zu kopierender Dokumente verwendet. Passen Sie den Kontrast an, je nachdem wie hell oder dunkel Ihr Dokument ist.

Stellen Sie den Einlesekontrast zum Senden und Kopieren wie unten beschrieben ein:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

BEDIENEREINGABEN

DATUM & UHRZEIT

4 Wählen Sie mit **▼** oder **▲** die Option SCANKONTRAST aus.

SCANKONTRAST

5 Drücken Sie **Abspeichern**.

Beisp.

STANDARD

- 6 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten Einlesekontrast aus.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - STANDARD
 - Eignet sich für die meisten Dokumente.
 - DUNKLER
 - Eignet sich für helle Dokumente.
 - HELLER
 - Eignet sich für dunkle Dokumente.

7 Drücken Sie Abspeichern.

SIGN.HÖRER AUFL.

8 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp.

15:00 AUTO.EM

Wählmethoden

Es gibt verschiedene Methoden, die Faxnummer(n) der gewünschten Gegenstelle anzuwählen:

• Manuelles Wählen

Wählen Sie mit den numerischen Tasten (wie beim Telefonieren) die Faxnummer der Gegenstelle.

Zielwahl

Drücken Sie die Zielwahltaste (01 bis 24), unter der Sie die betreffende Faxnummer gespeichert haben. Nähere Informationen zum Speichern und Benutzen von Zielwahltasten finden Sie auf den Seiten 6-3, 6-16.

Kurzwahl

Wählen Sie eine Faxnummer durch Drücken auf **Kurzwahl**, und geben Sie den zweistelligen Code ein (00 bis 99), unter dem die betreffende Faxnummer gespeichert ist. Nähere Informationen zum Speichern und Benutzen von Kurzwahlcodes finden Sie auf den Seiten 6-8, 6-16.

Gruppenwahl

Mit der Gruppenwahl können Sie ein Dokument an eine vordefinierte Gruppe von Faxnummern senden. Nähere Informationen zum Einrichten von Gruppen und zum Benutzen der Gruppenwahl finden Sie auf den Seiten 6-13, 6-16.

Sendemethoden

Dieser Abschnitt erläutert die beiden wichtigsten Sendemethoden: Speicherübertragung und manuelles Senden mit dem Hanappart.

Speicherübertragung


Mit der Speicherübertragung können Sie ein Dokument schnell und einfach versenden. Bereits während des Einlesens der ersten Seite eines mehrseitigen Dokuments wählt das FAX die Gegenstelle an, und die Übertragung beginnt, während weitere Seiten eingelesen werden.

Da das FAX multitaskingfähig ist, können Sie gleichzeitig ein Dokument in den Speicher einlesen, während das Gerät andere Aufgaben ausführt.

Das FAX hat genug Speicherplatz, um bis zu 256 Seiten* zu speichern (entsprechend weniger, wenn das Dokument viele Grafiken enthält oder sehr dicht bedruckt ist).

Gehen Sie beim Versenden eines Dokuments mittels Speicherübertragung wie folgt vor:

- 1 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
 - Liegt der im Display angezeigte Wert für den benutzten Speicher nur knapp unter 100%, kann möglicherweise nicht gesendet werden. Benutzen Sie anstatt dessen die Funktion "Manuelles Senden" (→ S. 7-6).
- 2 Wählen Sie die Faxnummer der Gegenstelle.
 - Angaben zu den Wählmethoden finden Sie auf S. 7-4.
 - Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Stop, und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
 - Wenn Sie an eine Nebenstellenanlage angeschlossen sind, müssen Sie zuerst die Amtsholung wählen (z. B. die "9"). Geben Sie nach der Amtsholung eine Pause ein, indem Sie Wahlwiederholung/Pause drücken (→ S. 9-2).



Beisp. NR.= 9p7654321

^{*}Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1 im Standardmodus.

- 3 Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Einlesen zu beginnen. Wenn Sie eines der automatischen Wahlverfahren benutzen, wird das Dokument nach ein paar Sekunden automatisch vom FAX eingelesen.
 - Soll das FAX nach ein paar Sekunden nicht automatisch einlesen, müssen Sie die Einstellung AUTO STARTZEIT ändern (→ S. 14-6).
 - Um den Sendevorgang nach Beginn des Wählvorgangs abzubrechen, drücken Sie zuerst Stop und dann ★ (→ S. 7-8).
 - Ist die Nummer, die Sie anrufen, besetzt, wählt das FAX die Nummer nach ein paar Minuten automatisch erneut (→ S. 7-9).



- Sie können bis zu 20 verschiedene Sendevorgänge für die Speicherübertragung programmieren.
- Das Dokument wird nach dem Senden automatisch aus dem Speicher gelöscht. Dies ist auch dann der Fall, wenn ein Fehler die vollständige Übertragung des Dokuments verhindert.

Manuelles Senden mit dem Handapparat

Manuelles Senden ermöglicht Ihnen, vor dem Senden eines Dokuments mit der Gegenstelle zu sprechen. Dies kann nützlich sein, wenn die Gegenstelle ihr Faxgerät manuell auf den Empfang von Faxsendungen einstellen muß.



Für diesen Modus müssen Sie ein Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX anschließen (→ S. 2-6).

Gehen Sie beim manuellen Senden eines Dokuments wie folgt vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß Sie das Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX angeschlossen haben (→ S. 2-6).
- 2 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
- 3 Drücken Sie die Taste Hörer.
 - Anstatt die Taste Hörer zu drücken, können Sie auch den Hörer abheben.

Beisp.	SPEICHER	0%
	(Aktueller Sp	eicher
	ORIGINAL BERE	IT
,	(Einlese	ebereit)
	NR.=	

nden von kumenten

- **4** Wählen Sie die Fax-/Telefonnummer der Gegenstelle.
 - Angaben zu den Wählmethoden finden Sie auf S. 7-4.
 - Wenn Ihnen beim Wählen ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste Hörer, oder legen Sie den Hörer auf und beginnen noch einmal von Schritt 3.

Beisp. NR.= 7654321

■ Wenn Sie anstelle einer Stimme einen hohen Signalton hören, gehen Sie wie folgt vor:

- **5** Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Senden des Dokuments zu beginnen.
 - Falls Sie zum Wählen den Hörer abgehoben haben, drücken Sie Start/Kopie und legen auf.

■ Wenn Sie die Gegenstelle antworten hören:

- **5** Nehmen Sie den Hörer ab, so daß Sie sprechen können.
 - Wenn Sie in Schritt 3 die Taste Hörer drücken, anstatt den Hörer aufzunehmen, können Sie zwar die Stimme der Gegenstelle hören, die Gegenstelle wird Sie allerdings nicht hören können. Um mit der Gegenstelle sprechen zu können, müssen Sie den Hörer abheben.
- **6** Wenn Sie sendebereit sind, bitten Sie die Gegenstelle, die Starttaste an ihrem Faxgerät zu drücken.
- 7 Wenn Sie den hohen Signalton vom Faxgerät der Gegenstelle hören, drücken Sie Start/Kopie, und legen Sie dann auf, um mit dem Senden des Dokuments zu beginnen.



- Wenn Sie das Telefon benutzen, müssen Sie nach dem Drücken von Start/Kopie auflegen, da Sie andernfalls die Verbindung unterbrechen.
- Wenn der Hörer nicht richtig aufgelegt ist, macht das FAX Sie mit einem Piepton darauf aufmerksam. Achten Sie deshalb darauf, daß der Hörer richtig auf der Gabel liegt. Sie können den Piepton über die Einstellung SIGN. HÖRER AUFL. deaktivieren (→ S. 14-4).

Kapitel 7 Senden von Dokumenten **7-7**

Abbrechen einer Übertragung

Wenn Sie eine Übertragung abbrechen möchten, bevor sie beendet ist, gehen Sie wie folgt vor:

■ Beim manuellen Senden von Dokumenten:

- 1 Drücken Sie Stop.
 - Die Übertragung wird abgebrochen.
 - Das FAX druckt einen FEHLERBERICHT (→ S. 11-4).

■ Bei der Speicherübertragung von Dokumenten:

- 1 Drücken Sie Stop.
 - Das FAX fordert Sie auf, den Abbruch des Sendevorgangs zu bestätigen.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*) NEIN=(#)

- 2 Drücken Sie X um den Vorgang abzubrechen.
 - Der Sendevorgang wird erst durch Drücken von X abgebrochen.
 - Wenn Sie es sich anders überlegt haben und mit der Übertragung fortfahren möchten, drücken Sie die Taste #.
 - Wenn Sie die Übertragung eines sendebereiten Dokuments stornieren möchten (z. B. beim programmierten Senden oder zwischen einzelnen Wahlwiederholungsvorgängen), müssen Sie das Dokument aus dem Speicher löschen (→ Seiten 7-17, 9-9).
 - Das FAX druckt einen FEHLERBERICHT (→ S. 11-4).



Wenn Sie eine Übertragung abgebrochen haben, müssen Sie eventuell das Bedienfeld öffnen, um das Dokument aus dem Dokumenteinzug zu entfernen (→ S. 13-2).

7-8 Senden von Dokumenten Kapitel 7

Wahlwiederholung

Es gibt zwei Wahlwiederholungsverfahren: *manuelle* und *automatische Wahlwiederholung*. Beide Verfahren werden in diesem Abschnitt beschrieben.

Manuelle Wahlwiederholung

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung/Pause**, um die letzte mit den numerischen Tasten gewählte Rufnummer erneut anzuwählen. (Auf diese Weise wird der Wahlwiederholungsvorgang eingeleitet, auch wenn die automatische Wahlwiederholung nicht aktiviert ist.)

Abbruch der manuellen Wahlwiederholung

Um die manuelle Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie Stop.

Automatische Wahlwiederholung

Was ist automatische Wahlwiederholung?

Bei der Speicherübertragung eines Dokuments (→ S. 7-5) können Sie das FAX so einstellen, daß die Rufnummer nach Verstreichen des festgelegten Zeitintervalls automatisch neu gewählt wird, wenn die Gegenstelle besetzt ist. Diese Funktion wird als *automatische Wahlwiederholung* bezeichnet.

Während der Wartezeit bis zur nächsten Wiederwahl werden die Meldung AUTOM. WAHLWIED. und die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) im Display angezeigt.

Mit den Optionen der automatischen Wahlwiederholung haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Wahlwiederholungen und das Zeitintervall zwischen den einzelnen Wiederholungsvorgängen einzustellen. Die automatische Wahlwiederholung kann auch deaktiviert werden.

Bleiben alle Wahlwiederholungsversuche erfolglos, storniert das FAX die Übertragung und druckt einen FEHLERBERICHT aus, damit Sie wissen, daß die Übertragung nicht durchgeführt wurde (→ S. 11-4).

Abbruch der automatischen Wahlwiederholung

Die automatische Wahlwiederholung kann während des Zeitintervalls zwischen zwei Versuchen nicht durch Drücken der Taste **Stop** abgebrochen werden. Sie können entweder warten, bis das FAX mit der Wahlwiederholung beginnt und dann auf die unten beschriebene Weise vorgehen, oder das Dokument aus dem Speicher löschen, wenn Sie die Wahlwiederholung während des Zeitintervalls zwischen zwei Wahlversuchen abbrechen wollen (→ S. 9-9).

Gehen Sie beim Abbruch der automatischen Wahlwiederholung folgendermaßen vor, wenn das FAX mit der Wahlwiederholung beginnt:

1	Warten	Sie,	bis	das	FAX	die	Nummer	erneut
	anwählt							

|--|

Kapitel 7 Senden von Dokumenten **7-9**

- **2** Drücken Sie **Stop**.
 - Das FAX fordert Sie auf, den Abbruch der Wahlwiederholung zu bestätigen.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*) NEIN=(#)

- 3 Drücken Sie ★, um die Wahlwiederholung abzubrechen.
 - Die Wahlwiederholung wird erst durch Drücken von * abgebrochen.
 - Wenn Sie es sich anders überlegt haben und mit der Wahlwiederholung fortfahren möchten, drücken Sie die Taste #.
 - Das FAX druckt einen FEHLERBERICHT (→ S. 11-4).

Einstellen der Optionen für die automatische Wahlwiederholung

Sie können die folgenden Optionen für die automatische Wahlwiederholung einstellen:

- Ob das FAX automatisch die Wahl wiederholt.
- Die Anzahl der Wahlwiederholungen.

Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld

• Das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung zu ändern:

•	Official die das Zielwarmasterneid.		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Drücken Sie Abspeichern .		BEDIENEREINGABEN
4	Drücken Sie ▼ oder ▲ um SENDEEINSTELLG. auszuwählen.		SENDEEINSTELLG.
5	Drücken Sie Abspeichern .		ECM SE
6	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option AUTOM. WAHLWIED. aus.		AUTOM. WAHLWIED.
7	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	EIN

- **8** Wählen Sie über **▼** oder **▲** die gewünschte Einstellung.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - EIN

Aktiviert die automatische Wahlwiederholung.

- AUS

Deaktiviert die automatische Wahlwiederholung.

■ Wenn Sie in Schritt 8 AUS gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

9 Drücken Sie Abspeichern.

AUTO STARTZEIT

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 8 EIN gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

9 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

ANZAHL WAHLWIED.

Beisp. 2ANZAHL

10 Geben Sie über die numerischen Tasten die Anzahl der Wahlwiederholungen ein

Beisp.

5ANZAHL

• Sie können zwischen 1 und 10 wählen.*

11 Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

ABSTAND WAHLWIED

Beisp.

2MIN

12 Geben Sie das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungsversuchen über die numerischen Tasten ein.

Beisp. 5MIN

 Sie können zwischen 2 und 99 Minuten wählen*.

13 Drücken Sie **Abspeichern**.

AUTO STARTZEIT

14 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

^{*}Die auswählbaren Werte hängen vom jeweiligen Land ab.

Senden an mehr als eine Gegenstelle (Rundsenden)

Mit dieser Funktion (auch *Rundsenden* genannt) können Sie dasselbe Dokument in einem Sendevorgang an mehrere Faxnummern senden. Sie müssen lediglich das Dokument einlegen und die Faxnummern eingeben; das FAX liest das Dokument dann in den Speicher ein und sendet es nacheinander an alle eingegebenen Faxnummern.

Auf diese Weise können Sie dasselbe Dokument an bis zu 125 Gegenstellen senden. Bitte beachten Sie, daß die von Ihnen eingegebenen Faxnummern für die Ziel- oder die Kurzwahl gespeichert sein müssen (→ Kapitel 6). Beim manuellen Wählen, d. h. über die numerischen Tasten, können Sie nur eine einzige Faxnummer eingeben.



Wenn Sie häufig dieselben Dokumente an die gleichen Gegenstellen senden, können Sie diese Faxnummern auch für die Gruppenwahl speichern. Dies erleichtert den Wählvorgang (\rightarrow S. 6-13).

Beim Versenden eines Dokuments an mehrere Gegenstellen gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
 - Liegt der im Display angezeigte Wert für den benutzten Speicher nur knapp unter 100%, kann möglicherweise nicht gesendet werden. Um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, sollten Sie alle dort gespeicherten Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).
- Beisp. SPEICHER 0%

 (Aktueller Speicher)

 ORIGINAL BEREIT

 (Einlesebereit)

2 Geben Sie mit einer der im folgenden beschriebenen Methoden bis zu 125 Gegenstellen ein:

■ Zielwahl:

Drücken Sie die gewünschte(n) Zielwahltaste(n).

■ Kurzwahl:

Drücken Sie **Kurzwahl** und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei anderen Codes.

 Achten Sie darauf, vor jedem Code Kurzwahl zu drücken.

■ Manuelle Wahl:

Geben Sie über die numerischen Tasten die gewünschte Faxnummer ein, und drücken Sie **Abspeichern**.

 Über die numerischen Tasten können Sie nur eine einzige Nummer eingeben. Beisp. NR.=905 795 1111

Beisp. ★□1

Beisp. NR.=03 3758 2111

Beisp. NR.= 2 887 0166



- Sie können die Nummern in beliebiger Reihenfolge eingeben.
- Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
- Sie müssen die zweite Gegenstelle innerhalb von fünf Sekunden nach der ersten eingeben. Alle weiteren Gegenstellen müssen in Abständen von zehn Sekunden eingegeben werden. Wenn Sie länger mit der Eingabe warten, beginnt das FAX automatisch mit dem Einlesen der Dokumente zum Senden. Soll das FAX nicht automatisch mit der Übertragung beginnen, können Sie die Einstellung AUTO STARTZEIT deaktivieren (→ S. 14-6).
- Wenn Sie die eingegebenen Gegenstellen überprüfen möchten, können Sie mit ▼ oder ▲ durch die Nummern "blättern".
- 3 Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Einlesen zu beginnen. Sie können auch einige Sekunden warten, dann beginnt das FAX automatisch mit dem Einlesen.
 - Das FAX sendet das Dokument zuerst an die Zielwahlrufnummern, dann an die Kurzwahlrufnummern und zuletzt an die manuell angewählten Gegenstellen.
 - Soll das FAX nach ein paar Sekunden nicht automatisch einlesen, müssen Sie die Einstellung AUTO STARTZEIT ändern (→ S. 14-6).
 - Um den Sendevorgang nach Beginn des Wahlvorgangs abzubrechen, drücken Sie Stop und dann X. Das Senden an alle in Schritt 2 eingegebenen Gegenstellen wird dann abgebrochen. (Das Senden an eine einzige Gegenstelle kann nicht abgebrochen werden.)



- Wenn eine der Nummern besetzt ist, fährt das FAX mit der Übertragung an die anderen Gegenstellen fort und wählt dann automatisch wieder die zuvor besetzte Nummer an.
- Wenn während des Einlesens die Meldung SPEICHER VOLL im Display erscheint, gehen Sie wie folgt vor: Entfernen Sie die verbleibenden Dokumentseiten aus dem Dokumenteinzug (dazu müssen Sie ggf. das Bedienfeld öffnen). Unterteilen Sie das Dokument in mehrere Abschnitte, und senden Sie jeden Abschnitt einzeln.

Kapitel 7 Senden von Dokumenten **7-13**

Programmiertes Senden

Mit Ihrem FAX haben Sie die Möglichkeit, Dokumente in den Speicher einzulesen und diese dann innerhalb der nächsten 24 Stunden automatisch zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt an bis zu 125 Faxnummern zu senden. Diese Funktion wird als *programmiertes Senden* oder auch *zeitversetztes Senden* bezeichnet. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie z. B. die günstigeren Nachttarife nutzen.



Damit das programmierte Senden ordnungsgemäß funktioniert, muß an Ihrem FAX die richtige Zeit eingestellt sein (→ S. 3-6).

Einlesen eines Dokuments für programmiertes Senden

Gehen Sie beim Einlesen eines Dokuments für programmiertes Senden wie folgt vor:

- 1 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
 - Liegt der im Display angezeigte Wert für den benutzten Speicher nur knapp unter 100%, kann möglicherweise nicht eingelesen werden. Um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, sollten Sie alle dort gespeicherten Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).
- Beisp. SPEICHER 0%

 (Aktueller Speicher)

 ORIGINAL BEREIT

 (Einlesebereit)

- 2 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- **3** Drücken Sie **Prog. Senden**.
- 4 Drücken Sie Abspeichern.
- **5** Geben Sie über die numerischen Tasten die Uhrzeit ein, zu der das Dokument gesendet werden soll.
 - Verwenden Sie das 24-Stunden-System für die Eingabe der Uhrzeit (z. B. 11:30 Uhr nachts wird 23:30 Uhr), und geben Sie vor einzelnen Ziffern eine Null ein.
- **6** Drücken Sie **Abspeichern**.

EINGEBEN

Beisp. ZEITEINGABE<u>1</u>5:00

Beisp. ZEITEINGABE<u>2</u>2:30

GEGENSTELLEN

NR.=

Selideli voli Ookumenten

7 Geben Sie mit einer der im folgenden beschriebenen Methoden bis zu 125 Gegenstellen ein:

■ Zielwahl:

Drücken Sie die gewünschte(n) Zielwahltaste(n).

Beisp. NR.=905 795 1111

■ Kurzwahl:

Drücken Sie **Kurzwahl** und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei anderen Codes.

Beisp. *O1

 Achten Sie darauf, vor jedem Code Kurzwahl zu drücken. Beisp. NR.=03 3758 2111

■ Manuelle Wahl:

Geben Sie über die numerischen Tasten die gewünschte Faxnummer ein und drücken Sie **Abspeichern**.

Beisp. NR.= 2 887 0166

• Über die numerischen Tasten können Sie nur eine einzige Faxnummer eingeben.



- Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen, und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
- Wenn Sie mehrere Faxnummern eingegeben haben, blättern Sie mit ▼ oder ▲ durch die Nummern, um die Gegenstellen zu überprüfen.
- **8** Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Einlesen des Dokuments in den Speicher des FAX zu beginnen.
 - Wenn der programmierte Zeitpunkt erreicht ist, wählt das FAX die in Schritt 7 angegebene(n) Gegenstelle(n) an und sendet das Dokument.



- Sie können maximal 20 programmierte Sendungen speichern.
- Wenn der Speicher des FAX beim Einlesen des Dokuments überläuft, erscheint SPEICHER VOLL im LCD-Display. In diesem Fall können Sie das Dokument nicht zeitversetzt senden. Entfernen Sie die Reste des Dokuments aus dem Dokumenteinzug (unter Umständen müssen Sie dazu das Bedienfeld öffnen).
- Da das FAX multitaskingfähig ist, können Sie selbst dann andere Aufgaben ausführen, wenn das Gerät auf programmiertes Senden eingestellt ist.

Kapitel 7 Senden von Dokumenten **7-15**

Drucken eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments

Gehen Sie beim Drucken eines Dokuments, das für programmiertes Senden gespeichert ist, wie folgt vor:

Wenn Sie ein für das programmierte Senden gespeichertes Dokument wie hier erläutert Hinweis drucken, wird der Ausdruck auf 90 % der Originalgröße verkleinert.

- Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- Drücken Sie Prog. Senden.

EINGEBEN

3 Wählen Sie DRUCK über ▼ oder ▲.

DRUCK

4 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp.

SE/EM NR. 0001

- 5 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) des zu druckenden Dokuments aus.
 - Wenn Sie die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) nicht kennen, drucken Sie die SPEICHERLISTE (DOK) aus (→ S. 9-5).
 - Ein "#" vor der Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zeigt an, daß das Dokument gerade gesendet wird und daher nicht ausgewählt werden kann.
 - Angaben zur Übertragung anzeigen (z. B. die Gegenstelle).

Beisp. SE/EM NR. #0003

6 Drücken Sie **Abspeichern**.

NUR ERSTE SEITE?

JA=(*) NEIN=(#)

- Drücken Sie X, wenn Sie nur die erste Seite drucken wollen, und #, wenn Sie alle Seiten des Dokuments drucken wollen.
 - · Das FAX druckt das Dokument aus.

Senden von Dokumenten

8 Falls Sie andere Dokumente aus dem Speicher drucken möchten, die für programmiertes Senden abgelegt wurden, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5. -oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Löschen eines für programmierte Sendung gespeicherten Dokuments

Gehen Sie beim Löschen eines Dokuments, das für programmiertes Senden gespeichert ist, wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Prog. Senden.

3 Drücken Sie ▼ oder ▲ um DATEI LÖSCHEN auszuwählen.

4 Drücken Sie Abspeichern.

Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) des zu löschenden Dokuments aus.

> Wenn Sie die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) nicht kennen, drucken Sie die SPEICHERLISTE (DOK) aus (→ S. 9-5).

- Ein "#" vor der Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zeigt an, daß das Dokument gerade gesendet wird. Wenn Sie ein Dokument, das gerade gesendet wird, löschen möchten, gehen Sie entsprechend den Anweisungen im LCD-Display vor.
- 6 Drücken Sie Abspeichern.

EINGEBEN

DATEI LÖSCHEN

Beisp. SE/EM NR. Q001

Beisp. SE/EM NR. #0003

LÖSCHEN OK ?

JA=(*) NEIN=(#)

7 Drücken Sie ★, um das Dokument zu löschen.

LÖSCHEN BEENDET

- Wenn Sie es sich anders überlegt haben und das Dokument doch weiterhin für das programmierte Senden speichern möchten, drücken Sie die Taste #.
- **8** Falls Sie andere Dokumente löschen möchten, die für programmiertes Senden gespeichert wurden, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.
 -oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Kapitel 8

Empfangen von Dokumenten

Die verschiedenen Empfangsmethoden	8-2
Automatischer Empfang von Dokumenten: AUTOMATISCHER EM	8-3
Einstellen des AUTOMATISCHER EM	8-3
Automatischer Empfang von Dokumenten und Anrufen: FAX/TEL SCHALTER	8-5
Einstellen von FAX/TEL SCHALTER	8-5
Einstellen der Optionen für FAX/TEL SCHALTER	8-6
Manueller Empfang von Dokumenten: MANUELLER EMPF	8-8
Einstellen des MANUELLER EMPF	8-8
Manueller Faxempfang	8-8
Empfang mit einem Anrufbeantworter: ANRB/FAX SCHALT	8-10
Einstellen des ANRB/FAX SCHALT Modus	8-10
Verwendung des FAX mit einem Anrufbeantworter	8-10
Empfang von Dokumenten bei Ausführung anderer Aufgaben	8-11
Speicherempfang von Dokumenten bei Auftreten von Problemen.	8-11
Abbrechen eines Empfangsvorgangs	8-11

Die verschiedenen Empfangsmethoden

Mit dem FAX stehen Ihnen mehrere Methoden zum Empfangen von Dokumenten zur Verfügung. Die folgende Tabelle dient als Entscheidungsgrundlage dafür, welche Methode Ihren Anforderungen am besten entspricht:

Empfangsmodus	Hauptzweck	Funktionsweise	Anforderungen	Nähere Angaben
AUTOMATISCHER EM	Fax	Das FAX beantwortet alle Anrufe als Faxanrufe. Es empfängt Faxsendungen automatisch; Telefonanrufe werden unterbrochen.	Separate Telefonleitung nur für Fax.	S. 8-3
FAX/TEL SCHALTER	Fax/Tel.	Das FAX wechselt automatisch zwischen Fax- und Telefonanrufen. Es empfängt Faxsendungen automatisch; bei eingehenden Telefonaten klingelt das FAX.	Telefon an dieselbe Wand- telefondose angeschlossen wie FAX.	S. 8-5
MANUELLER EMPF.	Tel.	Das FAX klingelt bei jedem eingehenden Anruf, ob Faxsendung oder Telefonat. Bei Faxsendungen müssen Sie den Faxempfang manuell aktivieren.	Telefon an dieselbe Wand- telefondose angeschlossen wie FAX.	S. 8-8
ANRB/FAX SCHALT	Fax/Tel.	Das FAX empfängt Dokumente automatisch, und der Anrufbeantworter nimmt Sprachnachrichten auf.	Anrufbeant- worter an dieselbe Wand- telefondose angeschlossen wie FAX.	S. 8-10
NETZSCHALTER	Fax/Telefon	Sie können einen Telefonanschluß mit zwei Nummern haben: eine für das Fax und eine für das Telefon.	Diese Einstellung steht nur für bestimmten Ländern zur Verfügung.	S. C-5 S. C-7

Wenn Sie sich für den Modus entschieden haben, der für Ihre Anforderungen geeignet ist, stellen Sie den Modus, wie in diesem Kapitel beschrieben, ein. Sie können den Modus jederzeit ändern.

Automatischer Empfang von Dokumenten: AUTOMATISCHER EM

Wenn Sie über eine separate Leitung zum Übertragen von Dokumenten verfügen, schließen Sie Ihr FAX an diese Leitung an, und stellen Sie AUTOMATISCHER EM ein. Ihr FAX nimmt dann alle Anrufe als Faxanrufe entgegen.

Einstellen des AUTOMATISCHER EM

1 Drücken Sie **Empfangsmodus**, und wählen Sie dann AUTOMATISCHER EM.

AUTOMATISCHER EM

 Nach einigen Sekunden erscheint diese Meldung im Display:

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Falls AUTOMATISCHER EM nicht im Display erscheint, wenn Sie **Empfangsmodus** drücken, gehen Sie wie folgt vor, um diesen Modus einzustellen:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Drücken Sie ▼ oder ▲ um EMPFANGSEINST. auszuwählen.

EMPFANGSEINST.

5 Drücken Sie **Abspeichern**.

ECM-EM

6 Drücken Sie ▼ oder ▲ um EMPFANGSMODUS auszuwählen.

EMPFANGSMODUS

7 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. FAX/TEL UMSCHALT

8 Wählen Sie mit **▼** oder **△** die Option AUTOMATISCHER EM.

AUTOMATISCHER EM

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

RUF AN TEL V. EM

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

11 Vergewissern Sie sich, daß AUTO.EM im Display angezeigt wird.

15:00 AUTO.EM

• Wird AUTO.EM nicht angezeigt, drücken Sie Empfangsmodus, und wählen Sie dann AUTOMATISCHER EM. Nach einigen Sekunden kehrt das Display in den Bereitschaftsmodus zurück.

Das FAX behandelt alle eingehenden Anrufe als Faxanrufe. Es empfängt Faxsendungen automatisch; Telefonanrufe werden unterbrochen.



Das FAX klingelt nicht, wenn es einen Faxanruf empfängt. Wenn Sie bei Empfang einer Hinweis Faxsendung durch ein akustisches Signal benachrichtigt werden möchten, schließen Sie ein Telefon an dieselbe Wandtelefondose an wie das FAX, und aktivieren Sie die RUF AN TEL V. EM Einstellung (→ S. 14-7). Sie können auch die Anzahl der Rufzeichen festlegen, die ertönen, bevor das FAX antwortet (→ ANZAHL RUFE, S. 14-7).

Automatischer Empfang von Dokumenten und Anrufen: FAX/TEL SCHALTER

Wählen Sie diesen Modus, wenn Ihnen nur eine Leitung für Fax und Telefon zur Verfügung steht und Sie möchten, daß Ihr FAX automatisch zwischen Telefon- und Faxanrufen unterscheidet.



Für diesen Modus müssen Sie ein Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX anschließen (\rightarrow S. 2-6).

Einstellen von FAX/TEL SCHALTER

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Empfangsmodus auf FAX/TEL UMSCHALT (FAX/TEL SCHALTER) zu setzen:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- **2** Drücken Sie **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Drücken Sie ▼ oder ▲ um FMPFANGSFINST, auszuwählen.

EMPFANGSEINST.

5 Drücken Sie **Abspeichern**.

ECM-EM.

6 Drücken Sie ▼ oder ▲ um FMPFANGSMODUS auszuwählen.

EMPFANGSMODUS

7 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp.

AUTOMATISCHER EM

8 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option FAX/TEL UMSCHALT aus.

FAX/TEL UMSCHALT

9 Drücken Sie Abspeichern.

• Lesen Sie bitte auf den nächsten Seiten nach, um die Optionen für FAX/TEL UMSCHALT F/T RUFSTARTZEIT

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp.

15:00 FAX/TEL

11 Vergewissern Sie sich, daß FAX/TEL im Display angezeigt wird.

(FAX/TEL SCHALTER) einzustellen.

Beisp.

15:00 FAX/TEL


 Wird FAX/TEL nicht angezeigt, drücken Sie Empfangsmodus und wählen Sie dann FAX/TEL SCHALTER. Nach einigen Sekunden kehrt das Display in den Bereitschaftsmodus zurück.

Einstellen der Optionen für FAX/TEL SCHALTER

Wenn Sie FAX/TEL SCHALTER einstellen, können Sie durch Anpassen der folgenden Einstellungen genau steuern, wie Ihr FAX eingehende Anrufe behandelt:

- -F/T RUFSTARTZEIT Einstellung: Paßt die Länge der Zeit an, während der das FAX überprüft, ob ein Anruf von einem Faxgerät oder von einem Telefon stammt (Voreinstellung: 8 Sekunden).
- -F/T RUFZEIT Einstellung: Paßt die Länge der Zeit an, während der das FAX klingelt, wenn ein Telefonanruf eingeht (Voreinstellung: 22 Sekunden).
- -F/T ABLAUF Einstellung: Stellt ein, ob das FAX in den Empfangsmodus wechselt oder den Anruf unterbricht, nachdem die in F/T RUFZEIT eingestellte Rufzeit verstrichen ist (Voreinstellung: wechselt in den Empfangsmodus).

■ Was passiert, wenn der Modus FAX/TEL SCHALTER eingestellt ist Wenn ein Anruf beim FAX eingeht, reagiert das FAX je nach Art des Anrufs wie folgt:



Nicht alle Faxgeräte können einen Faxton senden. Ist das betreffende Faxgerät dazu nicht in der Lage, verändern Sie die F/T ABLAUF Einstellung auf FAXEMPFANG, damit das FAX automatisch in den Empfangsmodus wechselt und mit dem Empfang des Dokuments beginnt. Wird kein Dokument gesendet, unterbricht das FAX den Anruf nach ca. 40 Sekunden.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die FAX/TEL SCHALTER Optionen einzustellen:

Führen Sie die Schritte 1 bis 9 auf Seite 8-5 durch.

F/T RUFSTARTZEIT

2 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. 8SEK

3 Geben Sie die Dauer der F/T RUFSTARTZEIT über die numerischen Tasten ein.

Beisp. 9SEK

- Sie können zwischen 0 und bis zu 30 Sekunden* wählen.
- Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie auf der vorangegangenen Seite.
- 4 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

F/T RUFZEIT
22SEK

30SEK

- **5** Geben Sie die Dauer der F/T RUFZEIT über die numerischen Tasten ein.
 - Sie können zwischen 10 und bis zu 60 Sekunden* wählen.
 - Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie auf der vorangegangenen Seite.
- 6 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

F/T ABLAUF

Beisp. FAXEMPFANG

Beisp.

Beisp.

- **7** Wählen Sie über ▼ oder ▲ die gewünschte F/T ABLAUF Einstellung.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - FAXEMPFANG (wechselt in den Empfangsmodus)**
 - KEIN FAXEMPFANG (unterbricht den Anruf)
 - Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie auf der vorangegangenen Seite.
- 8 Drücken Sie Abspeichern.

RUF AN TEL V. EM

9 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 FAX/TEL

^{*} Die auswählbare Dauer hängt vom jeweiligen Land ab.

^{**} KEIN FAXEMPFANG steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

Manueller Empfang von Dokumenten: MANUELLER EMPF.

Wählen Sie diesen Modus, wenn Ihnen nur eine Leitung für Fax und Telefon zur Verfügung steht und Sie diese Leitung hauptsächlich für Telefonanrufe und nur gelegentlich für Faxanrufe benutzen.

Für diesen Modus müssen Sie ein Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX anschließen, um sowohl Telefonate entgegennehmen als auch den Empfang von Dokumenten manuell aktivieren zu können. Sie können den Empfang direkt von Ihrem FAX aktivieren. Wenn Ihr Telefon sich nicht direkt bei Ihrem FAX befindet, können Sie die Codenummer für den Fernempfang über das Telefon wählen, um so den Empfang zu aktivieren (diese Funktion wird als *Fernempfang* bezeichnet).

Einstellen des MANUELLER EMPF.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Empfangsmodus auf MANUELLER EMPF, einzustellen:

- 1 Drücken Sie **Empfangsmodus**, und wählen Sie dann MANUELLER EMPF.
 - Nach einigen Sekunden erscheint diese Meldung im Display:

MANUELLER EMPF.

Beisp.

15:00 MANUELL

Manueller Faxempfang

Gehen Sie wie folgt vor, um Faxsendungen manuell zu empfangen:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß MANUELL im Display angezeigt wird.
- Beisp. 15:00 MANUELL
- 2 Vergewissern Sie sich, daß Sie das Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX angeschlossen haben (→ S. 2-6).
- **3** Nehmen Sie den Hörer des Telefons ab, wenn es klingelt.

■ Wenn Sie einen Piepton oder nichts hören:

- **4** Ein Faxgerät versucht, Ihnen ein Dokument zu senden. Drücken Sie **Start/Kopie** am FAX, und legen Sie den Hörer auf, damit Sie das Dokument empfangen können.
 - Wenn Ihr Telefon sich nicht direkt beim FAX befindet, wählen Sie 25 über Ihr Telefon (die Voreinstellung für die Codenummer für den Fernempfang), und legen Sie auf.

■ Wenn Sie die Gegenstelle antworten hören:

- **4** Beginnen Sie mit Ihrem Telefongespräch. Möchte der Anrufer nach dem Gespräch ein Fax senden, bitten Sie ihn, die Starttaste an seinem Faxgerät zu drücken.
- Wenn Sie einen Signalton hören, drücken Sie Start/Kopie an Ihrem FAX und legen den Hörer auf, um das Dokument zu empfangen.
 - Wenn Ihr Telefon sich nicht direkt beim FAX befindet, wählen Sie 25 über Ihr Telefon (die Voreinstellung für die Codenummer für den Fernempfang), und legen Sie auf.



- Wenn Sie das Telefon benutzen, müssen Sie nach dem Drücken von Start/Kopie auflegen, da Sie andernfalls die Verbindung unterbrechen.
- Wenn der Hörer nicht richtig aufgelegt ist, macht das FAX Sie mit einem Piepton darauf aufmerksam. Achten Sie deshalb darauf, daß der Hörer richtig auf der Gabel liegt. Sie können den Piepton über die Einstellung SIGN. HÖRER AUFL. deaktivieren (→ S. 14-4).
- Wenn Sie den Empfang nicht über das Telefon aktivieren können, überprüfen Sie, ob die FERNEMPFANG Einstellung aktiviert ist (→ S. 14-7).
- Sie k\u00f6nnen die Codenummer f\u00fcr den Fernempfang ver\u00e4ndern (→ CODENR. FERNEMPFG, S. 14-7) oder den Fernempfang deaktivieren (→ FERNEMPFANG, S. 14-7).
- Wenn Sie einen Anrufbeantworter an Ihr FAX angeschlossen haben, der von einem anderen Telefon aus fernbedient werden kann, kann die Sicherheitscodenummer dieser Funktion unter Umständen dieselbe sein wie die Codenummer Ihres FAX für den Fernempfang. Ist dies der Fall, sollten Sie die Kennziffer des FAX für den Fernempfang unbedingt ändern, damit das Gerät zwischen der Codenummer für Fernempfang und der Sicherheitscodenummer des Anrufbeantworters unterscheiden kann (→ CODENR. FERNEMPFG, S. 14-7).

Empfang mit einem Anrufbeantworter: ANRB/FAX SCHALT

Der Anschluß eines Anrufbeantworters an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX ermöglicht Ihnen den Empfang von Dokumenten und Nachrichten, wenn Sie nicht im Büro sind.

Im ANRB/FAX SCHALT Modus beantwortet der Anrufbeantworter die eingehenden Anrufe. Stellt das FAX einen Faxton fest, empfängt es automatisch die Faxsendung.

Einstellen des ANRB/FAX SCHALT Modus



Für diesen Modus müssen Sie einen Anrufbeantworter oder ein Telefon mit Anrufbeantworter an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX anschließen (\rightarrow S. 2-6).

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Empfangsmodus auf ANRB/FAX SCHALT einzustellen:

- **1** Drücken Sie **Empfangsmodus** und wählen Sie dann ANRB/FAX SCHALT.
 - Nach einigen Sekunden erscheint diese Meldung im Display:

ANRB/FAX SCHALT

Beisp.

15:00 AB/FAX

Verwendung des FAX mit einem Anrufbeantworter

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie Ihr FAX gemeinsam mit einem Anrufbeantworter verwenden:

- Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter so ein, daß er nach dem ersten oder zweiten Klingeln anspricht.
- Besprechen des Anrufbeantworters:
 - Die gesamte Nachricht darf nicht länger als 15 Sekunden sein.
 - In der Nachricht sollten Sie den Anrufern beschreiben, wie man ein Dokument sendet. Zum Beispiel:

"Hallo. Zur Zeit kann ich leider nicht abnehmen, aber hinterlassen Sie mir bitte nach dem Signalton eine Nachricht. Wenn Sie ein Fax senden möchten, drücken Sie nach Ihrer Nachricht die Start-Taste an Ihrem Faxgerät. Vielen Dank."

Empfang von Dokumenten bei Ausführung anderer Aufgaben

Da das FAX multitaskingfähig ist, können Sie Dokumente und Anrufe empfangen, während Sie andere Aufgaben ausführen.

Wenn das FAX ein empfangenes Dokument nicht ausdrucken kann, da eine andere gerade durchgeführte Aufgabe dies verhindert, legt das FAX die Sendung im Speicher ab. Sobald die betreffende andere Aufgabe durchgeführt wurde, druckt das FAX das Dokument automatisch aus dem Speicher.

Speicherempfang von Dokumenten bei Auftreten von Problemen

Stellt das FAX beim Empfang eines Dokuments ein Problem fest, legt es die noch nicht ausgedruckten Seiten der Faxsendung automatisch im Speicher ab. Es zeigt dann neben anderen Meldungen im Display SPEICHEREMPFANG an. Eine Erklärung der betreffenden Meldungen sowie Angaben zu den zu ergreifenden Maßnahmen finden Sie auf S. 13-8.



- Der Speicher des FAX kann ungefähr bis zu 256 Seiten speichern.*
 - Sie k\u00f6nnen das Ger\u00e4t so einstellen, da\u00e4 es Faxsendungen nicht im Speicher ablegt, falls w\u00e4hrend des Empfangs ein Problem auftritt. (→ SPEICHEREMPFANG, S. 14-7).
 - Sobald das Problem behoben ist und das Gerät das empfangene Fax ausdruckt, wird die Faxsendung aus dem Speicher gelöscht.
 - Wenn der Speicher des Gerätes beim Speicherempfang einer Faxsendung überläuft, können Sie die restlichen Seiten des Dokuments nicht empfangen. Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, den Rest der Faxsendung noch einmal zu senden.

Abbrechen eines Empfangsvorgangs

Der folgende Ablauf beschreibt die Schritte, um den Empfang eines Dokuments abzubrechen:

- 1 Drücken Sie Stop.
 - Das FAX fordert Sie auf, den Abbruch des Empfangsvorgangs zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie X, um den Empfang abzubrechen.
 - Der Empfang wird erst durch Drücken von *X abgebrochen.
 - Wenn Sie es sich anders überlegt haben und mit dem Empfang fortfahren möchten, drücken Sie die Taste #.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*) NEIN=(#)

STOP GEDRÜCKT

Beisp. SE/EM NR. 5003

^{*}Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1 im Standardmodus.

Kapitel 9 Sonderfunktionen

Besondere Wahlvorgänge	9-2
Eingabe von Pausen in Fax-/Telefonnummern	9-2
Vorübergehender Wechsel zum Tonwahlverfahren	9-3
Freizeichenerkennung	9-4
Wählen über eine Nebenstellenanlage	9-4
Dokumente im Speicher	
Drucken einer Speicherliste	9-5
Drucken von Dokumenten im Speicher	9-6
Senden von Dokumenten aus dem Speicher	9-7
Löschen von Dokumenten aus dem Speicher	9-9
Faxabruf	9-10
Was bedeutet Faxabruf?	9-10
Abrufempfang	9-10
Das Abrufen von Dokumenten von anderen Faxgeräten	9-10
Abbrechen eines Abrufempfangs	9-12
Abrufsendung	9-12
Einrichten der Abrufbox	9-12
Einlesen eines Dokuments in die Abrufbox	9-15
Ändern oder Löschen der Abrufboxeinstellungen	9-15
Sperren des FAX	9-17
Aktivierung der Sperre	9-17
Deaktivierung der Sperre	9-18
Eingeschränkter Empfang	9-20

Besondere Wahlvorgänge

Eingabe von Pausen in Fax-/Telefonnummern

In folgenden Fällen müssen Sie beim Wählen unter Umständen Pausen in die Fax-/Telefonnummer einfügen:

- Wenn Sie eine Auslandsnummer wählen oder speichern. Die Länge und Position der Pause hängt vom Telefonsystem in Ihrem Land ab.
- Wenn Ihr FAX an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist. Angaben dazu finden Sie auf S. 3-9.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um bei der manuellen Wahl oder beim Speichern von Rufnummern für die automatischen Wahlverfahren Pausen einzugeben:

- 1 Wenn Sie eine Fax-/Telefonnummer in Ihr FAX eingeben möchten, geben Sie die Nummer über die numerischen Tasten bis zu der Stelle ein, wo die Pause erforderlich ist.
 - Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen, und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie Wahlwiederholung/Pause, wenn Sie eine Pause eingeben möchten.
 - Pausen innerhalb einer Nummer (p) sind zwei Sekunden* lang.
 - Drücken Sie Wahlwiederholung/Pause erneut, wenn Sie eine weitere Pause von zwei Sekunden* eingeben möchten. Sie können auch die Länge einer Pause in einer Rufnummer einstellen (→ PAUSENLÄNGE, S. 14-6).
- **3** Fahren Sie mit der Eingabe der übrigen Stellen der Fax-/Telefonnummer über die numerischen Tasten fort.
 - Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- 4 Drücken Sie Wahlwiederholung/Pause, wenn Sie eine Pause nach der Rufnummer einfügen möchten.
 - Eine Pause nach der Nummer (P) beträgt immer zehn Sekunden.
- **5** Fahren Sie mit dem Vorgang fort, den Sie ausführen möchten.
 - * Die Dauer einer Pause hängt vom Land.





```
Beisp. NR.= 00p811234
```

Beisp. NR.= 00p811234P

9-2 Sonderfunktionen Kapitel 9

Vorübergehender Wechsel zum Tonwahlverfahren

Zahlreiche Informationsdienste wie z. B. von Banken, Fluggesellschaften, Hotels usw. erfordern die Verwendung von Tonwahl. Wenn Ihr FAX an eine Leitung für Impulswahl (→ S. 3-8) angeschlossen ist, gehen Sie auf die nachfolgend beschriebene Weise vor, um Ihr Gerät vorübergehend auf Tonwahl umzuschalten:



Um mit der Gegenstelle sprechen zu können, müssen Sie ein Telefon an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX anschließen (→ S. 2-6).

- Drücken Sie die Taste Hörer.
 - Anstatt die Taste Hörer zu drücken, können Sie auch den Hörer abheben.

NR.=

- 2 Wählen Sie über die numerischen Tasten die Telefonnummer des gewünschten Informationsdienstes.
 - Das FAX wird per Impulswahl mit dem Telefonnetz verbunden.

Beisp. NR.= 7654321

- 3 Wenn die automatische Ansage des Informationsdienstes antwortet, drücken Sie T(X), um auf Tonwahl umzuschalten.
 - Wenn die Taste T(X) gedrückt wird, zeigt das Display ein T an.
 - Wenn Sie in Schritt 1 die Taste Hörer gedrückt haben, können Sie den Hörer abnehmen, wenn Sie mit der Gegenstelle sprechen möchten.

Beisp. NR.= 7654321T

- **4** Geben Sie über die numerischen Tasten die vom Informationsdienst angeforderten Nummern ein.
 - gewählt.
 - Rufnummern, die nach Betätigung von T(X) eingegeben werden, werden mit der Tonwahl
- **5** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste Hörer, um den Anruf zu beenden.
 - Wenn Sie den Hörer benutzt haben, legen Sie auf, um den Anruf zu beenden.
 - Bei Beendigung des Anrufs wird die Tonwahl deaktiviert.

Beisp. NR.= 7654321T*34

Freizeichenerkennung*

Bei dieser Funktion kann das FAX bereits erkennen, ob ein Freizeichen vorhanden ist, nachdem es erst einen Teil der Fax-/Telefonnummer gewählt hat und bevor es den Rest der Nummer wählt. Diese Funktion bezeichnet man als *Freizeichenerkennung*.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Freizeichenerkennung für das normale Wählen oder beim Eingeben einer Zielwahlnummer zu aktivieren:

1 Wenn Sie soweit sind, daß Sie die Fax-/Telefonnummer eingeben müssen, geben Sie die Nummer mit den Zahlentasten bis zu der Stelle ein, an der die Freizeichenerkennung erfolgen soll.

2 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld und drücken Sie **D.T**. für die Freizeichenerkennung.

Beisp. NR.= 345•

- Ein kleiner Punkt zeigt an, an welcher Stelle das FAX auf ein Freizeichen wartet.
- **3** Geben Sie den Rest der Fax-/Telefonnummer mit den Zahlentasten ein.

Beisp. NR.= 345•1234

- Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie Löschen, und beginnen Sie nochmals bei Schritt 1.
- 4 Fahren Sie dann wie üblich fort.

Wählen über eine Nebenstellenanlage

Auf S. 3-9 finden Sie Informationen zum Wählen über eine Nebenstellenanlage.

9-4 Sonderfunktionen Kapitel 9

^{*} Die Funktion steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

Dokumente im Speicher

Dieser Abschnitt beschreibt, wie bestimmte Vorgänge durchgeführt werden können, während gleichzeitig Dokumente im Speicher abgelegt sind. Sie erhalten Anweisungen zum Drucken einer Speicherliste sowie Angaben dazu, wie man gespeicherte Dokumente druckt, sendet oder löscht.

Drucken einer Speicherliste

Das FAX kann eine Liste aller gespeicherten Dokumente, zusammen mit den jeweiligen Übertragungsnummern (SE/EM NR.), ausdrucken. Wenn Sie die Übertragungsnummer eines gespeicherten Dokuments kennen, können Sie das Dokument drucken, versenden oder löschen. Diese Vorgänge werden auf den nächsten Seiten beschrieben.


Beim Ausdrucken einer Speicherliste gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Speicherzugriff.

SPEICHERLISTE

- 3 Drücken Sie Abspeichern.
 - Das FAX druckt die SPEICHERLISTE (DOK) aus.

DRUCKBERICHT



Drucken von Dokumenten im Speicher

Beim Ausdrucken von Dokumenten im Speicher gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ein gespeichertes Dokument wie hier erläutert drucken, wird der Ausdruck auf 90 % der Originalgröße verkleinert.

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Speicherzugriff.

SPEICHERLISTE

3 Drücken Sie ▼ oder ▲, um DOKUMENT DRUCKEN auszuwählen.

DOKUMENT DRUCKEN

4 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. SE/EM NR. 0001

- Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) des zu druckenden Dokuments aus.
 - Wenn Sie die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) nicht kennen, drucken Sie die SPEICHERLISTE (DOK) aus (→ S. 9-5).
 - Ein "#" vor der Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zeigt an, daß das Dokument gerade gesendet wird und daher nicht ausgewählt werden kann.
 - Über die Tasten

 doder

 können Sie nähere
 Angaben zur Übertragung anzeigen (z. B. die
 Gegenstelle).

Beisp. SE/EM NR. #0003

6 Drücken Sie Abspeichern.

NUR ERSTE SEITE?

JA=(*) NEIN=(#)

- **7** Drücken Sie X, wenn Sie nur die erste Seite drucken wollen, und #, wenn Sie alle Seiten des Dokuments drucken wollen.
 - · Das FAX druckt das Dokument aus.
- **8** Falls Sie andere Dokumente aus dem Speicher drucken möchten, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

-oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

9-6 Sonderfunktionen Kapitel 9

Sonderfunktionen

Senden von Dokumenten aus dem Speicher

Beim Senden von Dokumenten aus dem Speicher gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Speicherzugriff.

SPEICHERLISTE

3 Wählen Sie mit **▼** oder **△** die Option DOK, FRNFUT SEND, aus.

DOK. ERNEUT SEND.

4 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. SE/EM NR. 0001

Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) des zu sendenden Dokuments aus. Beisp. SE/EM NR. #5003

- Wenn Sie die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) nicht kennen, drucken Sie die SPEICHERLISTE (DOK) aus (→ S. 9-5).
- Ein "#" vor der Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zeigt an, daß das Dokument gerade gesendet oder gedruckt wird und daher nicht ausgewählt werden kann.

6 Drücken Sie **Abspeichern**.

GEGENSTELLEN

NR.=

7 Geben Sie mit einer der im folgenden beschriebenen Methoden bis zu 125 Gegenstellen ein, an die Sie Dokumente senden möchten:

■ Zielwahl:

Drücken Sie die gewünschte(n) Zielwahltaste(n).

Beisp. NR.=905 795 1111

■ Kurzwahl:

Drücken Sie **Kurzwahl**, und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei anderen Codes.

Beisp.

Beisp.

eisp. NR.=03 3758 2111

*01

 Achten Sie darauf, vor jedem Code Kurzwahl zu drücken.

■ Manuelle Wahl:

Geben Sie über die numerischen Tasten die gewünschte Faxnummer ein, und drücken Sie **Abspeichern**.

• Über die numerischen Tasten können Sie nur eine einzige Faxnummer eingeben.



- Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen, und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
- Wenn Sie die eingegebenen Gegenstellen überprüfen möchten, können Sie mit ▼ oder ▲ durch die Nummern "blättern".
- **8** Drücken Sie **Abspeichern**, um das Dokument zu senden.
 - Um den Sendevorgang nach Beginn des Wahlvorgangs abzubrechen, drücken Sie Stop und dann X. Das Senden an alle in Schritt 7 eingegebenen Gegenstellen wird dann abgebrochen. (Das Senden an eine einzige Gegenstelle kann nicht abgebrochen werden.)

Beisp. NR.= 2 887 0166

9-8 Sonderfunktionen Kapitel 9

Sonderfunktionen

Löschen von Dokumenten aus dem Speicher

Beim Löschen von Dokumenten aus dem Speicher gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- **2** Drücken Sie **Speicherzugriff**.

SPEICHERLISTE

3 Drücken Sie ▼ oder ▲ um DOKUMENT LÖSCHEN auszuwählen.

DOKUMENT LÖSCHEN

SE/EM NR. #0003

4 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. SE/EM NR. 0001

Beisp.

- Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) des zu löschenden Dokuments aus.
 - Wenn Sie die Übertragungsnummer (SE/EM NR.) nicht kennen, drucken Sie die SPEICHERLISTE (DOK) aus (→ S. 9-5).
 - Ein "#" vor der Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zeigt an, daß das Dokument gerade gesendet wird. Wenn Sie ein Dokument, das gerade gesendet wird, löschen möchten, gehen Sie entsprechend den Anweisungen im LCD-Display vor.
 - Über die Tasten

 doder

 können Sie nähere
 Angaben zur Übertragung anzeigen (z. B. die
 Gegenstelle).

LÖSCHEN OK ?

JA=(*) NEIN=(#)

- 6 Drücken Sie Abspeichern.
 - Wenn Sie ein in der Abrufbox (→ S. 9-12) gespeichertes Dokument löschen möchten, geben Sie das Passwort ein, das den Zugriff auf die Abrufboxeinstellungen beschränkt, und drücken Sie dann Abspeichern.

LÖSCHEN BEENDET

- 7 Drücken Sie ★, um das Dokument zu löschen.
 - Wenn Sie es sich anders überlegt haben und das Dokument doch weiterhin speichern möchten, drücken Sie die Taste #.
- **8** Falls Sie andere Dokumente aus dem Speicher löschen möchten, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

-oder-

Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Faxabruf

Was bedeutet Faxabruf?

Beim normalen Faxen sendet ein Faxgerät ein Dokument an ein anderes Faxgerät. Beim Faxabruf ruft ein Faxgerät dagegen ein anderes Faxgerät an und fordert dieses auf, ihm ein zum Senden vorbereitetes Dokument zu senden.

Ihr FAX kann für beide Aufgaben konfiguriert werden. Es kann ein Dokument von einem anderen Faxgerät zum Empfang abrufen (Abrufempfang), und es kann von einem anderen Faxgerät zum Senden eines in seiner Abrufbox gespeicherten Dokuments aufgefordert werden (Abrufsendung).

Abrufempfang

Beim Abrufempfang ruft Ihr FAX ein anderes Faxgerät an, und fordert es zur Sendung eines entsprechend vorbereiteten Dokuments auf.

Abrufempfang ist in folgenden Fällen praktisch:

- Wenn Sie ein Dokument von einer Stelle wie z. B. einer Bank oder einem Informationsdienst abrufen wollen.
- Wenn Sie zu einem Ihnen angenehmen Zeitpunkt ein Dokument von einem anderen Faxgerät abrufen möchten.
- Wenn Sie die Übertragungskosten für den Empfang eines Dokuments übernehmen möchten.

Das Abrufen von Dokumenten von anderen Faxgeräten

Bevor Sie den Faxabruf konfigurieren, beachten Sie bitte folgendes:

- Das FAX kann nur von Faxgeräten Dokumente abrufen, die den Faxabruf unterstützen.
- Das Dokument, das Sie abrufen möchten, muß sich im Faxgerät der Gegenstelle befinden und zum Abruf bereit sein. Rufen Sie ggf. die Gegenstelle an, um sich zu vergewissern, daß das Dokument bereit ist.
- Informieren Sie sich bei der Gegenstelle, ob Sie eine Subadresse und/oder ein Passwort benötigen, um das Dokument von deren Faxgerät abzurufen. Ist dies der Fall, müssen Sie Subadresse/Passwort zusammen mit der Faxnummer für die automatische Wahl speichern (→ Kapitel 6). Abruf mit einer Subadresse/einem Passwort ist nur bei Benutzung eines der automatischen Wahlverfahren möglich. Ist weder Subadresse noch Passwort erforderlich, können Sie das Dokument ohne weiteres abrufen.
- Sofern die Gegenstelle ein Canon-Faxgerät benutzt und dieses Gerät Subadressen und -Passwörter unterstützt, bitten Sie sie, den Abrufcode an ihrem Faxgerät auf 255 oder 11111111 binär zu setzen.
- Sie können mehrere Dokumente auf einmal abrufen. Mit jedem Abrufvorgang können Sie Dokumente von bis zu 125 Gegenstellen abrufen.
- Bei der Subadresse bzw. dem Passwort muß es sich um ein(e) ITU-T-Standard-Subadresse bzw. -Passwort handeln.

9-10 Sonderfunktionen Kapitel 9

Sonderfunktionen

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Dokumente von einem oder mehreren anderen Faxgerät(en) abrufen wollen:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Abruf.

ABRUFSENDUNG

3 Drücken Sie ▼ oder ▲ um ABRUFEMPFANG auszuwählen.

ABRUFEMPFANG

- 4 Drücken Sie Abspeichern.
- 5 Geben Sie mit einer der im folgenden beschriebenen Methoden bis zu 125 Gegenstellen ein, von denen Sie Dokumente abrufen wollen:

■ Zielwahl:

Drücken Sie die gewünschte(n) Zielwahltaste(n).

Beisp. NR.=905 795 1111

■ Kurzwahl:

Drücken Sie **Kurzwahl** und geben Sie dann über die numerischen Tasten den gewünschten zweistelligen Code ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei anderen Codes.

Beisp. XO1

Beisp. NR.=03 3758 2111

 Achten Sie darauf, vor jedem Code Kurzwahl zu drücken.

■ Manuelle Wahl:

Geben Sie über die numerischen Tasten die gewünschte Faxnummer ein, und drücken Sie **Abspeichern**.

Beisp. NR.= 2 887 0166

 Über die numerischen Tasten können Sie nur eine einzige Faxnummer eingeben.



- Sollte Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen, drücken Sie Löschen, und geben Sie dann die richtige Rufnummer ein.
- Bei der manuellen Wahl können Sie keine Subadresse bzw. kein Passwort eingeben. Wenn Sie eine Subadresse bzw. ein Passwort eingeben müssen, speichern Sie die Subadresse bzw. das Passwort zusammen mit der Faxnummer für die automatische Wahl (→ Kapitel 6).
- Wenn Sie die eingegebenen Gegenstellen überprüfen möchten, können Sie mit ▼ oder ▲ durch die Nummern "blättern".
- **6** Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Abrufvorgang zu beginnen.

Abbrechen eines Abrufempfangs

Wenn Sie den Empfang eines abgerufenen Dokuments abbrechen wollen, gehen Sie wie beim Abbrechen eines Empfangsvorgangs vor (\rightarrow S. 8-11).

Abrufsendung

Bei der Abrufsendung hält Ihr FAX ein Dokument in seiner Abrufbox bereit, so daß es für den Abruf durch andere Faxgeräte zur Verfügung steht.

Abrufsendung ist in folgenden Fällen praktisch:

- -Eine Abteilung in einem Unternehmen speichert ein Dokument beispielsweise im FAX, so daß andere Abteilungen das Dokument bei Bedarf abrufen können.
- Wenn Sie der Gegenstelle ermöglichen wollen, ein Dokument zu einem ihr angenehmen Zeitpunkt von Ihrem FAX abzurufen.
- Wenn Sie möchten, daß die Gegenstelle die Übertragungskosten für den Empfang eines Dokuments von Ihrem FAX übernimmt.

Einrichten der Abrufbox

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Abrufbox des FAX einrichten, damit Sie Dokumente in dieser Box speichern können, die dann von anderen Faxgeräten abgerufen werden.

Bitte lesen Sie vor Einrichten der Abrufbox die folgenden Informationen durch:

- Sie können ein ITU-T-Standard-Passwort für die Abrufbox festlegen, so daß nur Faxgeräte, die über dieses Passwort verfügen, Dokumente von Ihrem FAX abrufen können (siehe auch die folgenden Anweisungen). Denken Sie daran, der Gegenstelle dieses Passwort mitzuteilen. Legen Sie kein Passwort fest, wenn das Faxgerät der Gegenstelle Übertragungen mit Passwort nicht unterstützt.
- Ihr FAX kann das Dokument solange in seiner Abrufbox speichern, bis es von einem Faxgerät abgerufen wird. Es kann das Dokument aber auch weiterhin für den Abruf durch andere Faxgeräte bereithalten (Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachstehend.).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abrufbox einzurichten:

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.	
2	Drücken Sie Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Drücken Sie Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	Drücken Sie ▼ oder ▲ um ABRUFBOX. auszuwählen.	ABRUFBOX

9-12 Sonderfunktionen Kapitel 9

5	Drücken Sie dreimal Abspeichern .		DATEI EINRICHTEN
			DATEINAME
			_ :A
6	Geben Sie über die numerischen Tasten einen Namen für die Abrufbox ein (max. 24 Stellen, einschließlich Leerstellen). • Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Buchstaben eingegeben werden, schlagen Sie bitte auf S. 3-2 nach.	Beisp.	Canon 1_ :1
7	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		EINGABE OK PASSWORT PASSWORT
8	Geben Sie mit den numerischen Tasten ein vierstelliges Passwort ein. • Dieses Passwort verhindert unbefugten Zugriff auf die Einstellungen der Abrufbox. Sie müssen dieses Passwort stets eingeben, wenn Sie die Einstellungen der Abrufbox ändern oder löschen wollen. Lassen Sie diesen Schritt außer acht, wenn Sie kein Passwort definieren wollen.	Beisp.	PASSWORT <u>1</u> 234
9	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		SE PASSWORT
10	Geben Sie mit den numerischen Tasten ein Passwort ein (max. 20 Stellen, einschließlich ★, #, und Leerstellen). • Die Gegenstellen, die Dokumente von Ihrem FAX abrufen wollen, können dies nur, wenn sie dieses Passwort gespeichert haben. • Lassen Sie diesen Schritt, wenn Sie kein Passwort speichern wollen.	Beisp.	#123456

11 Drücken Sie zweimal **Abspeichern**.

	LÖSCHEN NACH	SE
Beisp.		EIN

- **12** Wählen Sie mit ▼ oder ▲ , ob das Dokument nach Abruf im Speicher des FAX bleiben soll.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - EIN

Das Dokument in der Abrufbox wird gelöscht, wenn es auf einen Faxabruf hin einmal übertragen wurde.

- AUS

Das Dokument in der Abrufbox wird nach dem Faxabruf nicht gelöscht, sondern bleibt in der Abrufbox, so daß es von mehr als einer Gegenstelle abgerufen werden kann.

13 Drücken Sie Abspeichern.

DATEN ÄNDERN

14 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Wenn Sie die Abrufbox eingerichtet haben, können Sie dort das Dokument speichern, das von anderen Faxgeräten abgerufen werden soll.

9-14 Sonderfunktionen Kapitel 9

Einlesen eines Dokuments in die Abrufbox

Gehen Sie wie im folgenden erläutert vor, wenn Sie ein Dokument in der Abrufbox speichern wollen, so daß es für den Abruf durch andere Faxgeräte zur Verfügung steht:



Sie müssen die Abrufbox zuerst konfigurieren, bevor Sie Dokumente in die Abrufbox einlesen können (→ S. 9-12).

- Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Informationen zur Einstellung von Auflösung und Kontrast finden Sie auf den Seiten 7-2, 7-3.
 - Liegt der im Display angezeigte Wert für den benutzten Speicher nur knapp unter 100%, kann möglicherweise nicht eingelesen werden. Um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, sollten Sie alle dort gespeicherten Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).



- 2 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 3 Drücken Sie Abruf.

ABRUFSENDUNG

- 4 Drücken Sie Abspeichern.
 - Das FAX liest das Dokument in die Abrufbox ein.

Wenn eine Gegenstelle das Dokument aus Ihrer Abrufbox per Faxabruf empfangen will, wird das Dokument unter folgenden Bedingungen übertragen:

- Wenn Sie ein Passwort für die Abrufbox gespeichert haben, muß beim Abruf von der Gegenstelle das entsprechende Passwort angegeben werden.
- Wenn für das Dokument in der Abrufbox kein Passwort gespeichert wurde und beim Abruf der Gegenstelle ein Passwort angegeben wird, dann wird das Dokument nicht übertragen.

Ändern oder Löschen der Abrufboxeinstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Abrufboxeinstellungen ändern oder löschen wollen:



Wenn Sie ein Dokument in die Abrufbox eingelesen haben, können Sie die Abrufboxeinstellungen nicht löschen (siehe oben). Löschen Sie das Dokument zuerst aus dem Speicher, bevor Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen (→ S. 9-9).

Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Drücken Sie ▼ oder ▲, um ABRUFBOX

ABRUFBOX

5 Drücken Sie Abspeichern.

DATEI EINRICHTEN

- **6** Wählen Sie über **▼** oder **▲** die gewünschte Einstellung.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - DATEN ÄNDERN
 Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Einstellungen der Abrufbox ändern wollen.
 - DATEI LÖSCHEN
 Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Abrufbox löschen wollen.

■ Wenn Sie in Schritt 6 DATEN ÄNDERN gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

7 Drücken Sie Abspeichern.

DATEINAME

- Wenn Sie ein Passwort gespeichert haben, um unbefugten Zugriff auf die Abrufboxeinstellungen zu verhindern, geben Sie dieses Passwort über die numerischen Tasten ein und drücken dann Abspeichern.
- 8 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. | Canon 1

:A

9 Zum Ändern der Abrufboxeinstellungen wiederholen Sie diesen Vorgang von Schritt 6 auf S. 9-13.

■ Wenn Sie in Schritt 6 DATEI LÖSCHEN gewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

7 Drücken Sie Abspeichern.

 Wenn Sie ein Passwort gespeichert haben, um unbefugten Zugriff auf die Abrufboxeinstellungen zu verhindern, geben Sie dieses Passwort über die numerischen Tasten ein und drücken dann Abspeichern. DATEI GELÖSCHT

SYSTEMEINSTELL.

- Die Einstellungen der Abrufbox werden gelöscht.
- 8 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

9-16 Sonderfunktionen Kapitel 9

Sperren des FAX

Durch Aktivierung dieser Funktion können Sie verhindern, daß Unbefugte von Ihrem FAX aus Anrufe tätigen und Faxe senden.

Aktivierung der Sperre

Um die Sperre Ihres FAX zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Wählen Sie SYSTEMEINSTELL. über ▼ oder ▲. SYSTEMEINSTELL.

5 Drücken Sie dreimal **Abspeichern**. WAHL ENT/SPERREN

WAHL SPERREN

Beisp. AUS

6 Wählen Sie EIN über ▼ oder ▲.

7 Drücken Sie zweimal Abspeichern.

Beisp. PASSWORT

8 Geben Sie mit den numerischen Tasten ein vierstelliges Passwort ein.

 Dieses Passwort verhindert unbefugten Zugriff auf die Einstellung WAHL SPERREN, über die die Sperre Ihres FAX aktiviert bzw. deaktiviert wird. Lassen Sie diesen Schritt außer acht, wenn Sie kein Passwort definieren wollen.

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

Beisp. PASSWORT <u>1</u>234

EINGESCHR. EMPF.

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Die Sperre Ihres FAX ist jetzt aktiviert. Unbefugte könnten jetzt keine Anrufe tätigen oder Faxe senden. (Diese Einstellung beschränkt allerdings keine eingehenden Anrufe oder Faxsendungen.)

Deaktivierung der Sperre

Um die Sperre Ihres FAX zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Drücken Sie Abspeichern .		BEDIENEREINGABEN
4	Wählen Sie SYSTEMEINSTELL. über ▼ oder ▲.		SYSTEMEINSTELL.
5	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		WAHL ENT/SPERREN
			PASSWORT _
6	Geben Sie über die numerischen Tasten das zuvor bei Aktivierung der Sperre gespeicherte vierstellige Passwort ein. • Lassen Sie diesen Schritt außer acht, wenn Sie kein Passwort gespeichert haben.		PASSWORT
7	Drücken Sie zweimal Abspeichern .		WAHL SPERREN
		Beisp.	EIN
8	Wählen Sie AUS über ▼ oder ▲.		AUS

9-18 Sonderfunktionen Kapitel 9

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

PASSWORT

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Die Sperre Ihres FAX ist jetzt deaktiviert. Jeder kann Anrufe tätigen oder Faxe senden.

Eingeschränkter Empfang

Durch Aktivierung dieser Funktion können Sie den Empfang von Faxsendungen auf Anrufe durch die Rufnummern beschränken, die in Ihrem FAX für eines der automatischen Wahlverfahren gespeichert sind. Diese Funktion ist zweckmäßig, wenn Sie den Empfang unerwünschter Dokumente verhindern wollen (z. B. Werbung).

Um eingeschränkten Empfang zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1	Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.		
2	Drücken Sie Dateneingabe .		DATENEINGABE
3	Drücken Sie Abspeichern .		BEDIENEREINGABEN
4	Wählen Sie SYSTEMEINSTELL. über ▼ oder ▲.		SYSTEMEINSTELL.
5	Drücken Sie Abspeichern .		WAHL ENT/SPERREN
6	Wählen Sie mit ▼ oder ▲ EINGESCHR. EMPF. aus.		EINGESCHR. EMPF.
7	Drücken Sie Abspeichern .	Beisp.	AUS
8	Wählen Sie über ▼ oder ▲ die gewünschte Einstellung. • Folgende Optionen stehen zur Auswahl: – EIN (Aktivierung der Sperre) – AUS (Deaktivierung der Sperre)		
9	Wenn Sie in Schritt 8 EIN gewählt I Drücken Sie zweimal Abspeichern.	haben:	
J	Diucken die Zweimai Abspeicheffi .		

9-20 Sonderfunktionen Kapitel 9

EM EINSTELLUNG

SENDER REGISTR.

Beisp.

- **10** Wählen Sie mit **▼** oder **△** den gewünschten Einschränkungstyp.
 - Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
 - SENDER REGISTR.
 Nur Anfrufe von den für die Zielwahl

registrierten Nummern werden angenommen.

MIT SENDER INFO
 Anrufe werden nur angenommen, wenn der Anrufer seine Telefonnummer angibt.

11 Drücken Sie Abspeichern.

DATUMSFORMAT

12 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

■ Wenn Sie in Schritt 8 AUS gewählt haben:

9 Drücken Sie Abspeichern.

DATUMSFORMAT

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

9-22 Sonderfunktionen Kapitel 9

Kapitel 10 Erstellen von Kopien

Zum Kopieren geeignete Dokumente	10-2
Erstellen von Kopien	10-2
Schnelles Anfertigen einer einzelnen Kopie	10-3

Kapitel 10 Erstellen von Kopien 10-1

Zum Kopieren geeignete Dokumente

Informationen zu den Arten von Dokumenten, die Sie kopieren können, und deren Anforderungen sowie Angaben zum Einlegen von Dokumenten finden Sie in Kapitel 4.

Erstellen von Kopien

Gehen Sie beim Kopieren wie folgt vor:

- Passen Sie ggf. die Einstellung des Wahlschalters für Papierausgabe entsprechend an (→ S. 5-4).
- 2 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).
 - Angaben zur Anpassung des Kontrasts finden Sie auf S. 7-3.
- 3 Drücken Sie Start/Kopie.
- **4** Drücken Sie **Auflösung**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - TEXT

Ist für die meisten Textdokumente ausreichend.

- FOTO
 - Eignet sich für die meisten Dokumente, die Fotos enthalten.
- 5 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 6 Wenn Sie Ihr Dokument verkleinern wollen, können Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ den gewünschten Verkleinerungsfaktor auswählen.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - 70%
 - 80%
 - 90%
 - 100%

Beisp.	SPEICHER	0%
	(Aktueller	Speicher
	ORIGINAL BEI	REIT
	(Einle	esebereit



100%

01

KOPIE

Beisp. KOPIE 80% 01

10-2 Erstellen von Kopien Kapitel 10

- **7** Wenn Sie mehrere Kopien anfertigen möchten, geben Sie die gewünschte Anzahl über die numerischen Tasten ein.
 - Sie können bis zu 99 Kopien anfertigen.
 - Das FAX fertigt Einzelkopien mit einer Auflösung von 400 × 300 dpi und Mehrfachkopien mit einer Auflösung von 200 × 300 dpi an. Für Kopien mit hoher Auflösung erstellen Sie Einzelkopien.
- **8** Drücken Sie **Start/Kopie**, um mit dem Kopieren zu beginnen.
 - Drücken Sie Stop, um den Kopiervorgang abzubrechen. Sie müssen dann ggf. das Bedienfeld öffnen, um das Dokument aus dem automatischen Dokumenteinzug zu nehmen (→ S. 13-2).



KOPIERE



Erscheint SPEICHER VOLL im Display, können Sie das Dokument nicht mit der Funktion Mehrfachkopie kopieren. Drucken, senden oder löschen Sie die gespeicherten Dokumente (→ S. 9-5), um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, und beginnen Sie von neuem. Wenn Sie mehrere Seiten mit vielen Grafiken kopieren, sollten Sie die Seiten in kleinere Stapel unterteilen oder die gewünschten Kopien nach und nach, je nach Bedarf, erstellen.

Schnelles Anfertigen einer einzelnen Kopie

Gehen Sie auf die beschriebene Weise vor, wenn Sie eine schnelle Kopie von einem Dokument anfertigen möchten, ohne Auflösung, Kontrast oder Größe anzupassen:

1 Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten in den automatischen Dokumenteinzug (→ S. 4-3).

Beisp. SPEICHER 0%

(Aktueller Speicher)

ORIGINAL BEREIT

(Einlesebereit)

- **2** Drücken Sie zweimal **Start/Kopie**, um mit dem Kopieren zu beginnen.
 - Drücken Sie Stop, um den Kopiervorgang abzubrechen. Sie müssen dann ggf. das Bedienfeld öffnen, um das Dokument aus dem automatischen Dokumenteinzug zu nehmen (→ S. 13-2).

KOPIERE 100% 01

Kapitel 10 Erstellen von Kopien 10-3

10-4 Erstellen von Kopien Kapitel 10

Kapitel 11 Berichte und Listen

Uberblick über Berichte und Listen	11-2
JOURNAL	11-3
SENDEBERICHT	11-4
MEHRF. SE/EM BERICHT	11-5
EMPFANGSBERICHT	11-5

Kapitel 11 Berichte und Listen 11-1

Überblick über Berichte und Listen

Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Berichte und Listen, die Sie von Ihrem FAX ausdrucken können. Weitere Angaben finden Sie auf den genannten Seiten.

Bericht oder Liste	Beschreibung	Nähere Angaben
BEDIENERDATEN- LISTE	Führt die aktuellen Einstellungen Ihres FAX sowie die gespeicherten Absenderinformationen auf.	S. 14-2
JOURNAL	Listet die von Ihrem FAX kürzlich gesendeten und empfangenen Dokumente auf. Sie können Ihr FAX so einstellen, daß es diesen Bericht automatisch nach 20 Sende- bzw. Empfangsvorgängen ausdruckt. Sie können das Journal auch manuell ausdrucken.	S. 11-3 S. 14-5
SENDEBERICHT	Wird nach Übertragung eines Dokuments ausgedruckt. Sie können diese Funktion aktivieren und deaktivieren oder das FAX so einstellen, daß es nur bei Auftreten eines Übertragungsfehlers einen Bericht druckt. Sie können das FAX auch so einstellen, daß es die erste Seite des gesendeten Dokuments als Erinnerungshilfe unter dem Bericht ausdruckt.	S. 11-4 S. 14-5
EMPFANGSBERICHT	Wird nach Empfang eines Dokuments ausgedruckt. Sie können diese Funktion aktivieren und deaktivieren oder das FAX so einstellen, daß es nur bei Auftreten eines Übertragungsfehlers einen Bericht druckt.	S. 11-5 S. 14-5
MEHRF. SE/EM BERICHT	Wird ausgedruckt, nachdem dasselbe Dokument an mehrere Faxnummern gesandt wurde, sowie bei Abrufempfang mit mehreren Gegenstellen.	S. 11-5
SPEICHERLISTE (DOK)	Listet die gegenwärtig im Speicher des FAX gespeicherten Dokumente auf.	S. 9-5
SPEICHER- LÖSCHBERICHT	Wird automatisch gedruckt, wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung zum FAX wiederhergestellt ist. Führt alle Dokumente auf, die aus dem Speicher gelöscht wurden.	S. 13-22
ZIELWAHLLISTE 1 ZIELWAHLLISTE 2	Listet die unter Zielwahltasten gespeicherten Nummern und Namen auf.	S. 6-19
KURZWAHLLISTE 1 KURZWAHLLISTE 2	Listet die unter Kurzwahlcodes gespeicherten Nummern und Namen auf.	S. 6-20
GRUPPENWAHL- LISTE	Listet die unter Zielwahlnummern bzw. Kurzwahlcodes gespeicherten Gruppen auf.	S. 6-21

11-2 Berichte und Listen Kapitel 11

JOURNAL

Das FAX ist werkseitig darauf eingestellt, nach 20 Sende- und Empfangsvorgängen automatisch ein JOURNAL auszudrucken. Wenn Sie das JOURNAL ausdrucken wollen, bevor es automatisch gedruckt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld
- 2 Drücken Sie Protokoll.

JOURNAL

- 3 Drücken Sie Abspeichern.
 - · Das FAX druckt ein JOURNAL aus.

DRUCKBERICHT

Die einzelnen Übertragungsvorgänge werden chronologisch im JOURNAL aufgeführt.






- Wenn Sie nicht möchten, daß das FAX nach jeweils 20 Übertragungsvorgängen ein JOURNAL ausdruckt, können Sie die JOURNAL Einstellung deaktivieren (→ S. 14-5).
- Bitte denken Sie daran, daß nur eine Übertragungsnummer (SE/EM NR.) zugewiesen wird, wenn Sie ein Dokument in einem Vorgang an verschiedene Faxnummern senden.

Kapitel 11 Berichte und Listen 11-3

SENDEBERICHT

Das FAX ist werkseitig auf den Druck eines SENDEBERICHTS eingestellt. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, schlagen Sie bitte unter SENDEBERICHT auf S. 14-5 nach.


Das FAX druckt je nach der von Ihnen gewählten Einstellung einen SENDEBERICHT oder einen FEHLERBERICHT (ähnlich wie die unten dargestellten Berichte).



11-4 Berichte und Listen Kapitel 11

MEHRF. SE/EM BERICHT

Ein MEHRF. SE/EM BERICHT (ähnlich wie der unten dargestellte Bericht) wird ausgedruckt, wenn Sie dasselbe Dokument an mehrere Faxnummern schicken, sowie beim Abrufempfang mit mehreren Gegenstellen.



EMPFANGSBERICHT

Das FAX ist werkseitig so eingestellt, daß es keinen EMPFANGSBERICHT druckt, und zwar auch dann nicht, wenn während des Empfangs ein Fehler auftritt. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, schlagen Sie bitte unter EMPFANGSBERICHT auf S. 14-5 nach.

Wenn Sie das FAX entsprechend einstellen, wird ein EMPFANGSBERICHT (ähnlich wie der nachstehende Bericht) ausgedruckt.



Kapitel 11 Berichte und Listen 11-5

11-6 Berichte und Listen Kapitel 11

Kapitel 12 Pflege und Wartung

Regelmäßige Reinigung	12-2
Reinigen des Gehäuses des FAX	12-2
Reinigen des Geräteinneren des FAX	12-3
Reinigen der Scannerteile	12-5
Austauschen der Tonerpatrone	12-7

Kapitel 12 Pflege und Wartung 12-1

Regelmäßige Reinigung

Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Reinigungsmaßnahmen für Ihr FAX. Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie Ihr Gerät reinigen:

- Denken Sie daran, vor Reinigung des FAX den Netzstecker zu ziehen. Da bei Unterbrechung der Stromversorgung alle gespeicherten Dokumente gelöscht werden, drucken bzw. senden Sie alle Dokumente im Speicher des FAX, bevor Sie den Netzstecker ziehen (→ S. 9-5).
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Papiertücher, Papierhandtücher oder ähnliche Materialien, da sie an den Komponenten haften bleiben oder statische Aufladung verursachen können.



Verwenden Sie nie flüchtige Flüssigkeiten wie Verdünner, Benzol, Aceton oder andere chemische Reiniger, um das Innere des FAX zu reinigen, da diese Substanzen die Komponenten des Geräts beschädigen können.

Reinigen des Gehäuses des FAX

Reinigen Sie die Gehäuseteile des FAX wie nachfolgend beschrieben:

- **1** Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wischen Sie das Gehäuse des FAX mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch ab, das mit Wasser oder verdünntem Geschirrspülmittel angefeuchtet ist.
- **3** Wenn Sie fertig sind, stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

12-2 Pflege und Wartung Kapitel 12

Reinigen des Geräteinneren des FAX


Reinigen Sie den Druckbereich des Gerätes regelmäßig, um zu verhindern, daß Tonerrückstände und Papierstaub im FAX die Qualität Ihrer Ausdrucke beeinträchtigen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- **2** Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Entriegelung anheben.




Versuchen Sie niemals, die vordere Abdeckung mit Gewalt zu öffnen; betätigen Sie immer die Entriegelung, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.





- Lagern Sie die Patrone in ihrer Schutzverpackung oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch ein, um sie vor Licht zu schützen.
- 4 Verwenden Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch, um Toner- und Papierreste aus dem Geräteinneren (schattierter Bereich in der Abbildung) zu entfernen.



- Die Fixiereinheit wird sehr heiß, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 Berühren Sie diesen Bereich nicht, da Sie sich verletzen könnten.
- Der schwarze Übertragzylinder darf nicht berührt werden, da dies die Druckqualität beeinträchtigen könnte.









Kapitel 12 Pflege und Wartung 12-3

- Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein. Halten Sie die Patrone am Griff fest und setzen Sie sie, so weit es geht, in das FAX ein. Vergewissern Sie sich, daß die Kanten an beiden Seiten der Patrone an den Führungen im Gerät ausgerichtet sind.
 - Halten Sie die Patrone stets an ihrem Griff fest.
- **6** Benutzen Sie beide Hände, um die vordere Abdeckung zu schließen.





7 Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

12-4 Pflege und Wartung Kapitel 12


Reinigen der Scannerteile


Gehen Sie bei der regelmäßigen Überprüfung und Reinigung der Scannerteile, wie nachfolgend beschrieben, vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- **2** Benutzen Sie beide Hände, um das Bedienfeld vorsichtig zu öffnen.
 - Es öffnet sich nur einen Spalt.
- 3 Reinigen Sie die folgenden Teile, während Sie das Bedienfeld offenhalten:
 - Trennführung und Trennwalze: mit einem weichen, trockenen und sauberen Tuch abwischen.
 - Weiße Platte und Scannerfenster: zuerst mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen und dann mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und trockenen Tuch abwischen.




- Sind die Scannerteile verschmutzt, erscheinen die von Ihnen versandten oder kopierten Dokumente an den entsprechenden Stellen geschwärzt.
- Achten Sie darauf, ein weiches Tuch zu benutzen, damit Sie die Scannerteile nicht zerkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Papiertücher, Papierhandtücher oder ähnliche Materialien, da sie an den Komponenten haften bleiben oder statische Aufladung verursachen können.
- **4** Reinigen Sie die Unterseite des Bedienfeldes (schattiert dargestellte Bereiche in der Abbildung).
 - Unter dem Bedienfeld angesammelter Schmutz und Staub beeinträchtigen die Qualität Ihrer kopierten und gefaxten Dokumente.





Kapitel 12 Pflege und Wartung 12-5

5 Entfernen Sie mit einem sauberen, weichen, trockenen und fusselfreien Tuch Papierstaub, der sich um die Trennwalze herum (schattierter Bereich in der Abbildung) angesammelt hat.



- **6** Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Bedienfeld mit leichtem Druck auf die Mitte.
 - Das Bedienfeld muß eingerastet sein, damit das Gerät richtig funktioniert.
- **7** Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.


12-6 Pflege und Wartung Kapitel 12

Austauschen der Tonerpatrone

Die FX3-Tonerpatrone ist die einzige Komponente Ihres FAX, die ersetzt werden muß. Canon stellt zwar eine ganze Reihe unterschiedlicher Tonerpatronen her, die FX3-Tonerpatrone ist jedoch die einzige, die eigens für Ihr FAX konzipiert wurde. Zum Kauf dieser Patrone wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

Wenn die Meldung PATRONE ERSETZEN im Display erscheint, müssen Sie u. U. die Tonerpatrone austauschen. Die Meldung kann allerdings auch darauf hindeuten, daß der Toner vielleicht nicht richtig in der Patrone verteilt ist. Bevor Sie die Patrone austauschen, gehen Sie daher bitte wie folgt vor, um den Toner gleichmäßig zu verteilen:

- **1** Nehmen Sie die Tonerpatrone aus dem FAX (→ Schritte 1 bis 4, unten).
- 2 Schwenken Sie die Patrone vorsichtig ein paar Mal hin und her. Dadurch wird der Toner gleichmäßig im Inneren der Patrone verteilt.
 - Wenn der Toner ungleichmäßig in der Patrone verteilt ist, kann dies zu schlechter Druckqualität führen.




3 Setzen Sie die Tonerpatrone wieder in das FAX ein (→ Schritte 8 und 9, S. 12-9).

Falls nach diesen Maßnahmen immer noch die Meldung PATRONE ERSETZEN im Display erscheint oder die Druckqualität schlecht bleibt, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Patrone auszutauschen:

- **1** Entfernen Sie alle Dokumente und gedruckten Seiten aus dem FAX.
- 2 Vergewissern Sie sich, daß das FAX an das Stromnetz angeschlossen ist.
- **3** Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Entriegelung anheben.




Versuchen Sie niemals, die vordere Abdeckung mit Gewalt zu öffnen; betätigen Sie immer die Entriegelung, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.




Kapitel 12 Pflege und Wartung 12-7


- **4** Ziehen Sie die Tonerpatrone, wie abgebildet, am Griff heraus.
 - Entsorgen Sie die alte Tonerpatrone sofort entsprechend den einschlägigen Vorschriften für die Entsorgung von Verbrauchsstoffen. Zum Recyceln Ihrer alten Tonerpatrone gehen Sie entsprechend den Recycling-Anweisungen vor, die Ihrer neuen FX3-Tonerpatrone beigefügt sind.




- Nehmen Sie eine neue FX3-Tonerpatrone aus ihrer Schutzverpackung.
 - Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen Transport auf.
- 6 Schwenken Sie die Patrone vorsichtig ein paar Mal hin und her. Dadurch wird der Toner gleichmäßig im Inneren der Patrone verteilt.
 - Wenn der Toner ungleichmäßig in der Patrone verteilt ist, kann dies zu schlechter Druckqualität führen.




- 7 Legen Sie die Patrone auf einen glatten, sauberen Untergrund, und halten Sie sie mit einer Hand fest. Entfernen Sie dann mit der anderen Hand vorsichtig den Dichtungsstreifen, indem Sie ihn gerade herausziehen.
 - Ziehen Sie kräftig und gleichmäßig an dem Streifen. Wenn Sie ruckartig ziehen, kann er abreißen.






12-8 Pflege und Wartung Kapitel 12

- 8 Halten Sie die Patrone am Griff fest und setzen Sie sie, so weit es geht, in das FAX ein. Vergewissern Sie sich, daß die Kanten an beiden Seiten der Patrone an den Führungen im Gerät ausgerichtet sind.
 - Halten Sie die Patrone stets an ihrem Griff fest.
- **9** Benutzen Sie beide Hände, um die vordere Abdeckung zu schließen.





Kapitel 12 Pflege und Wartung 12-9

12-10 Pflege und Wartung Kapitel 12

äufig auftretend Probleme

Kapitel 13 Häufig auftretende Probleme

Beseitigung von Papierstaus	13-2
Papierstaus im automatischen Dokumenteinzug	13-2
Papierstaus	13-3
Papierstaus in den Ausgabeschächten	13-3
Papierstaus im Gerät	13-3
Display-Meldungen	13-8
Probleme mit dem Nachlegen von Papier	13-13
Sende- und Empfangsprobleme	13-13
Sendeprobleme	13-13
Empfangsprobleme	13-15
Kopierprobleme	13-17
Probleme mit der Verbindung	13-18
Druckprobleme	13-19
Andere Probleme	13-20
Wenn Sie das Problem nicht lösen können	13-21
Bei einem Stromausfall	13-22

Beseitigung von Papierstaus

Papierstaus im automatischen Dokumenteinzug

Wenn ein Dokument vom automatischen Dokumenteinzug nicht richtig eingezogen wird oder klemmt, erscheint die Meldung DOKUMENT PRÜFEN im Display.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Papierstau zu beheben:




Sie brauchen den Netzstecker des FAX nicht herauszuziehen, wenn Sie einen Papierstau beheben.


- Drücken Sie Stop.
- Benutzen Sie beide Hände, um das Bedienfeld vorsichtig zu öffnen.
 - Es öffnet sich nur einen Spalt.
 - Ziehen Sie das Dokument nicht heraus, bevor Sie das Bedienfeld geöffnet haben, da Sie andernfalls das Dokument zerreißen oder verschmutzen könnten.
- 3 Entfernen Sie das Dokument, während Sie das Bedienfeld offenhalten.
 - Ziehen Sie das Blatt dabei in eine der abgebildeten Richtungen.
 - Wenn das betreffende Dokument aus mehreren Seiten besteht, entfernen Sie das gesamte Dokument aus dem Dokumenteinzug.



// Läßt sich das Papier nicht einfach Hinweis herausziehen, wenden Sie keine Gewalt an. Setzen Sie sich in solch einem Fall mit Ihrem Canon-Fachhändler oder der Canon-Hotline in Verbinduna.

- 4 Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Bedienfeld mit leichtem Druck auf die Mitte.
 - Das Bedienfeld muß eingerastet sein, damit das Gerät richtig funktioniert.





Papierstaus

Bei Papierstaus im FAX erscheint die Meldung PAPIERSTAU im Display. Gehen Sie bei der Beseitigung des Papierstaus auf die nachstehend unter Papierstaus in den Ausgabeschächten beschriebene Weise vor. Läßt sich der Papierstau dadurch nicht beheben, gehen Sie auf die unter Papierstaus im Gerät beschriebene Weise vor.


Papierstaus in den Ausgabeschächten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Papierstau in einem Ausgabeschacht zu beheben:



Sie brauchen den Netzstecker des FAX nicht herauszuziehen, wenn Sie einen Papierstau Hinweis beheben.

Ziehen Sie vorsichtig das eingeklemmte Papier aus dem Gerät (siehe Abbildung).



2 Nehmen Sie den Papierstapel aus dem Mehrzweckfach, und legen Sie ihn erneut ein (\rightarrow S. 2-16).



Ist der Papierstau aufgetreten, während ein Dokument im Speicher des FAX empfangen wurde, wird das betreffende Dokument nach Behebung des Papierstaus automatisch ausgedruckt.

Papierstaus im Gerät

Gehen Sie wie folgt vor, um den Papierstau im Gerät zu beheben:




Sie brauchen den Netzstecker des FAX nicht herauszuziehen, wenn Sie einen Papierstau Hinweis beheben.


Öffnen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie die Entriegelung anheben.




Versuchen Sie niemals, die vordere Abdeckung mit Gewalt zu öffnen; betätigen Sie immer die Entriegelung, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.



- **2** Ziehen Sie die Tonerpatrone wie abgebildet am Griff heraus.
 - Lagern Sie die Patrone in ihrer Schutzverpackung oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch ein, um sie vor Licht zu schützen.




3 Drücken Sie den Papierfreigabehebel nach hinten.






- Die Fixiereinheit wird sehr heiß, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 Berühren Sie diesen Bereich nicht, da Sie sich verletzen könnten.
- Der schwarze Übertragzylinder darf nicht berührt werden, da dies die Druckqualität beeinträchtigen könnte.




4 Stellen Sie fest, wo im Gerät die Seite eingeklemmt ist, und entfernen Sie sie wie auf den folgenden Seiten beschrieben.



Bereich des Mehrzweckfachs:

Halten Sie das Gerät fest, und ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig gerade aus dem Gerät.

- Achten Sie dabei darauf, daß Sie das eingeklemmte Papier nicht zerreißen.
 Falls das Papier dennoch reißen sollte, müssen alle Papierstücke aus dem Gerät entfernt werden, da diese andernfalls wiederum zu Papierstaus führen.
- Bitte denken Sie daran, daß der Toner auf dem Papier noch nicht fixiert wurde.
 Achten Sie daher darauf, daß der Toner nicht in das Gerät gelangt, da er sonst die Druckqualität beeinträchtigen könnte.
- Tonerpulver verschmutzt alle Arten von Oberflächen; schützen Sie daher Hände und Kleidung sowie Ihren Arbeitsbereich entsprechend. Entfernen Sie verschütteten Toner sofort mit kaltem Wasser.




2 Bereich der Fixiereinheit:

Wenn sich der obere Rand des Papiers in der Fixiereinheit befindet:

Ziehen Sie das eingeklemmte Papier zunächst nach hinten (1) und dann vorsichtig in Ihre Richtung, um es zu entfernen 2.




Die Fixiereinheit wird sehr heiß, Achtung wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie diesen Bereich nicht, da Sie sich verletzen könnten.




Wenn der obere Rand des Papiers durch die Fixiereinheit gezogen wurde:

Ziehen Sie das eingeklemmte Papier unter der Rolle durch.





Ziehen Sie das Papier vorsichtig mit beiden Händen heraus.

 Achten Sie dabei darauf, daß Sie das eingeklemmte Papier nicht zerreißen. Falls das Papier dennoch reißen sollte, müssen alle Papierstücke aus dem Gerät entfernt werden, da diese andernfalls wiederum zu Papierstaus führen.



- Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein. Halten Sie die Patrone am Griff fest und setzen Sie sie, so weit es geht, in das FAX ein. Vergewissern Sie sich, daß die Kanten an beiden Seiten der Patrone an den Führungen im Gerät ausgerichtet sind.
 - Halten Sie die Patrone stets an ihrem Griff fest.
- **6** Drücken Sie den Papierfreigabehebel wieder nach vorne.
- 7 Benutzen Sie beide Hände, um die vordere Abdeckung zu schließen.





8 Legen Sie wieder Papier in das Mehrzweckfach ein (→ S. 2-16).



Wenn Papierstaus häufiger bei Ihrem Gerät auftreten, kann das am Papier liegen:

- Stoßen Sie den Papierstapel auf einer ebenen Oberfläche bündig, bevor Sie ihn in das Mehrzweckfach einlegen.
- Stellen Sie sicher, daß das verwendete Papier den Anforderungen des Gerätes entspricht (→ S. 5-2).
- Vergewissern Sie sich, daß Sie alle Papierreste aus dem Inneren des FAX entfernt haben, da es sonst zu erneuten Papierstaus kommen kann.

Display-Meldungen

In dieser Tabelle finden Sie die Meldungen, die das Display des FAX anzeigt, wenn es eine Aufgabe ausführt oder auf einen Fehler stößt. Der Fehlercode wird im JOURNAL ausgedruckt (→ S. 11-3).

Displaymeldung	Fehlernummer	Ursache	Maßnahme
AUTOM. WAHLWIED.	_	Das Gerät wartet darauf, die Faxnummer der Gegenstelle erneut zu wählen, da die Leitung beim ersten Sendeversuch besetzt war oder die Gegenstelle nicht geantwortet hat.	Warten Sie, bis das Gerät die Faxnummer erneut automatisch anwählt (→ S. 7-9).
KEINE ANTWORT	#018	Die gewählte Fax-/Telefonnummer ist besetzt.	Versuchen Sie später noch einmal, das Dokument zu senden.
		Die gewählte Faxnummer ist falsch.	Überprüfen Sie die Faxnummer und wählen Sie erneut.
		Das Faxgerät der Gegenstelle funktioniert nicht richtig.	Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, ihr Faxgerät zu überprüfen.
		Die Gegenstelle verwendet kein G3-Faxgerät.	Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, um zu überprüfen, ob sie ein G3- Faxgerät verwendet.
		An Ihrem Gerät ist das falsche Wahlverfahren eingestellt.	Stellen Sie sicher, daß Ihr Gerät auf das Wahlverfahren Ihrer Telefonleitung eingestellt ist $(\rightarrow S. 3-8)$.
		Das Faxgerät des Empfängers hat nicht innerhalb von 55 Sekunden geantwortet (nach allen automatischen Wahlwiederholungs- versuchen).	Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, ihr Faxgerät zu überprüfen. Sie können auch versuchen, das Dokument manuell zu senden (→ S. 7-6). Fügen Sie bei einer Übertragung ins Ausland Pausen in die gespeicherte Rufnummer ein (→ S. 9-2).

Displaymeldung	Fehlernummer	Ursache	Maßnahme
PATRONE ERSETZEN	_	Der Toner in der Tonerpatrone ist u. U. ungleichmäßig verteilt.	Verteilen Sie den Toner durch vorsichtiges Schwenken gleichmäßig in der Tonerpatrone (→ S. 12-7). Bleibt die Meldung bestehen, müssen Sie die Tonerpatrone austauschen (→ S. 12-7).
		Die Tonerpatrone ist leer.	Tauschen Sie die Tonerpatrone aus (\rightarrow S. 12-7).
ABDECKUNG PRÜFEN	_	Die vordere Abdeckung ist offen.	Schließen Sie die vordere Abdeckung.
DOKUMENT PRÜFEN	#001	Ein Dokument ist im Dokumenteinzug eingeklemmt.	Beheben Sie den Papierstau (→ S. 13-2). Beginnen Sie dann von neuem.
PAPIER PRÜFEN	_	Die Größe des Papiers im Mehrzweckfach entspricht nicht der Einstellung unter PAPIERGRÖSSE.	Legen Sie entweder Papier der richtigen Größe ein (→ S. 2-16) oder ändern Sie die Einstellung PAPIERGRÖSSE (→ S. 5-7), damit das Format der Größe des Papiers im Mehrzweckfach entspricht.
ABRUFNR.PRÜFEN	#021	Keine Teiladresse und/oder kein Passwort wurde an Ihrem Gerät eingegeben, oder die Subadresse und/oder das Passwort entsprechen nicht der Einstellung am Faxgerät der Gegenstelle.	Vergewissern Sie sich, daß die Subadresse und/oder das Passwort den Einstellungen des Faxgerätes der Gegenstelle entsprechen (→ S. 9-10).
	#008	Keine Teiladresse und/oder kein Passwort wurde am Gerät der Gegenstelle eingegeben, oder die Teiladresse und/oder das Passwort entsprechen nicht den Einstellungen an Ihrem Gerät.	Wenden Sie sich an die Gegenstelle, und geben Sie die korrekte Teiladresse und/oder das Passwort ein.
DRUCKER PRÜFEN	_	Die Tonerpatrone ist u. U. defekt.	Installieren Sie die Tonerpatrone erneut (→ S. 2-13). Wenn die Meldung im LCD-Display bestehen bleibt, müssen Sie die Tonerpatrone austauschen (→ S. 12-7).
		Das Gerät ist an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, daß das Gerät an eine Wechselstromdose angeschlossen ist.

Displaymeldung	Fehlernummer	Ursache	Maßnahme
			Bleibt die Fehlermeldung in einem dieser beiden Fälle dennoch bestehen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Gerät. Stecken Sie den Stecker nach fünf Sekunden wieder in die Steckdose. Erscheint die Meldung weiterhin im Display, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.
SUB.ADR.PASW.PRÜ	#083/102	Sie haben versucht, mit einer falschen Subadresse bzw. einem falschen Passwort ein Dokument zu senden oder von einem anderen Faxgerät abzurufen.	Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen. Passen Sie Ihre Einstellungen ggf. an (→ Seiten 6-3, 6-8, 9-10).
PAPIERSTAU	_	Es besteht ein Papierstau.	Entfernen Sie den Papierstau (→ S. 13-3) und legen Sie dann erneut Empfangspapier in das Mehrzweckfach ein (→ S. 2-16).
DOKUMENT ZU LANG	#003	Das Dokument ist länger als 1 m.	Fertigen Sie verkleinerte Kopien des Dokuments an und senden Sie dann die Kopie.
ECM-EM	_	Das Gerät empfängt ein Dokument im Fehlerkorrekturmodus (ECM).	Unter Umständen dauert der Empfang mit ECM länger als normaler Empfang. Schalten Sie ECM ab, wenn Sie das Dokument schnell empfangen wollen oder Sie sich sicher sind, daß die Leitungen Ihres Telefonnetzes in gutem Zustand sind (→ ECM-EM, S. 14-7).
ECM SE	_	Das Gerät sendet ein Dokument im Fehlerkorrekturmodus (ECM).	Unter Umständen dauert das Senden mit ECM länger als die normale Übertragung. Schalten Sie ECM ab, wenn Sie das Dokument schnell senden wollen oder Sie sich sicher sind, daß die Leitungen Ihres Telefonnetzes in gutem Zustand sind (→ ECM SE, S. 14-6).
PAPIER EINLEGEN	_	Das Mehrzweckfach ist leer.	Legen Sie Papier in das Mehrzweckfach ein (→ S. 2-16), und drücken Sie dann Stop .

Displaymeldung	Fehlernummer	Ursache	Maßnahme
SPEICHER VOLL	#037	Der Speicher des Gerätes ist voll, da es entweder zu viele Dokumente oder ein sehr langes bzw. detailreiches Dokument empfangen hat.	Drucken Sie alle im Speicher abgelegten Dokumente aus (→ S. 9-6). Beginnen Sie dann von neuem.
		Der Speicher des Gerätes ist voll, da Sie versucht haben, zu viele Seiten gleichzeitig oder ein sehr langes bzw. detailreiches Dokument zu senden oder zu kopieren.	Teilen Sie das Dokument auf und senden oder kopieren Sie die Teile einzeln. Um Platz im Speicher des Gerätes zu schaffen, sollten Sie alle Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).
SPEICHER nn %	_	Zeigt den aktuell benutzten Speicher in % an.	Wenn Sie mehr Platz benötigen, warten Sie ab, bis das Gerät Dokumente gesendet hat. Sie können auch alle gespeicherten Dokumente, die Sie nicht mehr benötigen, ausdrucken, senden oder löschen (→ S. 9-5).
EM-PAPIER PRÜFEN	#012	Entweder ist bei der Gegenstelle das Empfangspapier aufgebraucht oder der Speicher ist voll.	Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung und bitten Sie sie, Papier nachzulegen oder Platz im Speicher ihres Faxgerätes zu schaffen.
KEINE RUFNUMMER	#022	Unter der betätigten Taste bzw. dem eingegebenen Code ist keine Rufnummer für Ziel- oder Kurzwahl gespeichert.	Speichern Sie die Zielwahlnummer bzw. den Kurzwahlcode (→ Kapitel 6).
NICHT VERFÜGBAR	_	Sie haben eine ungültige Nummer eingegeben.	Geben Sie eine gültige Nummer ein.
PSW.ABRUF ABGEL.	#084	Sie haben versucht, mit einem Passwort ein Dokument von einem anderen Faxgerät abzurufen; die Gegenstelle verfügt jedoch nicht über ein Passwort, oder ihr Faxgerät unterstützt Abruf mit Passwort nicht.	Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen. Falls das Faxgerät Abruf mit Passwort nicht unterstützt, löschen Sie das Passwort, das Sie gespeichert haben (→ Seiten 6-3, 6-8, 6-10).
PSW.SE.ABGELEHNT	#081	Sie haben versucht, ein Dokument mit einem Passwort zu senden; die Gegenstelle verfügt jedoch nicht über ein Passwort, oder ihr Faxgerät unterstützt Empfang mit Passwort nicht.	Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen. Falls das Faxgerät Empfang mit Passwort nicht unterstützt, löschen Sie das Passwort, das Sie gespeichert haben (→ Seiten 6-3, 6-8).

Displaymeldung	Fehlernummer	Ursache	Maßnahme
SPEICHEREMPFANG	_	Das Gerät hat das empfangene Dokument im Speicher abgelegt, weil während des Empfangs entweder das Papier oder der Toner aufgebraucht war oder ein Papierstau vorlag.	Legen Sie ggf. Papier in das Mehrzweckfach ein (→ S. 2-16), tauschen Sie die Tonerpatrone aus (→ S. 12-7), oder beheben Sie den Papierstau (→ S. 13-3).
GESCH.ABR.ABGEL.	#082	Sie haben versucht, mit einer Subadresse ein Dokument von einem anderen Faxgerät abzurufen; die Gegenstelle verfügt jedoch nicht über eine Subadresse, oder ihr Faxgerät unterstützt Abruf mit Subadresse nicht.	Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen. Falls deren Faxgerät Abruf mit Subadresse nicht unterstützt, löschen Sie die Subadresse, die Sie gespeichert haben (→ Seiten 6-3, 6-8, 9-10).
SUB.ADR.SE.ABGEL	#080	Sie haben versucht, ein Dokument mit einer Subadresse zu senden; das Faxgerät der Gegenstelle unterstützt Empfang mit Subadresse jedoch nicht.	Informieren Sie sich bei der Gegenstelle über deren Einstellungen. Falls deren Faxgerät Empfang mit Subadresse nicht unterstützt, löschen Sie die Subadresse, die Sie gespeichert haben (→ Seiten 6-3, 6-8, 9-10).
STOP GEDRÜCKT	_	Sie haben den Vorgang durch Drücken der Stop - Taste unterbrochen.	_
SE/EM NR. nnnn	_	Wenn Sie ein Dokument senden oder empfangen, weist Ihr Gerät dem Dokument eine individuelle Übertragungsnummer zu (nnnn).	Diese Nummer wird in Berichten ausgedruckt, damit Sie einzelne Vorgänge identifizieren können. Falls Sie die Nummer später benötigen, sollten Sie sie jetzt notieren.
SE/EM NR. nnnn SCANNE S.nnn SPEICHER VOLL (Drei Meldungen wechseln sich ab.)	_	Das Gerät sendet ein Dokument und der Speicher ist voll.	Das Gerät fährt mit dem Senden des Dokuments fort, wenn mehr Speicherplatz zur Verfügung steht.

Probleme mit dem Nachlegen von Papier

■ Das Papier wird nicht korrekt zugeführt.

Unter Umständen enthält das Mehrzweckfach zu viele Seiten.

Achten Sie darauf, stets die richtige Menge einzulegen (→ S. 5-2).

Unter Umständen wurde das Papier nicht korrekt eingelegt.

 Stellen Sie sicher, daß Sie das Papier ordnungsgemäß in das Mehrzweckfach eingelegt haben (→ S. 2-16).

■ Mehrere Seiten werden gleichzeitig in das FAX eingezogen.

Unter Umständen wurde das Papier nicht korrekt eingelegt.

 Stellen Sie sicher, daß Sie das Papier ordnungsgemäß in das Mehrzweckfach eingelegt haben (→ S. 2-16).

Unter Umständen enthält das Mehrzweckfach zu viele Seiten.

Achten Sie darauf, stets die richtige Menge einzulegen (→ S. 5-2).

Unter Umständen befinden sich unterschiedliche Papiersorten im Mehrzweckfach.

- Legen Sie immer nur jeweils eine Papiersorte zur Zeit ein.
- Stellen Sie sicher, daß das eingelegte Papier den Anforderungen des FAX entspricht (→ S. 5-2).
- Füllen Sie das Mehrzweckfach erst auf, wenn das Papier vollständig aufgebraucht ist.
 Vermeiden Sie, neues Papier mit bereits im Mehrzweckfach vorhandenem Papier zu mischen.

■ Papierstau tritt häufiger auf.

Unter Umständen verursacht das von Ihnen verwendete Papier den Papierstau.

 Stellen Sie sicher, daß das eingelegte Papier den Anforderungen des FAX entspricht (→ S. 5-2).

Sende- und Empfangsprobleme

Sendeprobleme

■ Sie können kein Dokument senden.

Unter Umständen ist das FAX nicht für das richtige Wahlverfahren eingestellt.

Stellen Sie sicher, daß das FAX auf Ihre Telefonleitung eingestellt ist (→ S. 3-8).

Unter Umständen wurde das Dokument nicht korrekt eingelegt.

- Vergewissern Sie sich, daß das Dokument richtig in den automatischen Dokumenteinzug eingelegt ist (→ S. 4-3).
- Vergewissern Sie sich, daß das Bedienfeld geschlossen ist.

Unter Umständen wurde die Zielwahlnummer oder der Kurzwahlcode, die bzw. den Sie eingegeben haben, nicht richtig gespeichert.

• Prüfen Sie, ob die Einstellungen der automatischen Wahlverfahren richtig gespeichert wurden (→ Kapitel 6).

Sie haben eine falsche Rufnummer eingegeben.

 Geben Sie die Nummer erneut ein, oder überprüfen Sie, ob Sie die richtige Nummer haben.

Unter Umständen ist im Faxgerät der Gegenstelle kein Papier mehr vorhanden.

• Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, ihr Faxgerät ausreichend mit Papier zu versorgen.

Unter Umständen sendet das FAX gerade andere Dokumente aus dem Speicher.

Lassen Sie dem Gerät genügend Zeit, diese Dokumente zu senden.

Während des Sendevorgangs ist u. U. ein Fehler aufgetreten.

• Drucken Sie ein JOURNAL, und prüfen Sie die Fehlernummer (→ S. 11-3).

Unter Umständen ist die Telefonleitung gestört.

• Vergewissern Sie sich, daß der Wählton hörbar ist, wenn Sie die Taste **Hörer** drücken oder den Hörer des Telefons abnehmen, das an dieselbe Wandtelefondose angeschlossen ist wie das FAX. Wenn Sie keinen Wählton hören, setzen Sie sich mit Ihrer Telefongesellschaft in Verbindung.

Unter Umständen ist das Faxgerät des Empfängers kein G3-Gerät.

• Stellen Sie sicher, daß das Empfängergerät mit dem FAX (das ein G3-Gerät ist) kompatibel ist.

Die Subadresse bzw. das Passwort ist falsch.

 Wenn Sie eine Subadresse bzw. ein Passwort unter einer Zielwahltaste oder unter einem Kurzwahlcode gespeichert haben, müssen Sie sicherstellen, daß Subadresse/Passwort den Einstellungen der Gegenstelle entsprechen.

■ Vom FAX gesendete Dokumente sind fleckig oder schmutzig.

Unter Umständen funktioniert das Gerät des Empfängers nicht ordnungsgemäß.

 Prüfen Sie Ihr FAX, indem Sie eine Kopie anfertigen (→ S. 10-2). Ist die Kopie deutlich, liegt der Fehler eventuell beim Gerät des Empfängers. Ist die Kopie fleckig oder schmutzig, müssen Sie die Scannerteile reinigen (→ S. 12-5).

Unter Umständen wurde das Dokument nicht korrekt eingelegt.

 Vergewissern Sie sich, daß das Dokument richtig in den automatischen Dokumenteinzug eingelegt ist (→ S. 4-3).

■ Sie können keine Dokumente im Fehlerkorrekturmodus (ECM) senden.

Unter Umständen verfügt das empfangende Faxgerät nicht über ECM.

• Ist dies der Fall, senden Sie das Dokument ohne ECM.

Unter Umständen ist ECM nicht eingeschaltet.

- Stellen Sie sicher, daß ECM an Ihrem FAX eingeschaltet ist (→ ECM SE, S. 14-6).
- Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, um zu überprüfen, ob ECM an deren Faxgerät eingestellt ist.

■ Beim Senden von Dokumenten treten häufig Fehler auf.

Unter Umständen ist die Telefonleitung oder die Verbindung schlecht.

Verringern Sie die Sendegeschwindigkeit (→ SE STARTGESCHW, S. 14-10).



Behebt keine dieser Lösungen das Problem, ziehen Sie den Netzstecker des FAX heraus und warten mindestens fünf Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder an den Netzstrom anschließen. Senden Sie dann erneut. Falls Sie immer noch nicht senden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

Empfangsprobleme

■ Sie können Dokumente nicht automatisch empfangen.

Unter Umständen ist das FAX nicht auf automatischen Empfang eingestellt.

 Damit das FAX automatisch Dokumente empfängt, muß der Empfangsmodus auf AUTOMATISCHER EM, FAX/TEL SCHALTER, ANRB/FAX SCHALT Modus oder NETZSCHALTER* gesetzt sein (→ Kapitel 8 or Anhang C). Wenn Sie das Gerät in den ANRB/FAX SCHALT Modus gesetzt haben, überprüfen Sie, ob ein Anrufbeantworter an dieselbe Wandtelefondose angeschlossen ist wie das FAX. Stellen Sie dann sicher, daß der Anrufbeantworter angeschaltet ist und daß die Nachricht, mit der Sie den Anrufbeantworter besprochen haben, korrekt aufgenommen wurde (→ S. 8-10).

Unter Umständen befindet sich noch ein Dokument im Speicher des FAX, so daß wenig oder gar kein Speicherplatz zur Verfügung steht.

 Drucken, senden oder löschen Sie alle Dokumente, die sich im Speicher befinden (→ S. 9-5).

Während des Empfangsvorgangs ist u. U. ein Fehler aufgetreten.

- Stellen Sie fest, ob eine Fehlermeldung im Display angezeigt wird (\rightarrow S. 13-8).
- Drucken Sie ein JOURNAL, und prüfen Sie die Fehlernummer (→ S. 11-3).

Das Mehrzweckfach ist u. U. leer.

• Stellen Sie sicher, daß sich ausreichend Papier im Mehrzweckfach befindet (→ S. 2-16).

Unter Umständen ist die Telefonleitung nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß die Verbindungen zur Telefonleitung richtig angeschlossen sind (→ S. 2-6).

■ Das FAX schaltet zwischen Telefonanrufen und Dokumentempfang nicht automatisch um.

Unter Umständen ist das FAX nicht darauf eingestellt, um zwischen Telefon- und Faxanrufen zu unterscheiden.

 Damit das FAX automatisch umschaltet, muß der Empfangsmodus auf FAX/TEL SCHALTER, ANRB/FAX SCHALT oder NETZSCHALTER* gesetzt sein (→ Kapitel 8 oder Anhang C). Wenn Sie das Gerät in den ANRB/FAX SCHALT Modus gesetzt haben, überprüfen Sie, ob ein Anrufbeantworter an dieselbe Wandtelefondose angeschlossen ist wie das FAX. Stellen Sie dann sicher, daß der Anrufbeantworter

^{*} NETZSCHALTER steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

angeschaltet ist und daß die Nachricht, mit der Sie den Anrufbeantworter besprochen haben, korrekt aufgenommen wurde (→ S. 8-10).

Unter Umständen befindet sich noch ein Dokument im Speicher des FAX, so daß wenig oder gar kein Speicherplatz zur Verfügung steht.

 Drucken, senden oder löschen Sie alle Dokumente, die sich im Speicher befinden (→ S. 9-5).

Während des Empfangsvorgangs ist u. U. ein Fehler aufgetreten.

- Stellen Sie fest, ob eine Fehlermeldung im Display angezeigt wird (→ S. 13-8).
- Drucken Sie ein JOURNAL, und pr
 üfen Sie die Fehlernummer (→ S. 11-3).

Das Mehrzweckfach ist u. U. leer.

 Stellen Sie sicher, daß sich ausreichend Papier im Mehrzweckfach befindet (→ S. 2-16).

Unter Umständen sendet das Faxgerät der Gegenstelle kein CNG-Signal, das den eingehenden Anruf als Fax kennzeichnet.

 Einige Faxgeräte können dieses Signal nicht senden. In diesen Fällen müssen Sie das Dokument manuell empfangen (→ S. 8-8).

■ Sie können Dokumente nicht manuell empfangen.

Unter Umständen haben Sie den Anruf durch Drücken von Start/Kopie oder durch Wählen der Codenummer für Fernempfang nach dem Auflegen unterbrochen.

 Drücken Sie immer die Taste Start/Kopie, oder wählen Sie die Codenummer für den Fernempfang, bevor Sie den Hörer auflegen (→ S. 8-8), da Sie andernfalls die Verbindung unterbrechen.

■ Die Druckqualität ist unzureichend.

Unter Umständen verwenden Sie nicht das richtige Papier.

 Stellen Sie sicher, daß das eingelegte Papier den Anforderungen des FAX entspricht (→ S. 5-2).

Unter Umständen funktioniert das Faxgerät der Gegenstelle nicht ordnungsgemäß.

 Die Qualität des Fax wird in der Regel vom sendenden Faxgerät bestimmt. Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, zu überprüfen, ob die Scannerteile ihres Faxgerätes sauber sind.

Unter Umständen ist der Fehlerkorrekturmodus (ECM) nicht eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, daß ECM eingeschaltet ist (→ ECM-EM, S. 14-7).

■ Empfangene Dokumente werden nicht ausgedruckt.

Die Tonerpatrone wurde u. U. nicht richtig installiert.

• Stellen Sie sicher, daß die Patrone richtig installiert ist (→ S. 2-13).

Die Tonerpatrone muß eventuell ausgetauscht werden.

• Tauschen Sie die Patrone aus (→ S. 12-7).

■ Empfangene Dokumente sind fleckig oder weisen Unregelmäßigkeiten auf.

Unter Umständen ist die Telefonleitung oder die Verbindung schlecht.

 Verwenden Sie den Fehlerkorrekturmodus (ECM) beim Senden und Empfangen, um diese Probleme zu beheben. Sind die Telefonleitungen allerdings in einem schlechten Zustand, müssen Sie sich das Dokument erneut senden lassen.

Unter Umständen funktioniert das Faxgerät der Gegenstelle nicht ordnungsgemäß.

 Die Qualität des Fax wird in der Regel vom sendenden Faxgerät bestimmt. Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie zu überprüfen, ob die Scannerteile ihres Faxgerätes sauber sind.

Unter Umständen ist der Toner fast aufgebraucht oder ungleichmäßig verteilt.

 Verteilen Sie den Toner durch vorsichtiges Schwenken gleichmäßig in der Tonerpatrone (→ S. 12-7). Bleibt das Problem bestehen, müssen Sie die Tonerpatrone austauschen (→ S. 12-7).

■ Sie können keine Dokumente im Fehlerkorrekturmodus (ECM) empfangen.

Unter Umständen verfügt das sendende Faxgerät nicht über ECM.

• Ist dies der Fall, empfangen Sie das Dokument ohne ECM.

Unter Umständen ist ECM nicht eingeschaltet.

- Stellen Sie sicher, daß ECM an Ihrem FAX eingeschaltet ist (→ ECM-EM, S. 14-7).
- Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, um zu überprüfen, ob ECM an deren Faxgerät eingestellt ist.

■ Beim Empfangen von Dokumenten treten häufig Fehler auf.

Unter Umständen ist die Telefonleitung oder die Verbindung schlecht.

Verringern Sie die Empfangsgeschwindigkeit (→ EM STARTGESCHW, S. 14-10).

Unter Umständen funktioniert das Faxgerät der Gegenstelle nicht ordnungsgemäß.

• Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, und bitten Sie sie, zu überprüfen, ob ihr Faxgerät ordnungsgemäß funktioniert.

Kopierprobleme

■ Sie können keine Kopien erstellen.

Unter Umständen wurde das Dokument nicht korrekt eingelegt.

- Vergewissern Sie sich, daß das Dokument richtig in den automatischen Dokumenteinzug eingelegt ist (→ S. 4-3).
- Vergewissern Sie sich, daß das Bedienfeld geschlossen ist.

Unter Umständen entspricht das Dokument nicht den Anforderungen des FAX.

 Stellen Sie sicher, daß Sie nur Dokumente einlegen, die den Anforderungen des FAX entsprechen (→ S. 4-2).

■ SPEICHERVOLL erscheint im Display, wenn Sie mehrere Kopien herstellen.

Der Speicher des FAX ist voll.

• Drucken, senden oder löschen Sie die gespeicherten Dokumente (→ S. 9-5), um Platz im Speicher des FAX zu schaffen, und beginnen Sie von neuem.

Das Dokument, das Sie kopieren möchten, hat u. U. zu viele Grafiken.

• Wenn Sie mehrere Seiten kopieren, teilen Sie diese in kleinere Stapel auf. Ist dies nicht der Fall, fertigen Sie die gewünschte Zahl Kopien einzeln nacheinander an.



Weitere Angaben zur Fehlersuche finden Sie unter *Druckprobleme*, S. 13-19.

Probleme mit der Verbindung

■ Das FAX kann nicht wählen.

Unter Umständen ist die Telefonleitung nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß die Verbindungen zur Telefonleitung richtig angeschlossen sind (→ S. 2-6).

Unter Umständen ist das Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig an das FAX und die Wandsteckdose angeschlossen ist (→ S. 2-8). Wenn das Gerät über eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Steckdosenleiste an die Wandsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Unter Umständen ist das FAX nicht für das richtige Wahlverfahren eingestellt.

• Stellen Sie sicher, daß das FAX auf Ihre Telefonleitung eingestellt ist (→ S. 3-8).

■ Die Verbindung wird während der Übertragung unterbrochen.

Unter Umständen ist das Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig an das FAX und die Wandsteckdose angeschlossen ist (→ S. 2-8). Wenn das Gerät über eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Steckdosenleiste an die Wandsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Das Telefonkabel ist eventuell defekt.

 Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Kabels, indem Sie es durch ein anderes Kabel ersetzen.

Druckprobleme

■ Die Alarm-Anzeige leuchtet und das FAX piept während des Druckens.

Das FAX hat eventuell einen Papierstau.

- Beheben Sie den Papierstau (→ S. 13-3).
- Hat das FAX keinen Papierstau, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie fünf Sekunden, und schließen Sie das Gerät wieder an. Leuchtet die Alarm-Anzeige immer noch, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

■ Kein Ausdruck.

Unter Umständen ist das Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig an das FAX und die Wandsteckdose angeschlossen ist (→ S. 2-8). Wenn das Gerät über eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Steckdosenleiste an die Wandsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Unter Umständen haben Sie den Dichtungsstreifen nicht von der Tonerpatrone entfernt.

Achten Sie darauf, die Patrone richtig zu installieren (→ S. 2-13).

Die Tonerpatrone muß eventuell ausgetauscht werden.

Tauschen Sie die Patrone aus (→ S. 12-7).

■ Der Ausdruck stimmt nicht mit dem Papierformat überein.

Unter Umständen wurde das Papier nicht korrekt eingelegt.

 Stellen Sie sicher, daß Sie das Papier ordnungsgemäß in das Mehrzweckfach eingelegt haben (→ S. 2-16).

■ Der Ausdruck ist schief.

Unter Umständen wurde das Papier nicht korrekt eingelegt.

- Stellen Sie sicher, daß Sie das Papier ordnungsgemäß in das Mehrzweckfach eingelegt haben (→ S. 2-16).
- Stellen Sie sicher, daß die Papierausgabeschächte frei sind.

■ Papierstaus treten auf.

Unter Umständen verwenden Sie nicht den richtigen Papierausgabeschacht.

• Wählen Sie den richtigen Papierausgabeschacht (→ S. 5-4).

■ Der Ausdruck ist verschmiert.

Unter Umständen verwenden Sie nicht das richtige Papier.

 Stellen Sie sicher, daß das eingelegte Papier den Anforderungen des FAX entspricht (→ S. 5-2).

Sie drucken u. U. auf der falschen Papierseite.

 Bei vielen Papiersorten ist eine Seite besser zum Drucken geeignet. Wenn die Druckqualität nicht gut genug ist, versuchen Sie, das Papier von der anderen Seite zu bedrucken.

■ Der Ausdruck weist weiße Streifen auf.

Unter Umständen ist der Toner fast aufgebraucht oder ungleichmäßig verteilt.

 Verteilen Sie den Toner durch vorsichtiges Schwenken gleichmäßig in der Tonerpatrone (→ S. 12-7). Bleibt das Problem bestehen, müssen Sie die Tonerpatrone austauschen (→ S. 12-7).

Andere Probleme

■ Das FAX hat keinen Strom.

Unter Umständen ist das Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

 Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig an das FAX und die Wandsteckdose angeschlossen ist (→ S. 2-8). Wenn das Gerät über eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Steckdosenleiste an die Wandsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Das Netzkabel ist eventuell defekt.

• Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Netzkabels, indem Sie es durch ein anderes Kabel ersetzen, oder führen Sie mit einem Voltmeter eine Durchgangsprüfung durch.

■ Das Display zeigt nichts an.

Unter Umständen ist das Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

• Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig an das FAX und die Wandsteckdose angeschlossen ist (→ S. 2-8). Wenn das Gerät über eine Steckdosenleiste angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, daß die Steckdosenleiste an die Wandsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. Zeigt das Display weiterhin nichts an, ziehen Sie den Netzstecker und warten fünf Sekunden. Schließen Sie das Gerät dann wieder an. Zeigt das Display immer noch nichts an, wenden Sie sich bitte an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können

Wenn Sie das Problem anhand der Informationen in diesem Kapitel nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.

Canons Kundendiensttechniker sind für den Support von Canon-Produkten entsprechend ausgebildet und werden Ihnen helfen, Ihr Problem zu lösen.




Wenn Sie versuchen, das FAX selbst zu reparieren, kann dadurch die Garantie verfallen.



Wenn Ihr FAX merkwürdige Geräusche, Rauch oder Gerüche abgibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden sich an Ihren Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Folgende Informationen sollten Sie bereit halten, bevor Sie sich direkt mit Canon in Verbindung setzen:

- Den Gerätenamen FAX-L240 oder FAX-L290
- Die Seriennummerr
 Die Seriennummer ist auf der Rückseite des Gerätes aufgeklebt.



- Wo Sie das Gerät erworben haben
- Eine detaillierte Beschreibung des Problems
- Die Schritte, die Sie zur Lösung des Problems unternommen haben, und deren Ergebnisse


Bei einem Stromausfall

Wenn die Stromversorgung des FAX unterbrochen wird, bleiben die Einstellungen des Gerätes aufgrund eines eingebauten Akkus erhalten. Alle im Speicher abgelegten Dokumente werden allerdings gelöscht.

Bei einem Stromausfall sind die Funktionen wie folgt eingeschränkt:

- Je nach Telefon können Sie unter Umständen keine Telefonanrufe tätigen.
- Sie können keine Dokumente senden, empfangen oder kopieren.
- Sie können Telefonanrufe über das Telefon empfangen, das an dieselbe Wandtelefondose angeschlossen ist wie das FAX.

Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, druckt das FAX automatisch einen SPEICHERLÖSCHBERICHT, der die Dokumente aufführt, die aufgrund des Stromausfalls aus dem Speicher gelöscht wurden.





Wenn bei Wiederherstellung der Stromversorgung die Tonerpatrone leer ist oder sich kein Papier im Mehrzweckfach befindet, zeigt das Display die Meldung PATRONE ERSETZEN oder PAPIER EINLEGEN an. In diesen Fällen wird der SPEICHERLÖSCHBERICHT auch dann nicht gedruckt, wenn die Tonerpatrone ausgewechselt bzw. wieder Papier eingelegt wurde.

Jas Menüsvs

Kapitel 14 Das Menüsystem

Überblick über das Menüsystem	14-2
Ausdruck der aktuellen Einstellungen	14-2
Zugriff auf die Menüs	14-3
BEDIENEREINGABEN-Menü	14-4
BERICHTEINSTELLG-Menü	14-5
SENDEEINSTELLGMenü	14-6
EMPFANGSEINSTMenü	14-7
DRUCKEREINSTELLG-Menü	14-8
ABRUFBOX-Menü	14-9
SYSTEMEINSTELLMenü	14-10

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-1

Überblick über das Menüsystem

Das FAX-Menüsystem ermöglicht Ihnen, die Arbeitsweise des Gerätes Ihren Wünschen anzupassen. Das Menüsystem besteht aus sieben Menüs, in denen Sie Einstellungen für die verschiedenen Funktionen Ihres FAX vornehmen können.

Es empfiehlt sich, vor Anpassung der Einstellungen die BEDIENERDATENLISTE auszudrucken, um die aktuellen Einstellungen zu überprüfen (→ unten).

Ausdruck der aktuellen Einstellungen

Zur Überprüfung der aktuellen Einstellungen Ihres FAX sowie der gespeicherten Absenderinformationen (→ S. 3-5) können Sie eine BEDIENERDATENLISTE ausdrucken.

Gehen Sie wie folgt vor, um die BEDIENERDATENLISTE auszudrucken:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie Protokoll.

JOURNAL


3 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ BED.EING.LISTE.

BED.EING. LISTE

- 4 Drücken Sie Abspeichern.
 - Das FAX druckt die BEDIENERDATENLISTE aus.

DRUCKBERICHT

Die Absenderinformationen erscheinen am Anfang der Liste. Danach folgen die aktuellen Einstellungen des FAX.



14-2 Das Menüsystem Kapitel 14

Das Menüsystem

Zugriff auf die Menüs

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die verschiedenen Menüs zuzugreifen:

- 1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.
- 2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

- **4** Wählen Sie über **▼** oder **▲** das gewünschte Menü aus.
 - Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - BEDIENEREINGABEN (→ S. 14-4)
 - BERICHTEINSTELLG (→ S. 14-5)
 - SENDEEINSTELLG. (→ S. 14-6)
 - EMPFANGSEINST. (→ S. 14-7)
 - DRUCKEREINSTELLG (→ S. 14-8)
 - ABRUFBOX (→ S. 14-9)
 - SYSTEMEINSTELL. (→ S. 14-10)
- 5 Drücken Sie Abspeichern, um auf die Einstellungen im gewählten Menü zuzugreifen.

Beisp. ECM-EM

- 6 Sehen Sie in der entsprechenden Tabelle nach (→ nachfolgende Seiten) und gehen Sie bei der Auswahl und Speicherung von Einstellungen diesen Richtlinien entsprechend vor:
 - Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Einstellungen zu "blättern".
 - Drücken Sie **Abspeichern**, wenn Sie eine Einstellung speichern oder auf Untergruppen zugreifen möchten.
 - Um zu einem früheren Level zurückzukehren, drücken Sie **Dateneingabe**.
 - Denken Sie daran, Abspeichern nach jeder Auswahl bzw. Eingabe von Informationen zu drücken, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
 - Sie können jederzeit **Stop** drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
 - Wenn Sie beim Zugriff auf das Menü Eingabepausen von mehr als 60 Sekunden Länge einlegen, schaltet das Gerät wieder automatisch auf Bereitschaft.
- **7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beisp. 15:00 AUTO.EM

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-3

BEDIENEREINGABEN-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Einstellung Beschreibung	
DATUM & UHRZEIT	Stellt Datum und Uhrzeit ein (→ S. 3-6).	_
EIGENE RUFNUMMER	Geben Sie hier die Fax-/Telefonnummer ein, die oben auf jeder von Ihnen gesandten Seite erscheinen soll $(\rightarrow S. 3-6)$.	-
NAME/FIRMA	Geben Sie hier den Namen ein, der oben auf jeder von Ihnen gesandten Seite erscheinen soll (\rightarrow S. 3-6).	-
KOPFZEILE	Aktiviert/deaktiviert das Drucken von Absenderinformationen (→ S. 3-5).	EIN AUS
POS. KOPFZEILE	Legt fest, ob die Absenderinformationen innerhalb oder außerhalb des Bildbereichs erscheinen sollen $(\to S. 3-5)$.	AUSSERHALB INNERHALB
TELEFON / FAX	Legt fest, welche Abkürzung vor die Nummer des Gerätes gesetzt werden soll (\rightarrow S. 3-5).	FAXNUMMER TELEFONNUMMER
SCANKONTRAST	Stellt den Kontrast ein (→ S. 7-3).	STANDARD DUNKLER HELLER
SIGN.HÖRER AUFL.	Schaltet den Signalton aus oder ein, der darauf hinweist, daß der Hörer nicht richtig aufgelegt wurde.	EIN AUS
LAUTSTÄRKE EINST	Stellt die Lautstärke des FAX ein.	_
F/T-RUFLAUTST.	Legt die Lautstärke des Ruftons bei Telefonanrufen fest.	1/2/3
LAUTST. TASTATUR	Legt die Lautstärke der Tastaturtöne fest.	O (Aus)/1/2/3
LAUTST. SIGNAL	Legt die Lautstärke der Alarmsignale fest.	O (Aus)/1/2/3
LAUTST. MONITOR	Legt die Lautstärke der Mithörtöne beim Verbindungsaufbau fest.	O (Aus)/1/2/3
F/T-RUFTON	Legt die Lautstärke des Ruftons bei eingehenden Anrufen fest.	HOCH STANDARD
WAHLVERFAHREN	Stellt das Wahlverfahren für Ihr FAX ein (\rightarrow S. 3-8).	MEHRFREQUENZWAHL IMPULSWAHL
R-TASTE EINSTLLG	Ermöglicht Wahl über eine Nebenstellenanlage. Wenn Sie NEBENSTELLE wählen, können Sie anschließend die Amtsholung einstellen (→ S. 3-9).	HAUPTANSCHLUSS NEBENSTELLE

14-4 Das Menüsystem Kapitel 14

as Menüsysteı

BERICHTEINSTELLG-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
SENDEBERICHT	Aktiviert/deaktiviert den automatischen Druck eines SENDEBERICHTS (→ S. 11-4). DRUCK BEI FEHLER: Druckt nur bei Auftritt von Übertragungsfehlern einen Bericht. AUSDRUCK: Nach jeder Übertragung wird ein Bericht gedruckt.	DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK KEIN AUSDRUCK
BERICHT KOP.1.S.	KEIN AUSDRUCK: Druckt keinen Bericht. Wenn Sie AUSDRUCK oder DRUCK BEI FEHLER wählen, aktiviert bzw. deaktiviert diese Einstellung den Druck eines Teils der ersten Seite des Dokuments unter dem Bericht.	EIN AUS
EMPFANGSBERICHT	Aktiviert/deaktiviert den automatischen Druck eines EMPFANGSBERICHTS (→ S. 11-5). KEIN AUSDRUCK: Druckt keinen Bericht. DRUCK BEI FEHLER: Druckt nur bei Auftritt von Empfangsfehlern einen Bericht. AUSDRUCK: Nach jedem Empfang wird ein Bericht gedruckt.	KEIN AUSDRUCK DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK
JOURNAL	Aktiviert/deaktiviert den automatischen Druck eines JOURNALS nach dem 20. Sende- oder Empfangsvorgang (→ S. 11-3).	AUTOM.AUSDR.:EIN AUTOM.AUSDR.:AUS

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-5

SENDEEINSTELLG.-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Einstellung Beschreibung		
ECM SE	Aktiviert/deaktiviert den Fehlerkorrekturmodus (ECM) während der Übertragung.	EIN AUS	
PAUSENLÄNGE	Stellt die Länge der Pause ein, die Sie über die Taste Wahlwiederholung/Pause in eine Fax-/Telefonnummer einfügen.	2 SEK (1 bis 15)	
AUTOM. WAHLWIED.	Legt fest, ob eine automatische Wahlwiederholung durchgeführt wird, wenn die Gegenstelle besetzt ist oder nicht antwortet (→ S. 7-9).	EIN AUS	
ANZAHL WAHLWIED.	Stellt die Anzahl der Wahlwiederholungen ein.	2 ANZAHL (1 bis10)	
ABSTAND WAHLWIED	Stellt das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen ein.	2 MIN (1 bis 99)	
AUTO STARTZEIT	Aktiviert/deaktiviert das automatische Einlesen von Dokumenten nach Eingabe der Faxnummer. EIN: Das Gerät beginnt automatisch fünf Sekunden nach Eingabe der Faxnummer mit dem Einlesen (10 Sekunden, wenn an mehrere Gegenstellen gesendet wird). AUS: Der Einlesevorgang beginnt nicht automatisch. (Sie müssen Start/Kopie drücken, um mit dem Einlesen zu beginnen.)	EIN AUS	

14-6 Das Menüsystem Kapitel 14

EMPFANGSEINST.-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
ECM-EM	Aktiviert/deaktiviert den Fehlerkorrekturmodus (ECM) während des Empfangs.	EIN AUS
EMPFANGSMODUS	Stellt den Empfangsmodus ein (→ Kapitel 8). Wenn Sie FAX/TEL UMSCHALT wählen, erreichen Sie weitere Einstellmenüs (F/T RUFSTARTZEIT; F/T RUFZEIT; F/T ABLAUF) (→ S. 8-5).	AUTOMATISCHER EM NETZSCHALTER* FAX/TEL UMSCHALT
RUF AN TEL V. EM	Wenn der Empfangsmodus auf AUTOMATISCHER EM oder FAX/TEL UMSCHALT eingestellt ist, legen Sie mit dieser Einstellung fest, ob ein Klingelzeichen nur dann ertönt, wenn das FAX einen Anruf erhält.**	AUS EIN
ANZAHL RUFE	Legt die Anzahl der eingehenden Rufzeichen fest, bevor das FAX antwortet.	2 ANZAHL (1 bis 99)
MAN/AUT. UMSCHALT	1 3	
F/T RUFZEIT	Legt bei Wahl von EIN fest, wie lange das FAX bei einem eingehenden Anruf Rufzeichen ausgibt, bevor es in den Faxempfangsmodus schaltet.	15 SEK (2 bis 99)
FERNEMPFANG	Aktiviert/deaktiviert den Fernempfang.	EIN AUS
CODENR. FERNEMPFG	Bei Wahl der Einstellung EIN können Sie hier die Codenummer für den Fernempfang auswählen.	25 (00 bis 99)
SPEICHEREMPFANG	Bestimmt, ob Dokumente im Speicher des FAX abgelegt werden können, wenn während des Empfangs ein Fehler eintritt.	EIN AUS
FUSSZEILE BEI EM	Aktiviert/deaktiviert den Druck von Empfangsdatum und -uhrzeit, Seitenzahl sowie Übertragungsnummer (SE/EM NR.) unten auf jeder empfangenen Faxseite.	AUS EIN

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-7

^{*} Diese Einstellung steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

^{**} Auch wenn Sie RUF AN TEL V. EM auf EIN gesetzt haben, werden Rufzeichen nur ausgegeben, wenn Sie einen gesondert erhältlichen Handapparat oder ein Telefon an das FAX angeschlossen haben.

DRUCKEREINSTELLG-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
VERKLEIN. BEI EM	Legt fest, ob Faxdokumente verkleinert werden, um auf dem im Mehrzweckfach befindlichen Papier ausgedruckt werden zu können.	EIN AUS
	Bei Wahl der Einstellung EIN können Sie hier die Richtung der Verkleinerung festlegen.	NUR VERTIKAL HORIZ & VERTIKAL
PAPIERGRÖSSE	Wählt die Größe des Papiers, das im Mehrzweckfach eingelegt ist (→ S. 5-7).	A4 LTR LGL
	Wenn Sie SONDERFORMAT wählen, erreichen Sie weitere Einstellmenüs (→ S. 5-7).	SONDERFORMAT
SPARDRUCK	Aktiviert/deaktiviert den Spardruck (→ S. 5-9).	AUS EIN
BEI TONERMANGEL	Legt fest, ob das FAX weiterdruckt, auch wenn der Toner fast aufgebraucht ist und die Meldung PATRONE ERSETZEN im Display erscheint. SPEICHEREMPFANG: Stoppt den Druckvorgang und empfangene Faxdokumente werden im Speicher abgelegt. WEITERDRUCKEN: Druckt weiter, auch wenn der Toner fast aufgebraucht ist. Diese Einstellung ist nützlich, wenn keine neue Tonerpatrone bereitsteht und Sie im Speicher empfangene Dokumente ausdrucken müssen.	SPEICHEREMPFANG WEITERDRUCKEN

14-8 Das Menüsystem Kapitel 14

as Menüsysteı

ABRUFBOX-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
DATEI EINRICHTEN	Konfiguriert die Abrufbox, damit dort Dokumente für den Abruf gespeichert werden können (→ S. 9-12).	_
DATEINAME	Geben Sie einen Dateinamen für die Abrufbox ein.	_
PASSWORT	Zur Eingabe eines Passwortes, wenn Sie unbefugten Zugriff auf die Einstellungen der Abrufbox verhindern wollen.	0000 bis 9999
SE PASSWORT	Zur Eingabe eines Standard-ITU-T-Passwortes.	_
LÖSCHEN NACH SE	Legt fest, ob ein Dokument nach Abruf aus dem Speicher gelöscht wird oder weiterhin gespeichert bleibt. EIN: Das Dokument wird nach dem Faxabruf gelöscht. AUS: Das Dokument bleibt nach dem Faxabruf gespeichert.	EIN AUS
DATEN ÄNDERN	Dient zum Ändern der Einstellungen der Abrufbox (→ S. 9-15).	-
PASSWORT	Geben Sie (falls gespeichert) das Passwort ein, wenn Sie auf die Einstellungen der Abrufbox zugreifen wollen.	_
DATEI LÖSCHEN	Löscht die Einstellungen der Abrufbox (→ S. 9-15).	_
PASSWORT	Geben Sie (falls gespeichert) das Passwort ein, wenn Sie auf die Einstellungen der Abrufbox zugreifen wollen.	

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-9

SYSTEMEINSTELL.-Menü

Nähere Informationen zum Zugriff auf diese Einstellungen finden Sie auf S. 14-3.

Die Einstellungen, die Sie auswählen können, und die Voreinstellungen hängen vom ausgewählten Land ab, in dem Sie das FAX erworben haben. Bei den hier gezeigten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Voreinstellungen für Ihr FAX entnehmen Sie bitte Anhang B.

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
WAHL ENT/SPERREN	Aktiviert/deaktiviert die Sperre am FAX (→ S. 9-17).	_
WAHL SPERREN	Die Funktion, daß Unbefugte das FAX nicht für Telefonanrufe und Faxsendungen benutzen können, wird aktiviert/deaktiviert.	AUS EIN
PASSWORT	Speichern Sie ein Passwort, wenn Sie unbefugten Zugriff zur Einstellung WAHL SPERREN verhindern wollen.	0000 bis 9999
EINGESCHR. EMPF.	Mit dieser Einstellung kann der Empfang von Faxdokumenten auf die unter den automatischen Wahlverfahren in Ihrem FAX gespeicherten Rufnummern begrenzt werden (→ S. 9-20).	AUS EIN
	Wenn Sie EIN wählen, können Sie weitere Einstellungen wählen.	
DATUMSFORMAT	Legt das Datumsformat fest, das im Display angezeigt und auf von Ihnen gesendeten Faxen ausgedruckt wird.	TT/MM LLLL MM/TT/JJJJ
DISPLAYSPRACHE	Legt die Sprache der Display-Meldungen, Einstellungen und Berichte fest.	DEUTSCH ITALIENISCH HOLLÄNDISCH FINNISCH PORTUGIESISCH NORWEGISCH SCHWEDISCH DÄNISCH SLOWENISCH TSCHECHISCH UNGARISCH RUSSISCH ENGLISCH FRANZÖSISCH SPANISCH
SE STARTGESCHW.	Legt die anfängliche Übertragungsgeschwindigkeit des FAX fest.	33600bps 14400bps 9600bps 7200bps 4800bps 2400bps

14-10 Das Menüsystem Kapitel 14

	r	۰	
	ľ		1
ı	•		
	ľ		į
	t		
	ľ		Į
E	Ł		
	ľ	•	
	ľ		1
ľ	3		
ľ	3		
	ľ	1	
	Þ		4
ı	Ľ	١	1

Einstellung	Beschreibung	Untergruppen
EM STARTGESCHW.	Legt die anfängliche Empfangsgeschwindigkeit des FAX fest.	33600bps 14400bps 9600bps 7200bps 4800bps 2400bps
LANDESAUSWAHL*	Dient zum Auswählen des Landes, in dem das FAX benutzt wird, so daß die auswählbaren Einstellungen und die Voreinstellungen automatisch auf die richtigen Werte für das gewählte Land gesetzt werden (→ S. 2-9).	GROSSBRITANIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH ITALIEN SPANIEN NIEDERLANDE DÄNEMARK NORWEGEN SCHWEDEN FINNLAND ÖSTERREICH BELGIEN SCHWEIZ PORTUGAL IRLAND GRIECHENLAND LUXEMBURG UNGARN TSCHECHIEN RUSSLAND SLOWENIEN SÜDAFRIKA ANDERE
SOMMERZEIT*	Aktiviert/deaktiviert die Sommerzeitumstellung (→ S. 3-11).	EIN AUS
	Wenn Sie EIN wählen, können Sie weitere Einstellungen wählen.	

Kapitel 14 Das Menüsystem 14-11

^{*} Diese Einstellung steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.

14-12 Das Menüsystem Kapitel 14

Anhang A Spezifikationen

Allgemeines	A-2
Fax	A-2
Kopierer	
Telefon	
Drucker	

Anhang A Spezifikationen A-1

Allgemeines

Stromanschluß

- -200-240 V
- -50/60 Hz

Leistungsaufnahme


- Maximal: 500 W


- Bereitschaftsmodus: ca. 3.5 W

Gewicht

Ca. 10 kg (mit Komponenten)

Abmessungen





Betriebsbedingungen

- Temperatur: 10°-32,5°C

- Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (relativ)

LCD-Display

 16×1

Anzeigesprachen

Deutsch/Italienisch/Holländisch/Finnisch/ Portugiesisch/Norwegisch/Schwedisch/Dänisch/ Slowenisch/Tschechisch/Ungarisch/Russisch/ Englisch/Französisch/Spanisch

Gültige Normen

- Elektrische Sicherheit: CE*, GS**
- Strahlung: CISPR Pub. 22 Klasse B
- Sonstige: PTT, gemäß Energy Star-Richtlinien,
 CE-Kennzeichnung, Der Telefax Standard (DTS)

Kapazität des automatischen Dokumenteinzugs

→ S. 4-2

Kapazität des Mehrzweckfachs

→ S. 5-2

Druckbereich

→ S. 5-3

Einlesebereich

→ S. 4-2

Fax

Anschlußart

Öffentliches Fernsprechnetz

Kompatibilität

G3

Datenkomprimierungssystem

MH, MR, MMR

Modemtyp

Fax-Modem

Modemgeschwindigkeit

33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps automatisches Herunterstufen

Übertragungsgeschwindigkeit

Ca. 3 Sekunden/Seite*** bei 33,6 Kbps, ECM-MMR, Übertragung aus dem Speicher

Verarbeitung der gelesenen Bilder

- Ultra High Quality (UHQ™)
 Abbildungsoptimierung
- Halbtöne: 64 Graustufen
- Anpassung der Bilddichte in drei Stufen

Speichersendung und -empfang

Ca. 256 Seiten***

Faxeinlesegeschwindigkeit

Ca. 7,7 Sekunden/Seite***

- *Dieser Standard gilt nur für Europa.
- ** Dieser Standard gilt nicht für Australien.
- *** Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1 im Standardmodus.

A-2 Spezifikationen Anhang A

Faxauflösung

- FAX STANDARD: 8 Pixel/mm × 3,85 Zeilen/mm
- FAX FEIN: 8 Pixel/mm × 7,7 Zeilen/mm
- FAX FOTO: 8 Pixel/mm × 7,7 Zeilen/mm mit Halbtönen
- SUPERFEIN: 8 Pixel/mm × 15,4 Zeilen/mm

Wahlverfahren

- Automatische Wahlverfahren
 Zielwahl (24 Gegenstellen)
 Kurzwahl (100 Gegenstellen)
 Gruppenwahl (bis zu 123 Gegenstellen)
- Manuelle Wahl (über die numerischen Tasten)
- Automatische Wahlwiederholung
- Manuelle Wahlwiederholung
- Pausetaste
- Wahlwiederholungstaste
- D.T. -Taste*

Netzwerkbetrieb

- Rundsenden (bis zu 125 Gegenstellen)
- Automatischer Empfang
- Automatisches Umschalten zwischen Fax und Telefon
- Programmiertes Senden (bis zu 125 Gegenstellen)
- Abrufsendung
- Abrufempfang
- Fernempfang über Telefon (Voreinstellung der Codenummer: 25)
- Empfang ohne Klingelzeichen
- Deaktivierung von ECM
- NETZSCHALTER*
- JOURNAL (nach 20 Übertragungsvorgängen)
- Bericht über fehlgeschlagene Übertragungen
- Absenderinformationen (Transmit Terminal Identification, TTI)

Kopierer

Einleseauflösung

– Direkte Kopie: 400 × 300 dpi– Speicherkopie: 200 × 300 dpi

Druckauflösung

 $600 \times 600 \text{ dpi}$

Verkleinerung:

70 %, 80 %, 90 %

Kopiergeschwindigkeit

Ca. 6 Seiten/Minute

Anzahl der Kopien

Max. 99 Kopien

Telefon

Anschlüsse

- Zusätzlich erhältlicher Handapparat/zusätzlich erhältliches Telefon*
- Zusätzliches Telefon/zusätzlicher Anrufbeantworter (CNG-Erkennungssignal)/Datenmodem

Drucker

Druckmethode

Laserdruck

Papier-Handling

Automatischer Dokumenteinzug

Papierformat und -gewicht

→ S. 5-2

Empfohlene Druckmaterialien

 \rightarrow S. 5-3

Druckgeschwindigkeit**

Ca. 6 Seiten/Minute

Druckbreite

Max. 206 mm

Auflösung

 $600 \times 600 \; dpi$

Tonerpatrone

FX3-Tonerpatrone

Spardruckmodus

Ca. 30% bis 40% Reduzierung des Tonerverbrauchs

Anhang A Spezifikationen A-3

^{*}Die Funktion steht nur für bestimmt Länder zur Verfügung.

^{**}Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1 im Standardmodus.

A-4 Spezifikationen Anhang A

Anhang B

Voreinstellungen für die einzelnen Länder

Voreinstellungen für die einzelnen Länder	B-2
GROSSBRITANIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, IRLAND	B-2
AUSTRALIEN, HONGKONG, NEUSEELAND, MALAYSIA,	
SINGAPUR	B-4

Voreinstellungen für die einzelnen Länder

Die Voreinstellungen in den Menüs hängen von dem Land ab, das Sie über die Funktion LANDESAUSWAHL ausgewählt haben.

Das Symbol "-" in der Tabelle gibt an, daß die Menüoption oder Einstellung nicht verfügbar ist.

Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in "Kapitel 14, Das Menüsystem".

GROSSBRITANIEN, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, IRLAND

		T	·	·	
Manii/Einatallung	Land	GROSSBRITANIEN	DEUTSCHLAND	FRANKREICH	IRLAND
Menü/Einstellung					
BEDIENEREINGABEN-Menü					
KOPFZEILE		EIN	EIN	EIN	EIN
POS. KOPFZEILE		AUSSERHALB	AUSSERHALB	AUSSERHALB	AUSSERHALB
TELEFON / FAX		FAX NUMMER	FAX	FAX	FAX
SCANKONTRAST		STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
SIGN. HÖRER AUFL.		EIN	EIN	EIN	EIN
LAUTSTÄRKE EINST					
F/T-RUFLAUTST.		2	2	2	2
LAUTST. TASTATUR		2	2	2	2
LAUTST. SIGNAL		2	2	2	2
LAUTST. MONITOR		2	2	2	2
F/T-RUFTON		HOCH	HOCH	HOCH	HOCH
WAHLVERFAHREN		MEHRFREQUENZWAHL	MEHRFREQUENZWAHL	MEHRFREQUENZWAHL	IMPULSWAHL
R-TASTE EINSTEL.		HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS
NEBENSTELLE		FLASH	KENNZIFFER	FLASH	FLASH
BERICHTEINSTMenü					
SENDEBERICHT		DRUCK BEI FEHLER	AUSDRUCK	AUSDRUCK	DRUCK BEI FEHLER
BERICHT KOP. 1.S.		EIN	EIN	EIN	EIN
EMPFANGSBERICHT		KEIN AUSDRUCK	KEIN AUSDRUCK	KEIN AUSDRUCK	KEIN AUSDRUCK
JOURNAL		EIN	EIN	EIN	EIN
SENDEEINSTMenü					
ECM SE		EIN	EIN	EIN	EIN
PAUSENLÄNGE		4 SEK	2 SEK	2 SEK	2 SEK
AUTOM. WAHLWIED.		EIN	EIN	EIN	EIN
ANZAHL WAHLWIED.		2 ANZAHL	2 ANZAHL	2 ANZAHL	2 ANZAHL
ABSTAND WAHLWIED		2 MIN	2 MIN	2 MIN	2 MIN
AUTO STARTZEIT		EIN	EIN	EIN	EIN

	Land	GROSSBRITANIEN	DEUTSCHLAND	FRANKREICH	IRLAND
Menü/Einstellung					
EMPFANGSEINSTMenü					
ECM-EM		EIN	EIN	EIN	EIN
EMPFANGSMODUS		AUTOMATISCHER EM	AUTOMATISCHER EM	AUTOMATISCHER EM	AUTOMATISCHER EM
RUF AN TEL V.EM		AUS	AUS	AUS	AUS
ANZAHL RUFE		2 ANZAHL	2 ANZAHL	2 ANZAHL	2 ANZAHL
MAN/AUT. UMSCHALT		AUS	AUS	AUS	AUS
F/T RUFZEIT		15 SEK.	15 SEK.	15 SEK.	15 SEK.
FERNEMPFANG		EIN	EIN	EIN	EIN
CODENR. FERNEMPF.		25	25	25	25
SPEICHEREMPFANG		EIN	EIN	EIN	EIN
FUSSZEILE BEI EM		AUS	AUS	AUS	AUS
DRUCKEREINSTMenü					
VERKLEIN. BEI EM		EIN	EIN	EIN	EIN
		NUR VERTIKAL	NUR VERTIKAL	NUR VERTIKAL	NUR VERTIKAL
PAPIERGRÖSSE		A4	A4	A4	A4
SPARDRUCK		AUS	AUS	AUS	AUS
BEI TONERMANGEL		SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG
ABRUFBOX-Menü					
LÖSCHEN NACH SE		EIN	EIN	EIN	EIN
SYSTEMEINSTELLMenü					
WAHL SPERREN		AUS	AUS	AUS	AUS
EINGESCHR. EMPF.		AUS	AUS	AUS	AUS
DATUMSFORMAT		TT/MM JJJJ	TT/MM JJJJ	TT/MM JJJJ	TT/MM JJJJ
DISPLAYSPRACHE		ENGLISCH	DEUTSCH	FRANZÖSISCH	ENGLISCH
SE STARTGESCHW.		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
EM STARTGESCHW.		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
LANDESAUSWAHL		GROSSBRITANIEN	DEUTSCHLAND	FRANKREICH	IRLAND
SOMMERZEIT		EIN	EIN	EIN	EIN
BEGINN MONAT		MÄRZ	MÄRZ	MÄRZ	MÄRZ
BEGINN WOCHE		LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE
BEGINN TAG		SONNTAG	SONNTAG	SONNTAG	SONNTAG
BEGINN ZEIT		01:00	02:00	02:00	02:00
ENDE MONAT		OKTOBER	OKTOBER	OKTOBER	OKTOBER
ENDE WOCHE		LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE	LETZTE WOCHE
ENDE TAG		SONNTAG	SONNTAG	SONNTAG	SONNTAG
ENDE ZEIT		02:00	03:00	03:00	03:00

AUSTRALIEN, HONGKONG, NEUSEELAND, MALAYSIA, SINGAPUR

	Land	AUSTRALIEN	HONGKONG	NEUSEELAND	MALAYSIA	SINGAPUR
Menü/Einstellung	Land	AUSTRALIEN	HONGKONG	NEUSEELAND	MALAYSIA	SINGAPUK
BEDIENEREINGABEN-Menü						
KOPFZEILE		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
POS. KOPFZEILE		I	AUSSERHALB	AUSSERHALB	AUSSERHALB	AUSSERHALB
TELEFON / FAX			FAXNUMMER	FAXNUMMER	FAXNUMMER	FAXNUMMER
SCANKONTRAST		STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
SIGN HÖRER AUFI			EIN	EIN	EIN	EIN
LAUTSTÄRKE EINST						
F/T-RUFLAUTST.		2	2	2	2	2
LAUTST, TASTATUR		2	2	2	2	2
LAUTST, SIGNAL		2	2	2	2	2
LAUTST, MONITOR		2	2	2	2	2
F/T-RUFTON		HOCH	HOCH	HOCH	HOCH	HOCH
WAHIVERFAHREN			IMPUI SWAHI	MEHRFREQUENZWAHL		MEHRFREQUENZWAHL
R-TASTE EINSTEL.		HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS	HAUPTANSCHLUSS
NEBENSTELLE			FLASH	FLASH	FLASH	FLASH
BERICHTEINSTMenü						
SENDEBERICHT		DRUCK BEI FEHLER				
BERICHT KOP. 1.S.		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
EMPFANGSBERICHT		KEIN AUSDRUCK				
JOURNAL		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
SENDEEINSTMenü						
ECM SE		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
PAUSENLÄNGE		2 SEK	4 SEK	2 SEK	2 SEK	2 SEK
AUTOM. WAHLWIED.		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
ANZAHL WAHLWIED.		2 ANZAHL				
ABSTAND WAHLWIED		2 MIN				
AUTO STARTZEIT		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN

	Land	AUSTRALIEN	HONGKONG	NEUSEELAND	MALAYSIA	SINGAPUR
Menü/Einstellung						
EMPFANGSEINSTMenü						
ECM-EM		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
EMPFANGSMODUS		AUTOMATISCHER EM				
RUF AN TEL V.EM		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
ANZAHL RUFE		2 ANZAHL				
MAN/AUT. UMSCHALT		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
F/T RUFZEIT		15 SEK				
FERNEMPFANG		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
CODENR. FERNEMPF.		25	25	25	25	25
SPEICHEREMPFANG		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
FUSSZEILE BEI EM		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
DRUCKEREINSTMenü						
VERKLEIN. BEI EM		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
		NUR VERTIKAL				
PAPIERGRÖSSE		A4	A4	A4	A4	A4
SPARDRUCK		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
BEI TONERMANGEL		SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG	SPEICHEREMPFANG
ABRUFBOX-Menü						
LÖSCHEN NACH SE		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
SYSTEMEINSTELLMenü						
WAHL SPERREN		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
EINGESCHR. EMPF.		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
DATUMSFORMAT		TT/MM JJJJ				
DISPLAYSPRACHE		ENGLISCH	ENGLISCH	ENGLISCH	ENGLISCH	ENGLISCH
SE STARTGESCHW.		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
EM STARTGESCHW.		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
LANDESAUSWAHL		ÖSTERREICH	-	-	-	-
SOMMERZEIT		EIN	-	EIN	-	-
BEGINN MONAT		OKTOBER	-	OKTOBER	-	-
BEGINN WOCHE		LETZTE WOCHE	-	ERSTE WOCHE	-	-
BEGINN TAG		SONNTAG	-	SONNTAG	-	-
BEGINN ZEIT		02:00	-	02:00	-	-
ENDE MONAT		MÄRZ	-	MÄRZ	-	-
ENDE WOCHE		LETZTE WOCHE	-	DRITTE WOCHE	-	-
ENDE TAG		SONNTAG	-	SONNTAG	-	-
ENDE ZEIT		03:00	-	03:00	-	-


Anhang C Länderspezifische Merkmale

Großbritannien	
Anschluß externer Geräte	
Anschlußwert (Ringer Equivalence Number - R.E.N.)	
Anschlüsse	
Geltende Standards	
Anschluß an die Telefonleitung	
Anschluß eines Telefons	
Anschluß eines Anrufbeantworters	C-4
Canon-Hotline	
Australien	
Sicherheitshinweise	
Telstra FaxStream™ Duet	
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	
Funktionsweise beim Vermittlungssystem	
Neuseeland	
Vorsicht	
Telecom FaxAbility	
Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem	
Funktionsweise beim Vermittlungssystem	C-8


Großbritannien

Anschluß externer Geräte

Wenn die Stecker der externen Geräte nicht in die Buchsen am FAX passen, müssen Sie entsprechend viele B.T.-Adapter erwerben und diese folgendermaßen anschließen:



Schließen Sie das Telefonkabel -oder- Schließen Sie das zusätzliche an den B.T.-Adapter an. Schließen Sie den B.T.-Adapter dann an die Buchse 🔊 an.



Telefon, den Anrufbeantworter oder das Kabel des Datenmodems an den B.T.-Adapter an. Schließen Sie den B.T.-Adapter dann an die Buchse 📾 an.

Anschlußwert (Ringer Equivalence Number - R.E.N.)

Eine Telefonleitung der British Telecom hat einen maximalen Anschlußwert von 4. Das FAX hat einen Anschlußwert von 1 (wenn nicht anders angegeben), ebenso wie der zusätzliche Handapparat. Sie können daher weitere Zusatzgeräte mit einem Anschlußwert von insgesamt 2 anschließen. Wenn der Gesamtanschlußwert höher ist als 4, reduziert sich die Ruftonlautstärke, und mindestens eins der angeschlossenen Geräte funktioniert unter Umständen nicht.

Anschlüsse

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Geltende Standards


Elektrische Sicherheit: CE, GS

Strahlung: CISPR Pub 22 Klasse B

Sonstige: PTT, Energy Star-kompatibel, CE-Zeichen, Telefax-Standard (DTS)

Anschluß an die Telefonleitung

Gehen Sie beim Anschluß an die Telefonleitung wie nachfolgend beschrieben vor:





Um elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie das Telefonkabel erst am FAX anschließen und dann in die Telefondose stecken.

Zum Anschließen des FAX an den analogen Anschaltepunkt verwenden Sie das TAE-Kabel.

Anschluß eines Telefons

Durch den Anschluß eines Telefons an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX können Sie eine einzige Telefonleitung sowohl zum Faxen als auch zum Telefonieren benutzen.

Verwenden Sie bitte ein für den deutschen Markt zugelassenes Telefon. Für den Anschluß eines Telefons benötigen Sie eine TAE-Anschlußdose mit NF-Kodierung. Schließen Sie das Telefon an die F-kodierte Buchse und das FAX an die N-kodierte Buchse an.



// Im Modus FAX/TEL SCHALTER klingelt das angeschlossene Telefon nicht! Vom Gerät Hinweis wird ein Bedienerruf erzeugt, der das Abheben des Hörers signalisiert.

Anschluß eines Anrufbeantworters

Durch den Anschluß eines Anrufbeantworters an dieselbe Wandtelefondose wie das FAX haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Dokumente von anderen Faxgeräten zu empfangen, sondern auch Nachrichten von Anrufern.

- Bei Anrufbeantwortern, die nicht der DIN 44015 entsprechen, können Kompatibilitätsprobleme mit Ihrem FAX auftreten.
- Verwenden Sie bitte einen für den deutschen Markt zugelassenen Anrufbeantworter.
- Für den Anschluß eines Anrufbeantworters mit integriertem Telefon benötigen Sie eine TAE-Anschlußdose mit NF-Kodierung. Schließen Sie den Anrufbeantworter an die F-kodierte Buchse und das FAX an die N-kodierte Buchse an.
- Anrufbeantworter ohne integriertes Telefon werden über eine NFN-kodierte Anschlußbuchse angeschlossen.



- Angesichts der Vielfalt möglicher Spezifikationen kann Canon nicht garantieren, daß alle Anrufbeantworter mit Ihrem Gerät kompatibel sind.
- Wenn Sie ein externes Gerät anschließen, müssen Sie den richtigen Empfangsmodus einstellen (→ Kapitel 8).
- Wenn Sie Ihr FAX an eine Nebenstellenanlage anschließen, lesen Sie bitte die Informationen auf S. 3-9.

Canon-Hotline

Wenn Sie ein Problem nicht selbst lösen können oder Ihr FAX warten lassen wollen. wenden Sie sich unter der folgenden Telefonnummer oder Web-Adresse an uns.

Canon Hotline 0180-5006022 http://www.canon.de

Australien

Sicherheitshinweise

Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, darf der mitgelieferte 3-Stift-Stecker ausschließlich an eine Standardnetzsteckdose für 3-Stift-Stecker angeschlossen werden. Die Standardnetzsteckdose muß im Rahmen der normalen Hauselektrik ordnungsgemäß geerdet sein.

Mit diesem Gerät eingesetzten Verlängerungskabel müssen dreiadrig und ordnungegemäß verdrahtet sein, so daß eine korrekte Erdung gewährleistet ist. Falsch verdrahtete Verlängerungskabel sind ein Hauptgrund für tödliche Unfälle.

Die Netzsteckdose muß sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Wenn das Gerät zufriedenstellend funktioniert, bedeutet das nicht unbedingt, daß die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet und die Installation absolut sicher ist. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Telstra FaxStream™ Duet

In Australien bietet Telstra den FaxStream™ Duet-Service an. Im Rahmen dieses Service können Sie Ihrer Telefonleitung zwei Nummern zuweisen lassen: eine für das Fax und eine für das Telefon. Wenn die Faxnummer angewählt wird, sendet das Telefonnetz einen speziellen Rufton, den das Gerät erkennt, so daß es den Anruf automatisch als Faxanruf behandelt. Wenn die Telefonnummer angewählt wird, sendet das Telefonnetz einen anderen Rufton, so daß das Gerät den Anruf als Telefonanruf erkennt. Daruch läßt sich eine Umschaltverzögerung für den Anrufer vermeiden.

- Dreifacher Rufton (kurz-kurz-kurz) für Faxanrufe.
 Drei kurze Ruftöne in regelmäßigen Abständen.
- Irgendein anderer als der dreifache Rufton (je nach Telefonzentrale) für Telefonanrufe.

Für Informationen zu dieser Art des Anschlusses wenden Sie sich bitte an Telstra.

Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem

Stellen Sie den Empfangsmodus wie im folgenden erläutert auf NETZSCHALTER ein:

Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

2 Drücken Sie **Dateneingabe**. DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern. BEDIENEREINGABEN

4 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option RX SETTINGS. **EMPFANGSEINST**

5 Drücken Sie Abspeichern. ECM EM

6 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option RX MODE. **EMPFANGSMODUS**

7 Drücken Sie **Abspeichern**. Beisp. AUTOMATISCHER EM

Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option NETZSCHALTER.

NETZSCHALTER

9 Drücken Sie **Abspeichern**.

RUF AN TEL V. EM

10 Drücken Sie **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus Beisp. 15:00 UMSCHALT zu schalten.



Wenn EMPFANGSMODUS auf NETZSCHALTER gesetzt ist, können Sie mit der Hinweis Empfangsmodustaste keinen anderen Empfangsmodus auswählen.

Funktionsweise beim Vermittlungssystem

Das Verfahren beim Vermittlungssystem ist fast das gleiche wie beim Anschluß des FAX an eine normale Telefonleitung. Bei eingehenden Anrufen jedoch reagiert das Gerät etwas anders, so wie im folgenden beschrieben:

Wenn Sie den Rufton für Telefonanrufe hören:

Nehmen Sie den Handapparat von der Basis, und telefonieren Sie wie üblich. Wenn Sie ein langsames Tonsignal hören, kommt der Anruf von einem Faxgerät, das ein Fax zu senden versucht. Drücken Sie Start/Kopie, um den Faxempfang zu starten. Wenn Sie den Handapparat nicht abnehmen, klingelt das Gerät, bis der Anrufer am anderen Ende auflegt. Wenn ein Anrufbeantworter angeschlossen ist, nimmt dieser den Anruf entgegen.

Wenn Sie den Rufton für Faxanrufe (dreifacher Rufton) hören:

Nach dem Rufton startet das Gerät automatisch den Faxempfang.

Neuseeland

Vorsicht

- 1. Bei diesem Gerät kann eine effiziente Übergabe eines Anrufs von einem Telefon oder an ein Telefon, das an die gleiche Leitung angeschlossen ist, nicht gewährleistet werden.
- 2. Der Betrieb dieses Geräts an der gleichen Leitung wie ein Telefon oder ein anderes Gerät mit akustischem Warnton oder automatischer Ruferkennung verursacht Klingel- oder andere Geräusche und kann dazu führen, daß die Ruferkennung fälschlicherweise ausgelöst wird. Für solche Störungen ist der Störungsdienst der Telecom nicht zuständig.
- Wenn dieses Gerät physisch beschädigt wird, trennen Sie es unverzüglich von der Telecom-Leitung und von der Stromquelle, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- 4. Wenn Sie das Gerät an anderer Stelle installieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 1) Trennen Sie das Gerät von der Telecom-Leitung.
 - 2) Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
 - 3) Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromquelle an.
 - 4) Schließen Sie das Gerät wieder an die Telecom-Leitung an.
- 5. Wenn das Versorgungskabel des Geräts beschädigt ist, muß es durch ein Spezialkabel mit der Teilenummer HH2-1910 ersetzt werden.
- 6. Nicht alle Standardtelefone reagieren auf einen eingehenden Anruf, wenn sie an die Erweiterungsbuchse angeschlossen sind.
- 7. Dieses Gerät kann Klingeltöne ausgeben oder fälschlicherweise in den Empfangsmodus schalten, wenn von einem anderen Gerät an der gleichen Leitung aus Anrufe getätigt werden. Für solche Probleme ist der Störungsdienst der Telecom nicht zuständig.
- 8. Bitte beachten Sie folgendes: Wenn Sie ein Telefon mit Funktionen wie der Wahlwiederholung als Zusatztelefon an dieses Gerät anschließen, können die Nummern für die Wahlwiederholung im Speicher des Geräts verloren gehen.

Telecom FaxAbility

In Neuseeland bietet die Telecom N.Z. den FaxAbility-Service an. Im Rahmen dieses Service können Sie Ihrer Telefonleitung zwei Nummern zuweisen lassen: eine für das Fax und eine für das Telefon. Wenn die Faxnummer angewählt wird, sendet das Telefonnetz einen speziellen Rufton, den das Gerät erkennt, so daß es den Anruf automatisch als Faxanruf behandelt. Wenn die Telefonnummer angewählt wird, sendet das Telefonnetz einen anderen Rufton, so daß das Gerät den Anruf als Telefonanruf erkennt. Daruch läßt sich eine Umschaltverzögerung für den Anrufer vermeiden.

Für Informationen zu dieser Art des Anschlusses wenden Sie sich bitte an Telecom N.Z.

Einstellen des FAX auf ein Vermittlungssystem

Stellen Sie den Empfangsmodus wie im folgenden erläutert auf NETZSCHALTER ein:

1 Öffnen Sie das Zielwahltastenfeld.

Drücken Sie **Abspeichern**.

2 Drücken Sie Dateneingabe.

DATENEINGABE

3 Drücken Sie Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option RX SETTINGS. EMPFANGSEINST

5 Drücken Sie Abspeichern.

6 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option RX MODE.

7 Drücken Sie Abspeichern.

Beisp. AUTOMATISCHER EM

8 Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die Option NETZSCHALTER.

NETZSCHALTER

10 Drücken Sie Stop, um in den Bereitschaftsmodus

Beisp. 15.00. LINGSHALT

zu schalten.

15:00 UMSCHALT

Wenn EMPFANGSMODUS auf NETZSCHALTER gesetzt ist, können Sie mit der

Empfangsmodustaste keinen anderen Empfangsmodus auswählen.

Funktionsweise beim Vermittlungssystem

Das Verfahren beim Vermittlungssystem ist fast das gleiche wie beim Anschluß des FAX an eine normale Telefonleitung. Bei eingehenden Anrufen jedoch reagiert das Gerät etwas anders, so wie im folgenden beschrieben:

Wenn Sie den Rufton für Telefonanrufe hören:

Nehmen Sie den Handapparat von der Basis, und telefonieren Sie wie üblich. Wenn Sie ein langsames Tonsignal hören, kommt der Anruf von einem Faxgerät, das ein Fax zu senden versucht. Drücken Sie **Start/Kopie**, um den Faxempfang zu starten. Wenn Sie den Handapparat nicht abnehmen, klingelt das Gerät, bis der Anrufer am anderen Ende auflegt. Wenn ein Anrufbeantworter angeschlossen ist, nimmt dieser den Anruf entgegen.

Wenn Sie den Rufton für Faxanrufe hören:

Nach dem Rufton startet das Gerät automatisch den Faxempfang.

9

RUF AN TEL V. EM

Anhang D Zusatzgeräte

Zusätzlicher Handapparat	D-2
Lieferumfang	D-2
Anbringen des Handapparats am FAX	D-3
Umgang mit dem Handapparat	D-2

Anhang D Zusatzgeräte **D-1**

Zusätzlicher Handapparat*


In bestimmten Ländern ist ein zusätzlicher Handapparat zum Anschluß an das FAX erhältlich. Bei Ihrem autorisierten Canon-Händler erhalten Sie weitere Informationen über den Erwerb dieses Zusatzgeräts.



Bitte beachten Sie, daß Ihr Handapparat eine andere Form haben kann als auf den Abbildungen in diesem Abschnitt gezeigt. Im Hinblick auf Funktionen und Leistung sind beide Varianten des Handapparats jedoch gleich.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, daß folgende Teile in der Packung mit dem Handapparat enthalten sind:



SCHALTER FÜR RUFTONLAUTSTÄRKE Hier stellen Sie mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand die Ruftonlautstärke des Handapparats ein (HI hoch, LO - niedrig oder OFF - aus).

Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, informieren Sie bitte sofort Ihren autorisierten Canon-Händler oder den Canon-Kundendienst.


D-2 Zusatzgeräte Anhang D

^{*} Der zusätzliche Handapparat steht nur für bestimmte Länder zur Verfügung.


Anbringen des Handapparats am FAX

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Handapparat am FAX anzubringen:

1 Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die beiden Abdeckungen an der linken Seite des Geräts.




Ziehen Sie die Schrauben aus den Stöpseln heraus, und stecken Sie die Stöpsel in die Bohrungen an der Basis des Handapparats.




- 3 Stecken Sie die Stöpsel (mit dem Handapparat) in die Bohrungen am Gerät.
 - Wenn Sie beim Einsetzen der Stöpsel Schwierigkeiten haben, drehen Sie das Gerät, so daß die linke Seite auf Sie und die rechte auf die Wand weist. Nun können Sie die Stöpsel einsetzen, ohne das Gerät noch weiter bewegen zu müssen.



- Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben, drücken Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher ganz in die Stöpsel hinein. Drehen Sie die Schrauben dabei nicht. Andernfalls könnten sie abbrechen.
- Stützen Sie das Gerät beim Hineindrücken der Schrauben unbedingt ab.
- Legen Sie den Handapparat auf die Basis, und verbinden Sie das Kabel des Handapparats mit der Buchse .





Anhang D Zusatzgeräte **D-3**

Umgang mit dem Handapparat

Damit Ihr Handapparat immer im bestmöglichen Zustand ist, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Schützen Sie den Handapparat vor direktem Sonnenlicht.
- Installieren Sie den Handapparat nicht in sehr warmer oder feuchter Umgebung.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf den Handapparat. Andernfalls kann das Reinigungsspray in die Öffnungen am Handapparat eindringen und Schäden verursachen.
- Reinigen Sie den Handapparat mit einem feuchten Tuch.

D-4 Zusatzgeräte Anhang D

Anhang E Gebrauchsanleitung für FAX-L290

Einleitung	E-2
Unterschiede zwischen den Modellen FAX-L290 und FAX-L240	E-2
Gebrauch der mitgelieferten Dokumentation	E-2
Auspacken des FAX-L290	E-2
Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC	E-3
Anforderungen an Druckmedien	E-4
Druckbereich	E-4
Auswahl des Druckmediums	E-5
Einlegen von Briefumschlägen	E-6
Einlegen von Folien	E-7

Einleitung

Dieser Anhang enthält Informationen, die nur für Käufer des Modells FAX-L290 von Bedeutung sind. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie den Rest dieser Bedienungsanleitung lesen.

Unterschiede zwischen den Modellen FAX-L290 und FAX-L240

Neben den Funktionen des FAX-L240 verfügt das FAX-L290 auch über die folgenden Funktionen:

- PC-Schnittstelle zum Drucken.
- Speichererweiterung zum Speichern von bis zu 448 Fax-Seiten*
- Unterstützung einer breiteren Palette von Druckmedien

Gebrauch der mitgelieferten **Dokumentation**

Ihr FAX-L290 wird mit der folgenden Dokumentation geliefert:

- Diese Anleitung: Umfassende Informationen zur Einrichtung, Bedienung, Wartung und zur Fehlersuche bei Ihrem FAX.
- Gebrauchsanleitung für den Druckertreiber: Diese Anleitung auf der CD-ROM beschreibt, wie Sie innerhalb der Windows®-Umgebung Ihres PCs über Ihr FAX drucken können.

Auspacken des FAX-L290

Packen Sie Ihr FAX, wie auf Seite 2-2 beschrieben, aus. Der Lieferumfang entspricht dem des FAX-L240 mit dem Unterschied, daß dieses Gerät auch die für den Anschluß an Ihren PC notwendige Software enthält.

Vergewissern Sie sich, daß der Lieferumfang vollständig ist. Sollte die Lieferung unvollständig oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Canon-Fachhändler oder der Canon-Hotline in Verbindung.



Neben den mit Ihrem FAX gelieferten Komponenten benötigen Sie ein Druckerkabel, um Hinweis Ihr FAX an einen PC anzuschließen (→ S. E-3).

^{*}Basierend auf Canon FAX Standardbrief Nr. 1 im Standardmodus.


Anschluß des FAX-L290 an Ihren PC

Um Ihr FAX an einen PC anzuschließen, benötigen Sie ein Druckerkabel, das dem Schnittstellenstecker an Ihrem PC entspricht:

• ein maximal 5 m langes USB-Kabel

Sie können dieses Kabel bei Ihrem Canon-Fachhändler kaufen.

Das jeweilige USB-Kabel wird wie folgt angeschlossen:



Schließen Sie das USB-Kabel während der Software-Installation an das FAX und den PC an, um ordnungsgemäße Funktion des Druckertreibers sicherzustellen (→ Gebrauchsanleitung für den Druckertreiber).



Ein USB-Kabel können Sie nur dann benutzen, wenn auf Ihrem PC entweder Microsoft Windows® 98/Me oder Windows® 2000/XP vom Hersteller vorinstalliert wurde. (Lassen Sie sich die Funktion der USB-Schnittstelle vom Hersteller garantieren.)

Anforderungen an Druckmedien

Neben den in Kapitel 5 aufgeführten Papiersorten können Sie auch die folgenden Druckmedien in das Mehrzweckfach laden:

Druckmedium	Format	Menge
Briefumschläge	DL (220 × 110 mm/ 8,66" × 4,33")	7 Briefumschläge
	COM 10 (241,3 × 104,1 mm/ 9,5" × 4,1")	7 Briefumschläge
Folien	A4, Letter	1 Blatt


Vollständige Informationen zu Papier-Handling und –Laden sowie zur Auswahl der Papierausgabe finden Sie in Kapitel 5.

Druckbereich

Der schattierte Bereich entspricht dem Druckbereich eines europäischen DL-Umschlags.



Informationen zum Druckbereich von Papier finden Sie in Kapitel 5.



Auswahl des Druckmediums

Bei der Auswahl von Umschlägen und Folien sollten Sie folgendes beachten:



Richtlinien für die Auswahl von Papier finden Sie in Kapitel 5.

■ Umschläge

- Verwenden Sie Standardumschläge mit diagonalen Klebekanten und Klappen.
- Um Staus im Mehrzweckfach zu vermeiden, benutzen Sie bitte nicht folgende Medien:
 - -Umschläge mit Fenstern, Löchern, Perforierungen, Ausschnitten und doppelten Klappen
 - -Umschläge aus beschichtetem Spezialpapier oder stark geprägtem Papier
 - -Umschläge mit Abziehklebstreifen
 - -Umschläge, in denen sich bereits der Brief befindet
- Sie können auch Briefumschläge in anderen als den auf der letzten Seite aufgeführten Formaten einlegen. Canon kann bei diesen allerdings keine stets zufriedenstellende Leistung garantieren.



Wählen Sie Schrift-nach-oben-Ausgabe, wenn Sie Umschläge drucken (→ S. 5-4).

■ Folien

• Verwenden Sie nur spezielle Laserdruckfolien.




- Wählen Sie Schrift-nach-oben-Ausgabe, wenn Sie Folien drucken (→ S. 5-4).
- Damit Folien sich nicht wellen, sollten Sie sie gleich nach der Ausgabe aus dem FAX nehmen und sie zum Abkühlen auf eine flache Unterlage legen.


Einlegen von Briefumschlägen


Gehen Sie wie folgt vor, um bis zu sieben Umschläge in das Mehrzweckfach einzulegen:


- **1** Bereiten Sie die Umschläge entsprechend vor.
 - Legen Sie den Stapel Briefumschläge auf eine feste, saubere Unterlage, und drücken Sie fest auf die Kanten, damit die Umschläge völlig glatt sind.
 - Streichen Sie insbesondere die Außenkanten der Umschläge sorgfältig glatt, um alle Wellen zu beseitigen und Luftblasen aus den Umschlägen zu entfernen. Drücken Sie auch die Bereiche um die Kanten der Umschlagklappe auf der Rückseite sorgfältig herunter.
 - Beseitigen Sie etwaige Wellen von den Umschlägen, indem Sie die Kanten diagonal halten und sie leicht in die andere Richtung biegen.

- Streichen Sie mit einem Stift oder einem anderen gerundeten Gegenstand über die Klappen auf der Rückseite, um sie zu glätten.
 - Die Klappen dürfen nicht mehr als 5 mm vorstehen.
- 2 Entfernen Sie die Mehrzweckfachabdeckung vom FAX.










3 Legen Sie den Stapel in das Mehrzweckfach ① ein (mit der zu bedruckenden Seite zu Ihnen), und passen Sie dann die Papierführungen an die Breite des Stapels an ②.



- **4** Bringen Sie die Mehrzweckfachabdeckung wieder an.
 - Die Abdeckung sollte unbedingt benutzt werden, um Staubablagerungen im Gerät zu vermeiden.
- Ändern Sie die Einstellung des Wahlschalters für Papierausgabe zu ∉ (Schrift-nach-oben-Ausgabe). Angaben dazu finden Sie auf S. 5-4.

Das FAX kann jetzt drucken.

Einlegen von Folien

Legen Sie die Folien wie Papier in das Mehrzweckfach ein. Angaben dazu finden Sie auf S. 2-16.

+ Taste 2-12, 3-7	Anrufbeantworter
▲ Taste 2-12, 14-3	Anschluß 2-6, 2-7
▼ Taste 2-12, 14-3	Verwendung mit dem FAX 8-10
▼ Taste 2-12, 3-4	Anschluß
► Taste 2-12, 3-3, 3-4	eines Anrufbeantworters 2-6, 2-7
(→ S. n-nn), Definition 1-2	eines B.TAdapters C-2
	eines Datenmodems 2-6, 2-7
A	eines externen Geräts 2-6, 2-7
A4 Einstellung 5-2, 5-7, 14-8	eines Handapparats 2-6
AB/FAX Einstellung. Siehe ANRB/FAX SCHALT	eines Netzkabels 2-8
Abbruch	eines Telefonkabels 2-6
Abrufempfang 9-12	eines Telefons 2-6, 2-7
Empfang 8-11	ANZAHL RUFE Einstellung 14-7
Senden 7-8	ANZAHL WAHLWIED. Einstellung 7-11, 14-6
Sperren Ihres FAX 9-18, 9-19	Anzeige, Alarm 2-12
Wahlwiederholung 7-9, 7-10	Aufkleber
Abdeckung	für das Papierfach 2-2, 2-5
Mehrzweckfach 2-2, 2-5, 2-11	Zielwahlaufkleber 2-2, 6-7, 6-15
vordere 2-11	Auflösung
ABDECKUNG PRÜFEN Meldung 13-9	Einstellung zum Kopieren 10-2
Ablage, Papier 2-2, 2-5, 2-11	Einstellung zum Senden 7-2
Abruf-Taste 2-12, 9-11, 9-15	Taste 2-12, 7-2, 10-2 AUSDRUCK Einstellung 14-5
Abrufbox	Ausgabe, Papier. Siehe Papierausgabe
Andern der Einstellungen 9-15, 9-16	Auspacken des FAX 2-2 bis 2-4
Einlesen eines Dokuments 9-15	AUSSERHALB Einstellung 14-4
Einrichten 9-12 bis 9-14	Austausch
Löschen der Einstellungen 9-15, 9-16	der Tonerpatrone 12-7 bis 12-9
ABRUFBOX-Menü 14-3, 14-9	AUTO STARTZEIT Einstellung 14-6
Abruse 0.10	AUTO.EM Einstellung. Siehe AUTOMATISCHER EI
Abbruch 9-12	AUTOM. WAHLWIED.
von einem anderen Faxgerät 9-10, 9-11	Einstellung 7-10, 14-6
ABRUFNR.PRÜFEN Meldung 13-9	Meldung 13-8
Abrufsendung	Automatische Wahl. Siehe auch Einträge für die
Andern der Abrufboxeinstellungen 9-15, 9-16 Einlesen eines Dokuments in die Abrufbox 9-15	individuellen automatischen Wahlverfahren
Einrichten der Abrufbox 9-12 bis 9-14	Definition 6-2
Löschen der Abrufboxeinstellungen 9-15, 9-16	Gebrauch 6-16, 6-17
Absenderinformationen	Listen. Siehe Listen der automatischen
Beispiel 3-5	Wahlverfahren
Definition 3-5	Methoden 6-2
Einrichten 3-5 bis 3-7	Senden eines Dokuments 6-16
Abspeichern-Taste 2-12, 14-3	Telefonieren 6-17
ABSTAND WAHLWIED Einstellung 7-11, 14-6	Automatische Wahlwiederholung
Adapter, B.T. C-2	Abbruch 7-9, 7-10
ADF. Siehe Automatischer Dokumenteinzug	Definition 7-9
Alarm-Anzeige 2-12	Einstellen der Optionen für 7-10, 7-11
ANRB/FAX SCHALT	Automatischer Dokumenteinzug 2-11
Beschreibung 8-2	Definition 1-2
Einstellung 8-10	Hinzufügen von Seiten 4-4
	Kapazität 4-2

Staus im 13-2 AUTOMATISCHER EM Beschreibung 8-2 Einstellung 8-3, 8-4, 14-7	Dokumentablage 2-2, 2-5, 2-11 Dokumentation 2-2 Dokumenteinzug. Siehe Automatischer Dokumenteinzug Dokumentführungen 2-11
В	DRUCK BEI FEHLER Einstellung 14-5
BEDIENERDATENLISTE	Drucken
Beispiel 14-2	Berichte. Siehe individuelle Berichtsbezeichnungen
Beschreibung 11-2	Druckbereich 5-3
Drucken 14-2	eines für programmierte Sendung gespeicherten
BEDIENEREINGABEN-Menü 14-3, 14-4	Dokuments 7-16
Bedienfeld 2-11, 2-12	eines gespeicherten Dokuments 9-6
BEI TONERMANGEL Einstellung 14-8	Probleme 13-19, 13-20
Beisp., Definition 1-2	von Listen. Siehe individuelle Listenbezeichnungen
Bereich	DRUCKER PRÜFEN Meldung 13-9
Druckbereich 5-3	DRUCKEREINSTELLG-Menü 14-3, 14-8
Einlesebereich eines Dokuments 4-2	D.TTaste 2-12, 9-4
BERICHT KOP.1.S. Einstellung 14-5	
Berichte. Siehe auch individuelle	E
Berichtsbezeichnungen	ECM, Definition 1-2
Überblick 11-2	ECM-EM
BERICHTEINSTELLG Menü 14-3, 14-5	Einstellung 14-7
B.TAdapter anschließen C-2	Meldung 13-10
Buchse 2-6, 2-7	ECM SE
Buchstaben, Eingabe 3-2, 3-3	Einstellung 14-6
Buchstabenmodus	Meldung 13-10
Großbuchstaben 3-2, 3-3	EIGENE RUFNUMMER Einstellung 3-7, 14-4
Kleinbuchstaben 3-2, 3-3	Eingabe, Korrektur 3-4
	EINGESCHR. EMPF. Einstellung 9-20, 14-10
C	Einlegen
CODENR.FERNEMPFG Einstellung 14-7	eines Dokuments 4-3, 4-4
002	von Papier 2-16 bis 2-18
D	Einlesen
DATEI EINRICHTEN Einstellung 9-13, 14-9	Auflösung beim Kopieren 10-2
DATEI LÖSCHEN Einstellung 9-16, 14-9	Auflösung beim Senden 7-2
DATEINAME Einstellung 9-13, 14-9	eines Dokuments in den Speicher für
DATEN ÄNDERN Einstellung 9-16, 14-9	programmiertes Senden 7-14, 7-15
Dateneingabe-Taste 2-12, 14-3	Einlesebereich eines Dokuments 4-2
Datenmodem anschließen 2-6, 2-7	Kontrast beim Kopieren 7-3
DATUM & UHRZEIT Einstellung 3-6, 14-4	Kontrast beim Senden 7-3
Datumseingabe 3-6	Einschränkung
DATUMSFORMAT Einstellung 14-10	des Empfangs 9-20
Dicke des Dokuments 4-2	Sperren des FAX 9-17 bis 9-19
DISPLAYSPRACHE Einstellung 2-9, 14-10	Einstellungen. Siehe auch individuelle
Dokument	Einstellungsbezeichnungen
Definition 1-2	Drucken einer Liste der 14-2
Dicke 4-2	EM, Definition 1-2
Einlegen 4-3, 4-4	EM-PAPIER PRÜFEN Meldung 13-11
Einlesebereich 4-2	EM STARTGESCHW. Einstellung 14-11
Format 4-2	Empfang. Siehe auch Einträge für individuelle
Geeignete Dokumente 4-2	Empfangsmodi
Gewicht 4-2	Abbruch 8-11
Hinzufügen von Seiten im Dokumenteinzug 4-4	Abruf. Siehe Abrufempfang
Menge 4-2	bei Ausführung anderer Aufgaben 8-11
Problematische Dokumente 4-2	Eingeschränkter Empfang 9-20
Probleme mit mehrseitigen Dokumenten 4-3	Fernempfang, Definition 8-8
DOKUMENT PRÜFEN Meldung 13-2, 13-9	Methoden 8-2
DOKUMENT ZU LANG Meldung 13-10	

I-2

Probleme 13-15 bis 13-17 Speicherempfang bei Auftritt von Problemen 8-11	Führung für Dokument 2-11
EMPFANGSBERICHT 11-5	
	für Papier 2-11
Beispiel 11-5	FUSSZEILE BEI EM Einstellung 14-7
Beschreibung 11-2	FX3. Siehe Tonerpatrone
Einstellung 14-5	
EMPFANGSEINSTMenü 14-3, 14-7	G
EMPFANGSMODUS Einstellung 8-3, 8-5, 14-7, C-6	G3, Definition 1-3
Empfangsmodus-Taste 2-12	Gebrauchsanleitung, Konventionen 1-2, 1-3
Entriegelung 2-11	GESCH.ABR.ABGEL. Meldung 13-12
Externes Gerät	Gesondert erhältlicher Handapparat. Siehe
Anschluß 2-6, 2-7	Handapparat
	Gewicht
F	Dokument 4-2
F/T ABLAUF Einstellung 8-6, 8-7, 14-7	Gerät 1-5
F/T RUFSTARTZEIT Einstellung 8-6, 8-7, 14-7	Papier 5-2
F/T-RUFLAUTST. Einstellung 14-4	Großbuchstabenmodus 3-2, 3-3
F/T-RUFTON Einstellung 14-4	Gruppenwahl 6-2, 7-4
F/T RUFZEIT Einstellung 8-6, 8-7, 14-7	Einrichten 6-13 bis 6-15
Fax, Definition 1-2	Senden mit 6-16
FAX 2-2	GRUPPENWAHLLISTE
Anschluß 2-6 bis 2-8	Beispiel 6-21
Auspacken 2-2 bis 2-4	Beschreibung 11-2
Beheben von Papierstaus 13-2 bis 13-7	Drucken 6-18
Komponenten 2-11, 2-12. Siehe auch die Einträge	Brackett 6 16
für die einzelnen Komponenten	Н
Name, Speichern 3-6, 3-7	
Nummer, Speichern 3-6, 3-7	Handapparat
Probelauf 2-18	Anschließen 2-6
Reinigung 12-2 bis 12-6	Manuelles Senden mit 7-6, 7-7
Sperren 9-17 bis 9-19	HAUPTANSCHLUSS Einstellung 3-9, 14-4
Zusammenbau 2-5	Hörer-Taste 2-12, 6-17, 7-6, 9-3
FAX/TEL Einstellung. Siehe FAX/TEL SCHALTER	HORIZ & VERTIKAL Einstellung 14-8
FAX/TEL SCHALTER	1
Beschreibung 8-2	-
Einstellen der Optionen für 8-6, 8-7	Impulswahl
Einstellung 8-5	Einstellung für 3-8
FAX/TEL UMSCHALT Einstellung 8-5, 14-7	Vorübergehender Wechsel zum Tonwahlverfahren
FaxAbility. Siehe Telecom FaxAbility	9-3
Faxabruf	IMPULSWAHL Einstellung 3-8, 14-4
Box. Siehe Abrufbox	INNERHALB Einstellung 14-4
Definition 9-10	Installieren der Tonerpatrone 2-13 bis 2-15
Empfang. Siehe Abrufempfang	ITU-TS, Definition 1-3
Senden. Siehe Abrufsendung	_
von einem anderen Faxgerät 9-10, 9-11	J
FaxStream™. Siehe Telstra FaxStream™ Duet	JOURNAL
FEHLERBERICHT, Beispiel 11-4	Beispiel 11-3
Fernempfang, Definition 8-8	Beschreibung 11-2
FERNEMPFANG Einstellung 14-7	Drucken 11-3
Fixiereinheit 2-11	Einstellung 14-5
FLASH Einstellung 3-9, 3-10	· ·
Format	K
Dokument 4-2	Kabel
Papier 5-2, 5-7, 5-8	für Anrufbeantworter 2-6, 2-7
FORMAT / LANG Einstellung 5-2, 5-8	für Datenmodem 2-6, 2-7
FORMAT / KURZ Einstellung 5-2, 5-8	für Netzanschluß 2-2, 2-8
Freizeichenerkennung 9-4	für Telefon 2-6, 2-7
	idi idididili 20,27

für Telefonleitung 2-2, 2-6	Beispiele 6-19 bis 6-21
KEIN AUSDRUCK Einstellung 14-5	Drucken 6-18 bis 6-21
KEINE ANTWORT Meldung 13-8	Löschen
KEINE RUFNUMMER Meldung 13-11	eines für programmierte Sendung gespeicherten
KENNZIFFER Einstellung 3-9, 3-10	Dokuments 7-17
Kleinbuchstabenmodus 3-2, 3-3	eines gespeicherten Dokuments 9-9
Komponenten des FAX 2-11, 2-12. Siehe auch die	Einstellungen der Abrufbox 9-15, 9-16
Einträge für die einzelnen Komponenten	Taste 2-12, 3-4
Kontrast	LÖSCHEN NACHE SE Einstellung 9-14, 14-9
Einstellung zum Kopieren 7-3	LTR Einstellung 5-2, 5-7, 14-8
Einstellung zum Senden 7-3	Erri Emotoriang 6 2, 6 7, 11 6
Konventionen 1-2, 1-3	M
KOPFZEILE Einstellung 14-4	
•	MAN/AUT. UMSCHALT Einstellung 14-7
Kopieren 10-2, 10-3	MANUELL Einstellung. Siehe MANUELLER EMPF.
Geeignete Dokumente 4-2	Manuelle Wahlwiederholung 7-9
Probleme 13-17, 13-18	Abbruch 7-9
schnell 10-3	MANUELLER EMPF.
Korrektur einer Eingabe 3-4	Beschreibung 8-2
Kundendienst 1-3	Einstellung 8-8, 8-9
Kurzwahl 6-2, 7-4	Manuelles Senden mit dem Handapparat 7-6, 7-7
Einrichten 6-8 bis 6-12	Abbruch 7-8
Senden mit 6-16	MEHRF. SE/EM BERICHT 11-5
Taste 2-12, 6-2, 6-16, 6-17	Beispiel 11-5
Telefonieren mit 6-17	Beschreibung 11-2
KURZWAHLLISTE 1	MEHRFREQUENZWAHL Einstellung 3-8, 14-4
Beispiel 6-20	Mehrzweckfach 2-11
Beschreibung 11-2	Abdeckung 2-2, 2-5, 2-11
Drucken 6-18	Kapazität 5-2
KURZWAHLLISTE 2	Meldungen. Siehe LCD-Display Meldungen
Beispiel 6-20	Menge
Beschreibung 11-2	Dokument 4-2
Drucken 6-18	Papier 5-2
	Menü. Siehe auch individuelle Menübezeichnungen
L	Definition 1-2
Land	System, Überblick 14-2, 14-3
Standardeinstellungen für B-2	Zugriff 14-3
LANDESAUSWAHL Einstellung 2-9, 14-11	3
LAUTST. MONITOR Einstellung 14-4	N
LAUTST. SIGNAL Einstellung 14-4	NAME/FIRMA Finatellung 2.7.14.4
LAUTST. TASTATUR Einstellung 14-4	NAME/FIRMA Einstellung 3-7, 14-4
Lautstärke	NEBENSTELLE Einstellung 3-9, 14-4
F/T-RUFLAUTST. Einstellung 14-4	Nebenstellenanlage
LAUTST. MONITOR Einstellung 14-4	Definition 3-9
LAUTST. SIGNAL Einstellung 14-4	Wahl über 3-9, 3-10
LAUTST. TASTATUR Einstellung 14-4	NETZSCHALTER
LAUTSTÄRKE EINST Einstellung 14-4	Beschreibung 8-2
LAUTSTÄRKE EINST Einstellung 14-4	Einstenllung 14-7, A-3, C-6, C-8
LCD-Display 2-12	Netzstrom
Definition 1-2	Kabel 2-2, 2-8
Meldungen 13-8 bis 13-12. Siehe auch die	Netzschalter 2-8
Einträge für die einzelnen Meldungen	Stromausfall 13-22
Leerstelle-Taste 2-12, 3-3, 3-4	Versorgung, Sicherheitshinweise 1-6
	NICHT VERFÜGBAR Meldung 13-11
Liston, Sigha auch individualla Listonhazaichnungen	Numerische Tasten 2-12, 3-2
Listen. Siehe auch individuelle Listenbezeichnungen Überblick 11-2	Nummer
Listen der automatischen Wahlverfahren. Siehe auch	Eingabe 3-2, 3-3, 3-4
	Zahlenmodus 3-2, 3-3, 3-4
individuelle Listenbezeichnungen	NUR VERTIKAL Einstellung 14-8

P	nicht selbst zu lösen 13-21
Papier	Prog. Senden-Taste 2-12, 7-14, 7-16, 7-17
Aufkleber für das Papierfach 2-2, 2-5	Programmiertes Senden
Ausgabe. Siehe Papierausgabe	Drucken eines gespeicherten Dokuments 7-16
Auswahl 5-3	Einlesen eines Dokuments in den Speicher 7-14,
Druckbereich 5-3	7-15
Einlegen 2-16 bis 2-18	Löschen eines gespeicherten Dokuments 7-17 Protokoll Tasto 2.12 6.18 11.3 14.2
Formateinstellung 5-2, 5-7, 5-8	Protokoll-Taste 2-12, 6-18, 11-3, 14-2 PSW.ABRUF ABGEL. Meldung 13-11
Freigabehebel 2-11, 13-4	PSW.SE.ABGELEHNT Meldung 13-11
Geeignetes Papier 5-2, 5-3	TOW.SE.ABGELETHYT Micidality 10-11
Gewicht 5-2	R
Menge 5-2	
Papierführungen 2-11	R-Taste 2-12
Papierpfad 5-4	Speichern 3-9, 3-10 R-TASTE EINSTLLG 3-9, 14-4
Probleme mit dem Nachlegen 13-13 Staus 13-3 bis 13-7	Reinigung
PAPIER EINLEGEN Meldung 13-10	der Scannerteile 12-5, 12-6
PAPIER PRÜFEN Meldung 13-9	des FAX-Gehäuses 12-2
Papierablage 2-2, 2-5, 2-11	des Geräteinneren des FAX 12-3, 12-4
Papierausgabe	RUF AN TEL V. EM Einstellung 14-7
Auswahl 5-4 bis 5-6	Rundsenden 7-12, 7-13
Schacht, Staus im 13-3	,
Schrift nach oben 5-4, 5-5, 5-6	S
Schrift nach unten 5-4, 5-5	SCANKONTRAST Einstellung 7-3, 14-4
Wahlschalter 2-11, 5-5	Scannerteile, Reinigung 12-5, 12-6
Papierfreigabehebel 2-11, 13-4	Schriftbildkonventionen 1-3
PAPIERGRÖSSE Einstellung 5-7, 14-8	Schrift-nach-oben-Ausgabe 5-4, 5-5, 5-6
PAPIERSTAU Meldung 13-3, 13-10	Schacht 2-11, 5-4
Papierstaus	Schrift-nach-unten-Ausgabe 5-4, 5-5
Beheben 13-2 bis 13-7	Schacht 2-11, 5-4
im Dokumenteinzug 13-2	SE, Definition 1-2
im Gerät 13-3 bis 13-7	SE PASSWORT Einstellung 9-13, 14-9
in den Papierausgabeschächten 13-3	SE STARTGESCHW. Einstellung 14-10
Passwort	SE/EM NR., Definition 1-2
für Abrufbox, Einstellung 9-12 bis 9-14 für Abrufempfang 9-10	SE/EM NR. nnnn Meldung 13-12
Speichern für Kurzwahl 6-8 bis 6-12	SE/EM NR. nnnn, SCANNE S.nnn, SPEICHER VOLI
Speichern für Zielwahl 6-3 bis 6-7	Meldung 13-12
PASSWORT Einstellung 9-13, 9-17, 9-18, 14-9, 14-10	SENDEBERICHT 11-4
Patrone. <i>Siehe</i> Tonerpatrone	Beispiel 11-4 Beschreibung 11-2
PATRONE ERSETZEN Meldung 12-7, 13-9	Einstellung 14-5
Pause, Eingabe 9-2	SENDEEINSTELLGMenü 14-3, 14-6
PAUSENLÄNGE Einstellung 14-6	Senden
Pflege, Sicherheitshinweise 1-4, 1-5	Abbruch 7-8
POS. KOPFZEILE Einstellung 14-4	Abruf. Siehe Abrufsendung
Probelauf des FAX 2-18	an mehr als eine Gegenstelle 7-12, 7-13
Probleme	eines gespeicherten Dokuments 9-7, 9-8
allgemein 13-20	Geeignete Dokumente 4-2
beim Drucken 13-19, 13-20	Manuelles Senden mit dem Handapparat 7-6, 7-7
beim Empfangen 13-15 bis 13-17	Methoden 7-5 bis 7-7
beim Kopieren 13-17, 13-18	mit einem der automatischen Wahlverfahren 6-16
beim Senden 13-13 bis 13-15	mit Gruppenwahl 6-16
beim Speicherempfang 8-11 Dokument 4-2	mit Kurzwahlcode 6-16
Mehrseitiges Dokument 4-3	mit Zielwahl 6-16
mit dem Nachlegen von Papier 13-13	Probleme 13-13 bis 13-15
mit der Verbindung 13-18	programmiert. Siehe Programmiertes Senden Speicherübertragung 7-5, 7-6
45. 1010/1104/19 10 10	Spelonerusertragung 7-5, 7-6

zeitversetzt. Siehe Programmiertes Senden	Teleton
zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt. Siehe	Anschluß 2-6, 2-7
Programmiertes Senden	Telefonieren mit automatischen Wahlverfahren
Seriennummer, FAX 13-21	6-17
Sicherheitshinweise 1-4 bis 1-6	TELEFON / FAX Einstellung 14-4
SIGN.HÖRER AUFL. Einstellung 14-4	Telefonleitung
SOMMERZEIT Einstellung 3-11, 14-11	Kabel 2-2, 2-6
SONDERFORMAT Einstellung 5-7, 14-8	Wahlverfahren 3-8
3 ,	
Sonderfunktionstasten 2-12. Siehe auch individuelle	Telstra FaxStream™ Duet 8-2, C-5
Tastenbezeichnungen	Tonerpatrone 2-2
SPARDRUCK Einstellung 5-9, 14-8	Austausch 12-7 bis 12-9
Spardruckmodus 5-9	Fach 2-11
Speicher	Installieren 2-13 bis 2-15
Dokumente im 9-5 bis 9-9	Tonwahlverfahren
Drucken einer Liste gespeicherter Dokumente 9-5	Einstellung für 3-8
Drucken eines gespeicherten Dokuments 9-6	Vorübergehender Wechsel zum 9-3
Einlesen eines Dokuments für programmiertes Senden 7-14, 7-15	Transportsicherungen, Entfernen der 2-4
Löschen eines gespeicherten Dokuments 9-9	U
Senden. Siehe Speicherübertragung	Übertragzylinder 2-11
Senden eines gespeicherten Dokuments 9-7, 9-8	Uhrzeit
Speicherempfang bei Auftreten von Problemen	
8-11	Eingabe 3-6
SPEICHER nn% Meldung 13-11	Senden zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt.
SPEICHER VOLL Meldung 13-11	Siehe Programmiertes Senden
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SPEICHEREMPFANG	V
Einstellung 14-7, 14-8	VERKLEIN. BEI EM Einstellung 14-8
Meldung 8-11, 13-12	Vordere Abdeckung 2-11
SPEICHERLISTE (DOK)	Voreinstellung, Definition 1-2
Beispiel 9-5	volcinotonarig, Definition 12
Beschreibung 11-2	W
Drucken 9-5	
Einstellung 9-5	WAHL ENT/SPERREN Einstellung 9-17, 9-18, 14-10
SPEICHERLÖSCHBERICHT 13-22	WAHL SPERREN Einstellung 9-17, 9-18, 14-10
Beispiel 13-22	Wahlschalter für Papierausgabe 2-11, 5-5
Beschreibung 11-2	Wahlverfahren
Speicherübertragung 7-5, 7-6	Automatische Wahlverfahren. Siehe Automatische
Abbruch 7-8	Wahl
Speicherzugriff-Taste 2-12, 9-5, 9-6, 9-7, 9-9	Besondere Wahlvorgänge 9-2 bis 9-4
Standort, Sicherheitshinweise 1-5, 1-6	Gruppenwahl. Siehe Gruppenwahl
Start/Kopie-Taste 2-12, 10-2, 10-3	Kurzwahl. <i>Siehe</i> Kurzwahl
STOP GEDRÜCKT Meldung 13-12	Manuelle Wahl 7-4
Stop-Taste 2-12, 14-3	über Nebenstellenanlage 3-9, 3-10
•	Vorübergehender Wechsel zum Tonwahlverfahren
SUB.ADR.PASW.PRÜ Meldung 13-10	9-3
SUB.ADR.SE.ABGEL Meldung 13-12	Wählmethoden 7-4
Subadresse	
für Abrufempfang 9-10	Zielwahl. Siehe Zielwahl
Speichern für Kurzwahl 6-8 bis 6-12	WAHLVERFAHREN Einstellung 3-8, 14-4
Speichern für Zielwahl 6-3 bis 6-7	Wahlwiederholung 7-9 bis 7-11
Symbole, Eingabe 3-2, 3-4	Wahlwiederholung/Pause-Taste 2-12, 7-9, 9-2
SYSTEMEINSTELLMenü 14-3, 14-10	Wartung, Sicherheitshinweise 1-4, 1-5
_	WEITERDRUCKEN Einstellung 14-8
Т	_
T(★)-Taste 9-3	Z
Taste. Siehe individuelle Tastenbezeichnungen	Zeitversetztes Senden. Siehe Programmiertes Sender
Tastenfeld, Zielwahl 2-12	Zielwahl 6-2, 7-4
Telecom FaxAbility 8-2, C-7	Einrichten 6-3 bis 6-7
101000111 1 UN WHILLY 0 2, 0 1	Senden mit 6-16

Tasten 2-12, 6-2, 6-16, 6-17
Telefonieren mit 6-17
Zielwahlaufkleber 2-2, 6-7, 6-15
ZIELWAHLLISTE 1
Beispiel 6-19
Beschreibung 11-2
Drucken 6-18
ZIELWAHLLISTE 2
Beispiel 6-19
Beschreibung 11-2
Drucken 6-18
Zielwahltastenfeld 2-12
Zusammenbau des FAX 2-5